






# ボイス メッセージへのアクセス

電話機に「ボイスメールを受信しました」と表示されているときや赤色のライトが点滅しているときは、電話機からメッセージにアクセスできます。



**(注)** お使いの電話機システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決定されま  
す。ボイス メッセージ サービスの詳細については、付属のマニュアルを参照してください。

目的	必要な操作または状態の説明
ボイス メッセージ サービスの個人設定を行う	<ol style="list-style-type: none"><li>1. [メッセージ] を押すか、 を押し続けます。</li><li>2. 音声ガイダンスに従います。</li></ol> <p> <b>(注)</b> メイン電話スクリーンの左ソフトキーを [電話帳] に変更すると、[メッセージ] ソフトキーは使用できなくなります。詳細については、P.84 の「電話スクリーンのカスタマイズ」を参照してください。</p>
新しいボイス メッセージの着信を調べる	電話機で次のインジケータを確認します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 点滅する赤色のライト</li><li>• 「ボイスメールを受信しました」というテキスト メッセージ</li><li>• [回線表示] で電話番号の横に表示される点滅するメッセージ受信アイコン </li></ul>

目的	必要な操作または状態の説明
ボイスメッセージを聞く、またはボイスメッセージシステムメニューにアクセスする	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>[メッセージ]</b> を押すか、 を押し続けます。</li> <li>2. ボイスメッセージのパスワードを入力します。</li> <li>3. 音声の指示に従ってメッセージを聞きます。</li> </ol> <p> <b>(注)</b> メイン電話スクリーンの左ソフトキーを <b>[電話帳]</b> に変更すると、<b>[メッセージ]</b> ソフトキーは使用できなくなります。詳細については、<a href="#">P.84</a> の「<b>電話スクリーンのカスタマイズ</b>」を参照してください。</p>
ボイスメッセージシステムにコールを送信する	<p><b>[即転送]</b> を押します。</p> <p>コール（呼び出し中や保留中のものも含む）がボイスメッセージシステムに自動転送されます。発信者はボイスメッセージの内容を聞いて、メッセージを残すことができます。</p>