

Index

B

BLF ピックアップ 70

C

Cisco Unified IP Phone

～の資料 2

Cisco Unified Wireless IP Phone

アクセサリ 18

安全と性能 3

医療環境 7

規制国 6

クリーニング 35

接続 9

電源 6

電源をオン 15

登録 17

トラブルシューティング 120

～のオンラインヘルプ 30

～の機能の設定 34, 118

～の説明 21

ボタンとキー 22

～用 Web ベースのサービス 102

Cisco WebDialer 115, 116

C 割込

使用方法 67

「割り込み」も参照

L

LED 点滅率 23

M

Malicious Call Identification (MCID) 72

MLPP、使用 73

Multilevel Precedence and Preemption (MLPP) 73

P

PAB

Web ページでの使用 108

～からダイヤル 40

PIN、変更 113

push to talk

アクセス 75

使用方法 75

ボタン 75

Q

Quality Reporting Tool (QRT)、使用 122

T

TABSynch 110

TAPS、使用 17
Tool for Auto-Registered Phones Support 17

W

WebDialer 116

あ

アイコン 59
 回線状態 33
 コール状態 33
 信号の強度 15
 ～の説明 26
アイコン、コールの状態を示す 32
アクセシビリティ 8
アドホック会議、「会議コール」を参照
アプリケーション ボタン 25
暗号化されたコール 71
安全と性能 3
安全なコール 71

い

医療環境 7
インジケータ ライト
 色 23
 サービス中 15
 点滅している緑 15
 点滅率 23
インターコム回線 59

え

エクステンション モビリティ
 使用方法 41
 ログアウト 74
 ログイン 74

お

応答 / 発信ボタン 25
折返し 40
音声品質データ、～へのアクセス 122
オンライン ヘルプ、使用 30
音量
 維持 77
 コール中に調整 77
 調節 80, 82
音量ボタン
 使用方法 31
 説明 25

か

会議コール
 アドホック 52
 標準 52
 ミーティング 52, 55
回線
 アクセス 32
 回線表示アイコン 32
 コール状態アイコン 33
 ～とコール転送 114
 ～の説明 32
 ～のテキスト ラベル 114

- 表示 32
- ボイスメッセージインジケータ設定 114
- 回線設定、Communications Manager の Web ページでの制御 114
- 回線表示短縮ダイヤル 61
- 課金コード、～を使用してダイヤル 41

- き**
- キーパッドロック
 - キーパッドのロック解除 31, 87
 - 自動キーロック機能 87
 - 自動キーロックの設定 87
 - ロック
 - キーパッド 31
- キーパッドのショートカット 30
- キーロック 31
- 規制国 6
- 機能
 - アクセシビリティ 8
 - ～のアベイラビリティ 34
 - ～の追加 118
- 機能ボタン、使用 29
- 機能メニュー 29
- 共有回線
 - ～の説明 66
 - プライバシーの使用 68
 - リモートで使用中のメッセージ 66
 - 割り込みの使用 67
- 切り替え、コールの 46

- け**
- 警告 3

- こ**
- コール
 - 安全な 71
 - 応答 42
 - 回線との違い 32
 - サイレントの使用 50
 - 終了 43
 - 選択 32
 - 転送 47, 49, 114
 - ～のアイコン 32
 - ～の会議機能 52
 - ～の複数の通話相手 52
 - パーク 64
 - 発信 36, 39
 - ピックアップ 63
 - 複数の処理 46
 - ブロック 50
 - 保存と取得 64
 - 保留と復帰 44
 - ミュート 45
 - 優先順位付け 73
 - 呼び出し中のリダイレクト 42
- コール待機 42
- コールパーク 64
- コールピックアップ 63
- コール処理、応用的な 60
- コール処理、基本的な 36
- コール転送 49
 - Communications Manager Web ページでの設定 114
- コールへの応答 42
- 個人アドレス帳、「PAB」を参照
- 固定短縮ダイヤル 107

さ

- サービス、～への登録 111
- サイレント 50

し

- 自動応答、使用 79
- 自動キーロック 87
- 社内ディレクトリ
 - Communications Manager Web ページからの使用 115
 - 使用方法 92
- 終了、コールの、～のオプション 43
- 資料、アクセス 2
- 信号の強度 15

す

- ステータス データ、～へのアクセス 122
- ステータス行、表示 27
- スピーカ アイコン 76
- スピーカ ボタン 23
- スピーカフォン
 - モード、使用 76

せ

- セキュリティ
 - 安全なコールの送受信 71
 - ～のレベル 71
 - ノンセキュア コールの確認 71
- 切断、～のオプション 43
- 選択、コールの 32

選択ボタン

- 使用方法 30
- 説明 24

そ

- ソフトキー ボタン
 - 使用方法 27
 - ～のラベル 27

た

- ダイヤル、～のオプション 36, 39
- 短縮ダイヤル
 - Web からの設定 107
 - オプション 60
 - 回線表示 61
 - 回線表示ラベル 107
 - 電話帳の連絡先への割り当て 99
 - ファースト ダイヤルの使用 62
 - ホットキー 60
 - ホットキーを使用したコールの発信 39
- 短縮ダイヤル ホットキー 60
- 短縮ダイヤル ホットキーの使用 39

ち

- 着信履歴、～のレコード 90

て

- 停電 6

- ディレクトリ
 - Communications Manager Web ページからの使用 116
 - オプションの説明 92
 - 社内、使用 92, 93
- テキスト
 - 特殊文字 17, 24, 25
 - 入力 17
 - 編集 17
- テキストの入力 17
- テキストの編集 17
- デスクトップチャージャー
 - ～から電話機を取り外す 77
 - ケーブルロック 19
 - 使用方法 77
 - 接続済みアイコン 77
- デスクトップチャージャーのケーブルロック 19
- 電源 6
- 電源 / 終了ボタン 24
- 電源をオン 15
- 転送、コールの、～のオプション 49
- 転送、～のオプション 47
- 電話回線
 - ～の説明 32
 - 表示 26
- 電話機
 - スピーカモード 76
 - ハンドセットモード 76
 - ロックセット 19
- 電話機サービス
 - 設定 106
- 電話機のアクセサリ 18
- 電話機のボタン
 - 説明 22
- 電話スクリーン
 - LED 表示の変更 84
 - アイコン 26
 - アクティブ コール 32
 - ディスプレイの明るさの変更 84
 - 画面のタイムアウトの変更 84
 - 機能の説明 26
 - クリーニング 35
 - 言語の変更 84
 - ～の機能 26
 - メニュー 29
- 電話ステータス行アイコン 26
- 電話帳、使用 96
- 電話番号、表示 26
- 電話履歴
 - 表示とダイヤル 90
 - メニュー オプション 90
- と
- 登録、電話機サービスの 111
- 特殊文字、アクセス 17, 24, 25
- トラブルシューティング、～用のデータ 120
- 取り付け、Cisco Unified Wireless IP Phone 9
- な
- ナビゲーション ボタン 24, 29
- に
- 認証されたコール 71

ね

- ネットワーク プロファイル
 - 表示 89
 - ロック 89
- ネットワーク構成データ、～へのアクセス 122

は

- バイブレーション モード
 - アイコン 31
 - 設定 31
- パスワード
 - EAP の変更 89
 - 設定 16
 - ネットワーク EAP 16
- パスワード、変更 113
- 発信、コールの、～のオプション 36, 39
- 発信履歴、～のレコード 90
- バッテリー
 - 安全上の注意事項 4
 - 取り付け 10
 - 取り外し 10
- ハントグループ、ログアウト 65
- ハンドセット
 - 使用方法 76

ひ

- 左ソフトキーの設定 84
- ピックアップグループ 63

ふ

- 複数のコール、処理 46
- 不在履歴、～のレコード 90
- 不審なコール、トレース 72
- 復帰、使用 44
- プライバシー
 - 使用方法 68
 - ～と共有回線 66

へ

- ヘッドセット
 - 外部デバイスの使用 7
 - 使用方法 18, 76
 - 数量 18
 - 注文方法 19
 - ポート 23
 - モード、使用 76
 - 有線 76, 78
 - 呼出音の音量の選択 80, 82
- ヘッドセットの仕様 78
- ヘルプ
 - アクセス 30
 - 使用方法 30
 - 内容 30

ほ

- ボイス メッセージ
 - アクセス 100
 - インジケータ 100
 - ショートカット 31

- ボイス メッセージのインジケータ
 - 設定の変更 114
- ホーム スクリーンの表示 28
- 保障
 - 規定の説明 123
 - ハードウェア 123
- ボタン
 - アプリケーション 25
 - 応答 / 発信 25
 - 音量 25
 - ショートカット 30
 - スピーカ 23, 76
 - 選択 24
 - 電源 / 終了 24
 - ナビゲーション 24, 29
 - 左ソフトキー 25
 - 右ソフトキー 23
 - ミュート 25
- 保留
 - 使用方法 44
 - ～とコールの切り替え 46
 - ～と転送 47
- み
- ミーティング会議 52, 55
- ミュート、使用 45
- ミュート ボタン 25
- む
- 無線ネットワーク データ、～へのアクセス 122
- め
- メニュー
 - 項目へのアクセス 29
 - メインメニューへのアクセス 29
- メニュー、使用方法 29
- ゆ
- ユーザ オプション Web ページ
 - Cisco Unified CallManager
 - IP Phone サービスへの登録 103
 - アクセスと使用 102
 - Cisco Unified Communications Manager
 - アクセスと使用 105
 - ～での電話機サービスの登録 111
 - Communications Manager
 - アドレス帳同期ツール 110
 - デバイス設定ページ 105
 - PIN、変更 113
 - 回線表示短縮ダイヤル、設定 107
 - 機能およびサービスの設定 106
 - 言語（ロケール）設定 113
 - パーソナルディレクトリ、Web ページからの使用 108
 - パスワード、変更 113
 - ファースト ダイヤル、Web ページからの設定 109
- 優先順位付け、コールの 73
- 有線ヘッドセット
 - アイコン 76
 - 使用方法 76
 - ポート 76

よ

呼出音

音量 80, 82

呼出音パターン

音量ボタンで変更 31

設定の変更 81

呼び出しトーン

回線ごとに選択 80, 82

変更 80, 82

わ

割り込み

使用方法 67

～と共有回線 66

～とプライバシー 68

り

リダイヤル 36

リモートで使用中、共有回線の 66

履歴

削除 90

表示とダイヤル 90

れ

連絡先

短縮ダイヤルの割り当て 99

電話帳の 96

～の検索 97

ろ

ログアウト、ハントグループから 65

ロック

電話機 19