

ユーザ オプション Web ページへの アクセス

無線 IP Phone は、社内のパーソナル コンピュータなど、他のネットワーク デバイスと情報を共有することができるネットワーク デバイスです。コンピュータを使用して Cisco Unified Communications Manager ユーザ オプション Web ページにログインできます。そのページから、無線 IP Phone の機能、設定、およびサービスを制御できます。この項では、次の情報を記載します。

- Cisco Unified CallManager Release 4.3 以降のユーザ オプション Web ページ (P.118)
- Cisco Unified Communications Manager Release 5.1 以降のユーザ オプション Web ページ (P.120)

Cisco Unified CallManager Release 4.3 以降のユーザ オプション Web ページ

この項では、Cisco Unified CallManager 4.3 以降のシステムに接続している場合にユーザ オプション Web ページにアクセスする方法と IP Phone サービスに登録する方法を説明します。設定可能な機能と、登録可能な IP Phone サービスの詳細については、『Web での Cisco IP Phone のカスタマイズ』を参照してください。このガイドは次の URL から入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/products_user_guide_list.htm

詳細については、次の項を参照してください。

- ・ ユーザ オプション Web ページへのログイン (P.118)
- ・ IP Phone サービスへの登録 (P.119)

ユーザ オプション Web ページへのログイン

この項では、Cisco Unified CallManager Release 4.1 以降のユーザ オプション Web ページでログインする方法と電話機デバイスを選択する方法を説明します。

目的	必要な操作
ユーザ オプション Web ページにログインする	<ol style="list-style-type: none">1. ユーザ オプションの URL、ユーザ ID、およびデフォルトのパスワードをシステム管理者から入手します。2. コンピュータで Web ブラウザを起動し、URL を入力してログインします。 <p>Cisco Unified CallManager ユーザ オプションのメイン Web ページが表示されます。</p>
ログイン後にデバイスを選択する	<ol style="list-style-type: none">1. 総合メニューのデバイスを選択するドロップダウンリストから、デバイス タイプ (電話機のモデル) を選択します。コンテキストメニューが無線 IP Phone に適切なオプションとともに表示されます。2. 無線 IP Phone のオプションに変更を加えます。

ユーザ オプション Web ページのナビゲートに関するヒント

- ・ 該当するオプションをすべて表示するには、メニュー ページでデバイスを選択します。
- ・ 変更内容を適用して保存するには、[更新] をクリックします。
- ・ コンテキストメニューに戻るには、[メニューに戻る] をクリックします。
- ・ ユーザ ページを終了するには、[ログオフ] をクリックします。

IP Phone サービスへの登録

電話機から登録 IP Phone サービスにアクセスするには、まずコンピュータで ユーザ オプション Web ページにアクセスし、IP Phone サービスに登録する必要があります。P.120 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください。

IP Phone サービスの内容は次のとおりです。

- Web ベースの情報（株式相場、映画情報、気象情報など）
- ネットワーク データ（社内カレンダー、検索可能なディレクトリなど）
- 電話機の機能（個人ファースト ダイヤル サービス、個人アドレス帳など）

詳細については、次の表を参照してください。

目的	ログインしてデバイス タイプを選択した後の操作
サービスに登録する	<ol style="list-style-type: none"> 1. メイン メニューから 【Cisco IP Phone サービスの設定】 を選択します。 2. 【使用可能なサービス】 ドロップダウン リストからサービスを選択し、【続行】 をクリックします。 3. 指示に従って情報（郵便番号や PIN など）を入力します。 4. 【登録】 をクリックします。
登録を変更または解除する	<ol style="list-style-type: none"> 1. メイン メニューから 【Cisco IP Phone サービスの設定】 を選択します。 2. 【登録されているサービス】 パネルのサービスをクリックします。 3. 登録内容を変更して 【更新】 をクリック、または 【登録解除】 をクリックします。
電話機からサービスにアクセスする	<ol style="list-style-type: none"> 1.  ([サービス]) > (サービス名) を選択します。 2. 必要なサービスを選択します。
IP Phone サービスの使用方法を確認する	<p>『Web での Cisco IP Phone のカスタマイズ』を参照してください。このガイドは次の URL から入手できます。 http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/products_user_guide_list.html</p>

Cisco Unified Communications Manager Release 5.1 以降のユーザ オプション Web ページ

この項では、Cisco Unified Communications Manager 5.1 以降のシステムに接続している場合にユーザ オプション Web ページにアクセスする方法と IP Phone サービスに登録する方法を説明します。ユーザ オプション Web ページへのアクセス、機能の設定、IP Phone サービスへの登録の詳細については、次の項を参照してください。

- ユーザ オプション Web ページへのアクセス (P.120)
- Web での機能およびサービスの設定 (P.121)

ユーザ オプション Web ページへのアクセス

この項では、Cisco Unified Communications Manager Release 5.1 以降のユーザ オプション Web ページでログインする方法と電話機デバイスを選択する方法を説明します。

目的	必要な操作
ユーザ オプション Web ページにログインする	<ol style="list-style-type: none">1. ユーザ オプションの URL、ユーザ ID、およびデフォルトのパスワードをシステム管理者から入手します。2. コンピュータで Web ブラウザを起動し、URL を入力してログインします。3. セキュリティ設定を受け入れるプロンプトが表示されたら、[はい] または [証明書のインストール] をクリックします。 <p>Cisco Unified Communications Manager ユーザ オプションのメイン Web ページが表示されます。このページから [ユーザ オプション] を選択して、ユーザ設定、ディレクトリ機能、個人アドレス帳、およびファーストダイヤルにアクセスできます。</p> <p>電話機固有のオプションにアクセスするには、デバイスを選択します (次を参照)。</p>
ログイン後にデバイスを選択する	<ol style="list-style-type: none">1. ユーザ オプション Web ページにログインした後、[ユーザ オプション] > [デバイス] を選択します。2. [デバイス設定] ページが表示されます。 <p>複数のデバイスが割り当てられている場合は、該当するデバイス (電話機のモデルまたはエクステンション モビリティ プロファイル) が選択されていることを確認します。必要に応じて、[名前] ドロップダウン メニューから別のデバイスを選択します。</p>

目的	必要な操作
ユーザ機能を設定する	[ユーザオプション] ドロップダウン ボタンを選択して、次の機能にアクセスします。 <ul style="list-style-type: none"> ユーザ設定 ディレクトリ 個人アドレス帳 ファーストダイヤル
電話設定を設定する	ツールバー ボタンを選択して、次の電話機特有のオプションにアクセスします。 <ul style="list-style-type: none"> 回線設定 短縮ダイヤル IP Phone サービス サービス URL
[デバイス設定] ページに戻る	任意のページから [ユーザオプション] > [デバイス] を選択し、正しいデバイスを設定していることを確認するか、またはデバイスを変更します。

ヒント

[デバイス設定] ページから、電話機で使用可能な設定オプションすべてにアクセスできます（他のページでは、すべてのオプションにアクセスできない場合があります）。

Web での機能およびサービスの設定

ログイン後、ユーザ オプション Web ページで機能およびサービスを設定する方法について説明します。ログインについては、[P.120 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」](#)を参照してください。

- [Web での短縮ダイヤルの設定 \(P.122\)](#)
- [Web でのパーソナルディレクトリの使用方法 \(P.123\)](#)
- [Web での電話機サービスの設定 \(P.125\)](#)
- [Web でのユーザ設定の制御 \(P.128\)](#)
- [Web での回線設定の制御 \(P.129\)](#)
- [Cisco WebDialer の使用 \(P.131\)](#)

Web での短縮ダイヤルの設定

設定に応じて、電話機はいくつかの短縮ダイヤル機能をサポートできます。これらの短縮ダイヤル機能は、Web から設定します。

- ・ 回線表示短縮ダイヤル
- ・ 固定短縮ダイヤル
- ・ ファーストダイヤル



(注) 短縮ダイヤル機能の使用方法については、P.67 の「短縮ダイヤル」を参照してください。

目的	ログイン後に必要な操作
回線表示の短縮ダイヤル番号を設定する	<ol style="list-style-type: none">1. Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G デバイスの名前を選択します。2. [短縮ダイヤル] をクリックします。3. ダイヤルする場合と同じように、電話番号を入力します。4. 短縮ダイヤル番号のラベルを 11 字以下で入力します。5. [保存] をクリックします。 <p> (注) 回線表示で短縮ダイヤルを設定してある場合は、短縮ダイヤルラベルが アイコンの横に表示されます。</p>
固定短縮ダイヤルを設定する	<ol style="list-style-type: none">1. Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G デバイスの名前を選択します。2. [短縮ダイヤル] をクリックします。3. ダイヤルする場合と同じように、電話番号を入力し、固定短縮ダイヤルコードのラベルを入力します。4. [保存] をクリックします。 <p> (注) 固定短縮ダイヤル コードの番号をメモしておきます。このコードを [オプション] > [短縮] で使用して、短縮ダイヤル番号にアクセスします。</p>
ファーストダイヤルを設定する	<p>P.124 の「Web でのファーストダイヤルの設定」を参照してください。</p> <p>ファーストダイヤルは、電話機からも設定できます。P.105 の「電話機でのパーソナルディレクトリの使用方法」を参照してください。</p>

ヒント

- 最大 6 個の番号（回線と短縮ダイヤル番号の組み合せ）を回線表示スクリーンに表示できます。
- 短縮ダイヤル ラベルが 11 文字より多い場合、ラベルを短くしてください。ラベルは左側から省略されます。たとえば、「Customer Service」は「....er Service」と表示されます。

Web でのパーソナル ディレクトリの使用方法

ユーザのコンピュータからアクセス可能なパーソナル ディレクトリ機能セットは、次の要素で構成されています。

- Personal Address Book (PAB; 個人アドレス帳)
- ファースト ダイヤル
- アドレス帳同期化ツール (TABSynch)



(注) PAB およびファースト ダイヤルには、電話機からもアクセスできます。P.105 の「電話機でのパーソナル ディレクトリの使用方法」を参照してください。

Web での個人アドレス帳の使用方法

この項では、ユーザ オプション Web ページから PAB を使用する方法について説明します。

目的	ログイン後の操作
新規 PAB エントリを追加する	<ol style="list-style-type: none"> [ユーザ オプション] > [個人アドレス帳] を選択します。 [新規追加] をクリックします。 エントリの情報を入力します。 [保存] をクリックします。
PAB エントリを検索する	<ol style="list-style-type: none"> [ユーザ オプション] > [個人アドレス帳] を選択します。 検索情報を指定し、[検索] をクリックします。 <p>(注) すべてのエントリを検出するには、検索情報をブランクにして、[検索] をクリックします。</p>
PAB エントリを編集する	<ol style="list-style-type: none"> PAB エントリを検索します。 名前またはニックネームをクリックします。 必要に応じてエントリを編集して、[保存] をクリックします。

目的	ログイン後の操作
PAB エントリを削除する	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAB エントリを検索します。 2. 1つまたは複数のエントリを選択します。 3. [選択項目の削除] をクリックします。

Web でのファースト ダイヤルの設定

この項では、ユーザ オプション Web ページからファースト ダイヤルを割り当てる方法について説明します。

目的	ログイン後の操作
ファースト ダイヤル コードを PAB エントリに割り当てる	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAB エントリを作成します。P.123 の「Web での個人アドレス帳の使用方法」を参照してください。 2. [ユーザオプション] > [ファーストダイヤル] を選択します。 3. [新規追加] をクリックします。 4. 必要に応じて、ファースト ダイヤル コードを変更します。 5. [検索オプション] 領域を使用して、適切な PAB エントリを検索します。 6. [検索結果] 領域で電話番号をクリックします。 7. [保存] をクリックします。
ファースト ダイヤル コードを電話番号に割り当てる (PAB エントリを使用しない場合)	<ol style="list-style-type: none"> 1. [ユーザオプション] > [ファーストダイヤル] を選択します。 2. [新規追加] をクリックします。 3. 必要に応じて、ファースト ダイヤル コードを変更します。 4. 電話番号を入力します。 5. [保存] をクリックします。
ファースト ダイヤル エントリを検索する	<ol style="list-style-type: none"> 1. [ユーザオプション] > [ファーストダイヤル] を選択します。 2. 検索情報を指定し、[検索] をクリックします。
ファースト ダイヤル 電話番号を編集する	<ol style="list-style-type: none"> 1. [ユーザオプション] > [ファーストダイヤル] を選択します。 2. 編集するファースト ダイヤル エントリを検索します。 3. エントリのコンポーネントをクリックします。 4. 電話番号を変更します。 5. [保存] をクリックします。

目的	ログイン後の操作
ファースト ダイヤル エントリ を削除する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ファースト ダイヤルを検索します。 2. 1 つまたは複数のエントリを選択します。 3. [選択項目の削除] をクリックします。

ヒント

- ファースト ダイヤルと PAB のエントリは、最大 500 個まで作成できます。
- 新しいファースト ダイヤル エントリは、PAB エントリを使用することなく作成できます。新規の ファースト ダイヤル エントリは、ユーザ オプション Web ページで「raw」とラベル表示され、設定可能なテキスト ラベルは表示されません。

アドレス帳同期化ツールの使用方法

アドレス帳同期化ツール (TABSynch) を使用して、既存の Microsoft Windows アドレス帳 (適用可能な場合) を PAB と同期化することができます。同期化後、Microsoft Windows アドレス帳に含まれるエントリは、無線 IP Phone およびユーザ オプション Web ページでアクセスできるようになります。システム管理者は、TABSynch へのアクセスおよび使用方法の詳しい説明を提供できます。

Web での電話機サービスの設定

電話機サービスには、特殊な電話機の機能、ネットワーク データ、Web ベースの情報 (株式相場や映画情報など) が含まれます。電話機で電話機サービスにアクセスする前に、まず電話機サービスに登録する必要があります。

目的	ログイン後に必要な操作
サービスに登録する	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G デバイスの名前を選択します。 2. [電話サービス] をクリックします。 3. [新規追加] をクリックします。 4. ドロップダウン リストからサービスを選択して、[次へ] をクリックします。 5. サービス ラベルを変更します。また、使用可能な場合は、追加のサービス情報を入力します (オプション)。
	<p> (注) ラベルが 11 字より多い場合、名前を短くしてください。ラベルは左側から省略されます。たとえば、「Customer Service」は「.....er Service」と表示されます。</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 6. [保存] をクリックします。
サービスを検索する	<ol style="list-style-type: none"> 1. デバイスを選択します。 2. [電話サービス] をクリックします。 3. [検索] をクリックします。
サービスを変更または解除する	<ol style="list-style-type: none"> 1. サービスを検索します。 2. 1つまたは複数のエントリを選択します。 3. [選択項目の削除] をクリックします。
サービス名を変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1. サービスを検索します。 2. サービス名をクリックします。 3. 情報を変更して、[保存] をクリックします。

目的	ログイン後に必要な操作
使用可能なスクリーン ロックにサービスを追加する	<p>1. デバイスを選択します。</p> <p>2. [サービス URL] をクリックします。</p> <p> (注) このオプションが表示されない場合は、電話機のサービス URL ボタンの設定をシステム管理者に依頼してください。</p>
	<p>3. [ボタン サービス] ドロップダウン リストからサービスを選択します。</p> <p>4. サービスの名前を変更する場合は、ラベル フィールドを編集します。</p> <p> (注) 2 バイト文字セットをサポートしていない電話機は、ASCII ラベル フィールドを使用します。</p> <p>5. [保存] をクリックします。</p> <p>6. [リセット] をクリックして、電話機をリセットします（新しいラベルを電話機に表示するために必要です）。</p>
電話機からサービスにアクセスする	<p> > (サービス名) を選択します。</p> <p> (注) 電話機で使用できるサービスは、電話機のシステム設定および登録したサービスによって異なります。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。</p> <p> (注) 設定されているサービスが 1 つだけの場合、そのサービスがデフォルトで開かれます。設定されているサービスが複数の場合、電話スクリーンのメニューからサービスを選択します。</p>

Web でのユーザ設定の制御

ユーザ設定には、パスワード、PIN、および言語（ロケール）の設定が含まれます。PIN とパスワードは、さまざまな機能やサービスにアクセスするために使用します。

目的	ログイン後に必要な操作
パスワードを変更する	<ol style="list-style-type: none">1. [ユーザオプション] > [ユーザ設定] を選択します。2. [ブラウザのパスワード] 領域に情報を入力します。 <p> (注) パスワードは、5 ~ 127 字で指定してください。</p> <ol style="list-style-type: none">3. [保存] をクリックします。
PIN を変更する	<ol style="list-style-type: none">1. [ユーザオプション] > [ユーザ設定] を選択します。2. [電話の PIN] 領域に情報を入力します。 <p> (注) PIN は、5 ~ 20 字で指定してください。</p> <ol style="list-style-type: none">3. [保存] をクリックします。
ユーザ オプション Web ページ の言語（ロケール）を変更する	<ol style="list-style-type: none">1. [ユーザオプション] > [ユーザ設定] を選択します。2. [ユーザロケール] 領域で、[ロケール] ドロップダウンリストから項目を選択します。 <ol style="list-style-type: none">3. [保存] をクリックします。
電話スクリーンの言語（ロケール）を変更する	<ol style="list-style-type: none">1. [ユーザオプション] > [デバイス] を選択して、[デバイス設定] ページに移動します。2. [ユーザロケール] ドロップダウン リストから項目を選択します。 <ol style="list-style-type: none">3. [保存] をクリックします。

ヒント

- PIN は、電話機で Cisco エクステンション モビリティまたはパーソナル ディレクトリにログインするために使用します。
- パスワードは、パーソナル コンピュータでユーザ オプション Web ページおよび Cisco WebDialer にログインするために使用します。
- これらのサービスの詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

Web での回線設定の制御

回線の設定は、電話機の特定の電話回線（電話番号）に影響します。回線の設定には、コール転送や回線ラベルなどが含まれます。



- (注)
- （プライマリ電話回線の）コール転送を、電話機で直接設定できます。P.56 の「別の電話番号へのコールの転送」を参照してください。
 - 電話機で直接アクセスできる電話機の設定については、P.91 の「電話機の設定の変更」を参照してください。

目的	ログイン後に必要な操作
回線ごとのコール転送を設定する	<ol style="list-style-type: none"> Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G デバイスの名前を選択します。 【回線の設定】をクリックします。 電話機に割り当てられている電話番号（回線）が複数ある場合は、対象の回線が選択されていることを確認します。または、新しい回線を選択します。 【着信コールの転送】領域で、コール転送設定を選択して、さまざまな条件を設定します。 【保存】をクリックします。
回線ごとにボイス メッセージ インジケータ設定を変更する	<ol style="list-style-type: none"> デバイスを選択します。 【回線の設定】をクリックします。 電話機に割り当てられている電話番号（回線）が複数ある場合は、対象の回線が選択されていることを確認します。または、新しい回線を選択します。 【メッセージ受信ランプ】領域で、さまざまな設定から選択します。 <p>(注)</p> <p>通常は、デフォルトのメッセージ受信設定によって、電話機で新規ボイス メッセージを知らせるライトおよびメッセージが表示されます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 【保存】をクリックします。

目的	ログイン後に必要な操作
<p>電話スクリーンに表示される回線テキストラベルを変更または作成する</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="454 197 767 225">1. デバイスを選択します。 <li data-bbox="454 241 878 269">2. [回線の設定] をクリックします。 <li data-bbox="454 285 1214 376">3. 電話機に割り当てられている電話番号（回線）が複数ある場合は、対象の回線が選択されていることを確認します。または、新しい回線を選択します。 <li data-bbox="454 393 1214 453">4. [回線のテキストラベル] 領域に、テキストラベルを入力します。 <p data-bbox="498 470 552 507"></p> <p data-bbox="498 507 552 545">(注)</p> <p data-bbox="592 507 1214 598">ラベルが 11 字より多い場合、名前を短くしてください。ラベルは左側から省略されます。たとえば、「Customer Service」は「.....er Service」と表示されます。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="454 638 803 665">5. [保存] をクリックします。

ヒント

ユーザ オプション Web ページから電話機の呼出音設定を変更することはできません。

Cisco WebDialer の使用

Cisco WebDialer を使用すると、Web ブラウザ内の項目をクリックして、無線 IP Phone からディレクトリの連絡先にコールを発信できます。システム管理者は、この機能を設定する必要があります。

目的	必要な操作または状態の説明
ユーザ オプション ディレクトリで WebDialer を使用する	<ol style="list-style-type: none"> ユーザ オプション Web ページにログインします。P.120 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」 を参照してください。 [ユーザオプション] > [ディレクトリ] を選択して、同僚を検索します。 ダイヤルする番号をクリックします。 WebDialer を初めて使用する場合は、初期設定を行い、[送信] をクリックします（詳細については、この表の最後の項目を参照）。 コールの開始ページが表示される場合は、[ダイヤル] をクリックします（今後このページを表示しないようにする方法については、この表の最後の項目を参照）。 <p>これで電話機からコールが発信されます。</p> <ol style="list-style-type: none"> コールを終了するには、[コールの終了] をクリックするか、電話を置きます。
別のオンライン社内ディレクトリ（自分のユーザ オプション ディレクトリではない）で WebDialer を使用する	<ol style="list-style-type: none"> WebDialer が有効な社内ディレクトリにログインし、同僚を検索します。 ダイヤルする番号をクリックします。 プロンプトが表示されたら、ユーザ ID とパスワードを入力します。 WebDialer を初めて使用する場合は、初期設定を行い、[送信] をクリックします（詳細については、この表の最後の項目を参照）。 コールの開始ページが表示される場合は、[ダイヤル] をクリックします（今後このページを表示しないようにする方法については、この表の最後の項目を参照）。 <p>これで電話機からコールが発信されます。</p> <ol style="list-style-type: none"> コールを終了するには、[コールの終了] をクリックするか、電話を置きます。
WebDialer からログアウトする	コールの開始ページまたはコールの終了ページのログアウト アイコンをクリックします。

目的	必要な操作または状態の説明
WebDialer の初期設定を設定、表示、または変更する	<p>[初期設定] ページにアクセスします。</p> <p>[初期設定] ページは、WebDialer を初めて使用するときに表示されます（ダイヤルする番号をクリックした後）。</p> <p>後で [初期設定] に戻るには、コールの開始ページまたはコールの終了ページの初期設定アイコンをクリックします。</p> <p>[初期設定] ページには、次のオプションがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 〔優先する言語〕：WebDialer の設定およびプロンプトで使用する言語を指定します。 〔常設の電話を使う〕：WebDialer コールの発信に使用する無線 IP Phone および電話番号（回線）を指定します。1 本の回線を持つ電話機を 1 台だけ使用している場合は、適切な電話機と回線が自動的に選択されます。それ以外の場合は、電話機または回線、あるいはその両方を選択します。電話機は、ホスト名を使用して指定します 電話機でホスト名を表示するには、▼  ([設定]) > [ネットワーク プロファイル] > [ネットワークの設定] > [ホスト名] を選択します。 〔エクステンションモビリティを使用する〕：選択した場合、エクステンションモビリティ プロファイル（使用可能な場合）と関連付けられた無線 IP Phone を使用するように WebDialer にプロンプトが表示されます。 〔コールの確認ダイアログを表示しない〕：選択した場合、WebDialer がコールの開始ページを表示しないように要求されます。デフォルトでは、このページは、WebDialer が有効なオンライン ディレクトリの電話番号をクリックした後に表示されます。