




ボイス メッセージへのアクセス



電話機に「ボイスメールを受信しました」と表示されているときや赤色のライトが点滅しているときは、電話機からメッセージにアクセスできます。



(注)

ご使用の電話機システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決定されます。ボイス メッセージ サービスの詳細については、付属のマニュアルを参照してください。

目的	必要な操作または状態の説明
ボイス メッセージ サービスの個人設定を行う	<ol style="list-style-type: none"> 1. [メッセージ] を押すか、 を押し続けます。 2. 音声ガイダンスに従います。 <p> (注) メイン画面の左ソフトキーを [電話帳] ([電話帳] ソフトキー) へのアクセス用に変更すると、[メッセージ] ソフトキーは使用できなくなります。詳細については、P.95 の「電話スクリーンのカスタマイズ」を参照してください。</p>
新しいボイス メッセージの着信を調べる	<p>電話機で次のインジケータを確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 点滅する赤色のライト • 「ボイスメールを受信しました」というテキスト メッセージ • [回線表示]で電話番号の横に表示される点滅するメッセージ受信アイコン 

目的	必要な操作または状態の説明
ボイスメッセージを聞く、またはボイスメッセージシステムメニューにアクセスする	<ol style="list-style-type: none"> 1. [メッセージ] を押すか、 を押し続けます。 2. ボイスメッセージのパスワードを入力します。 3. 音声の指示に従ってメッセージを聞きます。 <p> (注) メイン画面の左ソフトキーを [電話帳] ([電話帳] ソフトキー) へのアクセス用に変更すると、[メッセージ] ソフトキーは使用できなくなります。詳細については、P.95 の「電話スクリーンのカスタマイズ」を参照してください。</p>
ボイスメッセージシステムにコールを送信する	<p>[即転送] を押します。</p> <p>コール (呼び出し中や保留中のものも含む) がボイスメッセージシステムに自動転送されます。発信者はボイスメッセージの内容を聞いて、メッセージを残すことができます。</p>