







## 電話機の一般的なタスク

コールの発信	番号をダイヤルし、  を押します。
コールに応答する	 、 <b>[応答]</b> 、または  を押します。
切断する	 または <b>[終了]</b> を押します。
コールを保留 / 復帰する	<b>[保留]</b> または <b>[復帰]</b> を押します。
別の番号にコールを転送する	<b>[オプション]</b> > <b>[転送]</b> を選択し、転送先の電話番号を入力してから、 <b>[オプション]</b> > <b>[転送]</b> をもう一度選択します。
番号をリダイヤルする	 を 2 回押すか、 <b>[オプション]</b> > <b>[リダイヤル]</b> を押します。
内線を転送する	<b>[オプション]</b> > <b>[不在]</b> を選択します。すべてのコールを転送する相手の番号を入力します。キャンセルするには、 <b>[オプション]</b> > <b>[不在]</b> を選択します。
履歴を使用する	<b>[ディレクトリ]</b> (本) > <b>[不在履歴]</b> 、 <b>[着信履歴]</b> 、または <b>[発信履歴]</b> を選択します。ダイヤルするには、リストをスクロールし、 <b>[ダイヤル]</b> または  を押します。
電話帳にアクセスする	<b>[電話帳]</b> ソフトキーを押すか、 <b>[ディレクトリ]</b> > <b>[電話帳]</b> 選択します。



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

Copyright © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-16132-01-J





## クイック リファレンス









## Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G for Cisco Unified Communications Manager 7.0

電話機の使用方法  
ショートカット キー およびボタン  
ソフトキーの定義  
テキストの入力  
電話スクリーンのアイコン  
電話機の一般的なタスク

## 電話機の使用法

電話機の電源をオン / オフにする	電話機の電源がオンまたはオフになるまで、  を押し続けます。
電話の機能にアクセスする	機能リストを表示するには、 <b>[オプション]</b> を押します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>機能の番号キーを押すか、その機能にスクロールして、 を押します。</li> </ul>
メインのメニュー オプションにアクセスする	ナビゲーションの矢印を押して、次のものを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>[ディレクトリ]</b> メニュー (本)</li> <li><b>[回線表示]</b> (電話)</li> <li><b>[設定]</b> メニュー (工具)</li> <li><b>[サービス]</b> メニュー (地球)</li> </ul> メニュー オプションの番号キーを押します。
画面の明るさを調整する	<b>[設定]</b> > <b>[電話の設定]</b> > <b>[画面設定]</b> を選んで、 <b>[画面の明るさ]</b> を選択します。▲ または ▼ を押して、 <b>[保存]</b> を押します。
<b>[回線表示]</b> からメイン画面に移動する	◀ (左矢印) を押します。

## ショートカット キー およびボタン

呼出音とバイブレーションを切り替える	 を押し続けます。
呼出音、ハンドセットまたはスピーカの音量を調節する	 上または下を押します。
電話機をミュート / ミュート解除にする	 を押して切り替えます。
スピーカまたはハンドセットをアクティブにする	 を押し続けます。ハンドセットを使用するには、再度このボタンを押し続けます。
ボイスメッセージにアクセスする	 を押し続けます。
キーボードをロック / ロック解除する	ロックするには、  を押し続けます。ロック解除するには、 <b>[解除]</b> と <b>[OK]</b> を押します。

