履歴およびディレクトリの使用

この項では、履歴とディレクトリの使用方法について説明します。両方の機能にアクセスするには、ディレクトリ ボタン を使用します。

履歴の使用

電話機には、コールに関する不在履歴、発信履歴、および着信履歴が記録されています。

目的	必要な操作または状態の説明
履歴を表示する	> [**フザイリレキ**]、[**ハッシンリレキ**]、または [**チャクシンリレキ**] を選択します。各履歴には、最大 32 レコードを保存できます。簡略に編集したリストを表示するには、リストを強調表示して [**ヘンシュウ**] を押します。
履歴を削除する	を押してから [**クリア**] を押します。この操作により、すべての履歴のすべてのレコードが消去されます。
履歴からダイヤルする（別のコールに接続されていない場合）	**1.** > [**フザイリレキ**]、[**ハッシンリレキ**]、または [**チャクシンリレキ**] を選択します。 **2.** リストを選択するか、リストまでスクロールします。 **3.** 番号を編集する必要がある場合は、[**ヘンシュウ**] を押してから、<< または >> を押します。電話番号を削除するには、[**ヘンシュウ**] を押してから、[**サクジョ**] を押します（必要に応じて、[**サクジョ**] を表示するために [**ツギヘ**] ソフトキーを押します）。 **4.** オフフックにしてコールを発信します。

目的	必要な操作または状態の説明
履歴からダイヤルする（別のコールに接続されている場合）	1. > [フザイリレキ]、[ハッシンリレキ]、または [チャクシンリレキ] を選択します。 2. リスト項目を選択するか、リストまでスクロールします。 3. 番号を編集する必要がある場合は、[ヘンシュウ] を押してから、<< または >> を押します。電話番号を削除するには、[ヘンシュウ] を押してから、[サクジョ] を押します（必要に応じて、[サクジョ] を表示するために [ツギヘ] ソフトキーを押します）。 4. [ダイヤル] を押します。 5. 元のコールの処理に対応するメニュー項目を、次の中から選択します。 • [ホリュウ]：最初のコールを保留にし、2 番目のコールをダイヤルします。 • [テンソウ]：最初の通話相手を 2 番目の通話相手に転送し、自分のコールは終了します（ダイヤルした後に [テンソウ] をもう一度押して操作を完了します）。 • [カイギ]：自分を含め、すべての通話相手との間で会議コールを作成します（ダイヤルした後に [カイギ] をもう一度押して操作を完了します）。 • [シュウリョウ]：最初のコールを切断し、2 番目のコールをダイヤルします。

ディレクトリからのダイヤル

設定に応じて、電話機は、社内ディレクトリ機能および個人ディレクトリ機能を提供します。

- 社内ディレクトリ：電話機でアクセスできる企業内の連絡先です。社内ディレクトリは、システム管理者によって設定、管理されます。
- 個人ディレクトリ：用意されている場合、個人が設定できる個人の連絡先とそれに対応する短縮ダイヤル コードです。電話機やユーザ オプション Web ページからアクセスできます。個人ディレクトリは、個人アドレス帳（PAB）とファースト ダイヤルで構成されます。
  - PAB は、個人用連絡先のディレクトリです。
  - ファースト ダイヤルでは、PAB エントリにコードを割り当てて、すばやくダイヤルすることができます。

電話機での社内ディレクトリの使用

社内ディレクトリを使用して、同僚にコールを発信できます。

目的	必要な操作または状態の説明
社内ディレクトリからダイヤルする（別のコールに接続されていない場合）	1. ＞［シャナイディレクトリ］を選択します（名前は異なる場合があります）。 2. キーパッドを使用して、名前のすべてまたは一部入力して、［ケンサク］を押します。 3. ダイヤルするには、リストを押すか、リストまでスクロールしてオフフックにします。
社内ディレクトリからダイヤルする（別のコールに接続されている場合）	1. ＞［シャナイディレクトリ］を選択します（名前は異なる場合があります）。 2. キーパッドを使用して名前の一部または全部を入力し、［ケンサク］を押します。 3. リストをスクロールして選択し、［ダイヤル］を押します。 4. 元のコールの処理に対応するメニュー項目を、次の中から選択します。 • ［ホリュウ］：最初のコールを保留にし、2 番目のコールをダイヤルします。 • ［テンソウ］：最初の通話相手を 2 番目の通話相手に転送し、自分のコールは終了します（ダイヤルした後に［テンソウ］をもう一度押して操作を完了します）。 • ［カイギ］：自分を含め、すべての通話相手との間で会議コールを作成します（ダイヤルした後に［カイギ］をもう一度押して操作を完了します）。 • ［シュウリョウ］：最初のコールを切断し、2 番目のコールをダイヤルします。

ヒント

電話スクリーンでの文字入力には、キーパッドの数字を使用します。入力フィールド間を移動するには、電話機のナビゲーション ボタンを使用します。

電話機での個人ディレクトリの使用

個人ディレクトリ機能は、個人アドレス帳（PAB）とファースト ダイヤルで構成されます。この項では、自分の電話機のパーソナル ディレクトリを設定および使用する方法について説明します。または、P.58 の「Web でのパーソナル ディレクトリの使用方法」を参照してください。

目的	必要な操作または状態の説明
パーソナル ディレクトリへのアクセス（PAB およびファースト ダイヤル コード）	1. > **［パーソナルディレクトリ］**を選択します（名前は異なる場合があります）。 2. Cisco Unified CallManager ユーザ ID および PIN を入力して、**［ソウシン］**を押します。
PAB エントリを検索する	1. パーソナル　ディレクトリにアクセスして、**［コジンアドレスチョウ］**を選択します。 2. 検索条件を入力して、**［ソウシン］**を押します。 3. **［マエヘ］**または［**ツギヘ**］を選択して、リスト内を移動できます。 4. 必要な PAB リストを強調表示して、**［センタク］**を押します。
PAB エントリからダイヤルする	1. リストを検索します 2. リストを強調表示して、**［センタク］**を押します。 3. **［ダイヤル］**を押します。（必要に応じて、**［ダイヤル］**を表示するために［**ツギヘ**］ソフトキーを押します）。 4. 参加者の電話番号を入力します。 5. ダイヤルする番号を強調表示して、**［OK］**を押します。 6. **［OK］**をもう一度押して番号をダイヤルします。
PAB エントリを削除する	1. リストを検索します 2. リストを強調表示して、**［センタク］**を押します。 3. **［サクジョ］**を押します。 4. **［OK］**を選択して削除を確認します。
PAB エントリを編集する	1. リストを検索します 2. リストを強調表示し、**［ヘンシュウ］**を押して、名前またはメールアドレスを変更します。 3. 必要に応じて、**［デンワ］**を選択して、電話番号を変更します。 4. **［コウシン］**を押します。

目的	必要な操作または状態の説明
新規 PAB エントリを追加する	1. パーソナル　ディレクトリにアクセスして、**[コジンアドレスチョウ]** を選択します。 2. **[ソウシン]** を選択して、[ケンサク] ページにアクセスします（最初に検索情報を入力する必要はありません）。 3. **[シンキ]** を押します。 4. 電話機のキーパッドを使用して、名前および電子メール情報を入力します。 5. **[デンワ]** を選択し、キーパッドを使用して電話番号を入力します。必要なアクセス コード（9 または 1 など）を必ず含めます。 6. **[ソウシン]** を選択して、データベースにエントリを追加します。
ファースト ダイヤル コードを PAB エントリに割り当てる	1. PAB エントリを検索します。 2. リストを強調表示して、**[センタク]** を押します。 3. **[ファーストダイヤル]** を押します。 4. ダイヤルする番号を強調表示して、**[センタク]** を押します。 5. 番号に割り当てるファースト ダイヤル コードを強調表示して、**[センタク]** を押します。
新規ファースト　ダイヤル コードを追加する（PAB エントリを使用しない場合）	1. > **[パーソナルディレクトリ]** > **[コジンファーストダイヤル]** を選択します。 2. **[ファーストダイヤル]** を押します。 3. 割り当てられていないファースト　ダイヤル　コードを強調表示して、**[センタク]** を押します。 4. **[ワリアテ]** を押します。 5. 電話番号を入力します。 6. **[コウシン]** を押します。
ファースト ダイヤル コードを検索する	1. > **[パーソナルディレクトリ]** > **[コジンファーストダイヤル]** を選択します。 2. **[マエヘ]** または **[ツギヘ]** を選択して、リスト内を移動できます。 3. 必要なリストを強調表示して、**[センタク]** を押します。
ファースト ダイヤル コードを使用してコールを発信する	1. ファースト ダイヤル コードを検索します。 2. 必要なリストを強調表示して、**[センタク]** を押します。 3. **[ダイヤル]** を押します。 4. **[OK]** を選択して操作を完了します。

目的	必要な操作または状態の説明
ファースト ダイヤル コードを削除する	**1.** ファースト ダイヤル コードを検索します。 **2.** 必要なリストを強調表示して、［**センタク**］を押します。 **3.** ［**サクジョ**］を押します。
パーソナル ディレクトリからログアウトする	**1.** > ［**パーソナルディレクトリ**］を選択します（名前は異なる場合があります）。 **2.** ［**ログアウト**］を選択します。

ヒント

- システム管理者は、ユーザがパーソナル ディレクトリにログインするために必要なユーザ ID および PIN を指定できます。
- 一定の時間が経過すると、パーソナル ディレクトリから自動的にログアウトされます。この時間制限は、設定によって異なります。詳細については、システム管理者にお問い合せください。
- 電話スクリーンでの文字入力には、キーパッドの数字を使用します。入力フィールド間を移動するには、電話機のナビゲーション ボタンを使用します。