



Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート 64, 66

B

BLF 45

C

Cisco Unified IP Phone

接続 6

登録 7

～のオンライン ヘルプ 16

～の機能の設定 18, 72

～の図 10

～の説明 9

～の高さの調節 7

ハンドセット受け台の確実な取り付け 7

Cisco Unified IP Phone 7914 拡張モジュール 72

Cisco Unified Video Advantage 73

Cisco WebDialer

「WebDialer」も参照 70

Client Matter Code 22

CMC 22

C 割込 38

F

FAC 22

Forced Authorization Code 22

M

Malicious Call Identification (MCID)、使用 42

Meet-Me 会議 30, 33

MLPP、使用 43

P

PAB 53

Q

QRT、使用方法 76

Quality Reporting Tool 76

T

TABSynch 63

TAPS、使用 7

Tool for Auto-Registered Phones Support 7

W	
Web ベースのサービス	
「ユーザ オプション Web ページ」を参照	65
WebDialer	21
オンライン ヘルプ、使用	16
音量ボタン、説明	13

か

会議コール	
Meet-Me	30, 33
標準	30, 31
回線	
アイコン	17
～と BLF の使用	45
～とコールの状態	17
～の説明	17
表示	14
回線ボタン、識別	12
カスタマイゼーション	
メッセージ	58

き

キーパッド	
～の説明	13
機能、～のアベイラビリティ	18, 72
機能ボタン	
サービス	13
設定	12
ヘルプ	12
メッセージ	12
機能メニュー、使用方法	18
共有回線	
～とリモートで使用中のアイコン	37
～の説明	37
プライバシーの使用	39
割り込みの使用	38

あ

アイコン	
回線の	17
コールの状態を示す	17
アドレス帳同期ツール	63
暗号化されたコール	41
安全、警告	3
安全なコール	41

い

インストール、Cisco Unified IP Phone	6
-------------------------------	---

え

エクステンション モビリティ	
ログアウト	44
ログイン	44

お

応答、コールへの、～のオプション	23
オーディオ、～の品質	8
オーディオに関する問題	76
音	
「オーディオ、～の品質」を参照	8
オンフック ダイヤル	20

- 切り替え、コールの 25
- く
 - グループ コール ピックアップ、使用方法 36
- け
 - 警告、安全 3
 - 言語（ロケール）設定 66
- こ
 - コール
 - 安全な 41
 - 応答 23
 - 回線ごとの最大数 17
 - 回線との違い 17
 - 終了 24
 - 転送 27, 29
 - ～のアイコン 17
 - ～の会議機能 30
 - ～の複数の通話相手 30
 - ～の問題のレポート 76
 - パーク 40
 - 発信 20
 - 表示 14, 25
 - 複数、～の切り替え 25
 - 複数の処理 25
 - 複数の表示 26
 - 保存と取得 40
 - 保留と復帰 24
 - ミュート 25
 - 優先順位付け 43
 - 呼び出し中のリダイレクト 23, 36
 - 割り込み 38
 - コール アクティビティ領域、表示 14
 - コール ピックアップ、使用方法 36
 - コール ウェイティング 23
 - コール処理、応用的な 34
 - コール処理、基本的な 19
 - コール転送 29
 - コール パーク 40
 - 個人アドレス帳
 - 「PAB」を参照 55
 - 個人アドレス帳（PAB）
 - ～からダイヤル 22
- さ
 - サービス
 - サービス名 65
 - ～への登録 65
 - 変更または解除 65
 - サービス ボタン、説明 13
- し
 - 自動応答 47
 - 自動ダイヤル 20
 - 社内ディレクトリ
 - 電話機で使用 21
 - ～の Web ページからダイヤル 21
 - 終了、コールの、～のオプション 24
- す
 - ステータス データ、～へのアクセス 74

ステータス行、表示	14
スピーカフォン	
～で応答	23
ボタン、識別	13
モード	46
～を使用中に切断	24

せ

セキュリティ	
安全なコールの送受信	41
～のレベル	41
ノンセキュア コールの確認	41
切断、～のオプション	24
設定	
オプション	72
機能およびサービス	61
ファースト ダイヤル	62
設定ボタン、説明	12

そ

即転送	
～でコールを転送	27, 58
～の説明	2
ソフトキー ボタン	
～の説明	13
～のラベル	14

た

ダイヤル、～のオプション	20
タブ、電話および機能	14
短縮ダイヤル	34

使用方法	21
ボタン、識別	12
ラベル	14

ち

着信履歴、～のレコード	51
-------------	----

て

ディレクトリ	
社内	53
電話機で使用	21, 51
～の Web ページからダイヤル	21
パーソナル	53
テキスト、電話機への入力	18
転送、コールの、～のオプション	29
転送、～のオプション	27
電話回線	
～の説明	17
～のボタン	12
表示	14
電話機サービス	
「ユーザ オプション Web ページ」も参照	65
電話スクリーン	
クリーニング	15
～の機能	14
～の言語の変更	50
～のコントラストの調節	50

と

登録	
「サービス、～への登録」を参照	65

トラブルシューティング 74

「品質」も参照 74

な

内線番号、表示 14

ナビゲーション ボタン、説明 13

に

認証されたコール 41

ね

ネットワーク構成データ、～へのアクセス 74

は

発信、コールの、～のオプション 20

発信者 ID 14

発信履歴、～のレコード 51

ハンドセット

受け台への確実な取り付け 7

使用方法 46

ライト ストリップ 13

ひ

ビジー ランプ フィールド

「BLF」を参照 45

品質 76

ふ

ファースト ダイアル サービス

～を使用してダイアル 22

複数のコール、処理 25

不在履歴、～のレコード 51

不審なコール、トレース 42

復帰、使用 24

フットスタンド

調節 7

ボタン、識別 12

プライバシー

使用方法 39

～と共有回線 37

プログラマブル ボタン

～の説明 12

～のラベル 14

へ

ヘッドセット

オーディオの品質 8

購入 47

～で応答 23

ボタン、識別 13

モード 46

～を使用中に切断 24

ヘッドセットのパフォーマンス、全般 8

ヘルプ、使用 16

ヘルプ ボタン、説明 12

ほ

ボイス メッセージ サービス 58

ボイス メッセージのインジケータ 58

保留

使用方法 24

～とコールの切り替え 25

～とコールの復帰 24

～と転送 27

み

ミュート、使用 25

ミュート ボタン、説明 13

め

メッセージ

～のインジケータ 49, 58

～を聞く 58

メッセージ ボタン、説明 12

メニュー、使用方法 18

ゆ

ユーザ オプション Web ページ

電話機サービスへの登録と登録解除 65

優先順位付け、コールの 43

よ

呼出音

カスタマイズ 49

～のインジケータ 13

り

リダイヤル 20

リモートで使用中のアイコン、共有回線の 37

履歴

削除 51

表示とダイヤル 51

わ

割り込み

使用方法 38

～と共有回線 37

～とプライバシー 39