



# Index

---

## A

ASCII ラベル フィールドのサポート 59, 61

## B

BLF 41

## C

### Cisco Unified IP Phone

接続 6

登録 7

～のオンライン ヘルプ 16

～の機能の設定 18, 67

～の図 10

～の説明 9

～の高さの調節 7

ハンドセット受け台の確実な取り付け 7

### Cisco WebDialer

「WebDialer」も参照 65

C 割込 36

## M

Meet-Me 会議 29, 31

## P

PAB 48

## Q

QRT、使用方法 70

Quality Reporting Tool 70

## T

TABSynch 58

TAPS、使用 7

Tool for Auto-Registered Phones Support 7

## U

URL ダイヤル モード 47

## W

Web ベースのサービス

「ユーザ オプション Web ページ」を参照 60

WebDialer 21

## あ

アイコン	
回線の	17
コールの状態を示す	17
アドレス帳同期化ツール	58
暗号化されたコール	39
安全、警告	2
安全なコール	39

## い

インストール、Cisco Unified IP Phone	6
-------------------------------	---

## え

エクステンション モビリティ	
ログアウト	40
ログイン	40

## お

応答、コールへの、～のオプション	22
オーディオ、～の品質	8
オーディオに関する問題	70
音	
「オーディオ、～の品質」を参照	8
オンフック ダイアル	20
オンライン ヘルプ、使用	16
音量ボタン、説明	13

## か

会議コール	
Meet-Me	29, 31
標準	29, 30
回線	
アイコン	17
～と BLF の使用	41
～とコールの状態	17
～の説明	17
表示	14
回線ボタン、識別	12
カスタマイゼーション	
メッセージ	53

## き

キーパッド	
～の説明	13
機能、～のアベイラビリティ	18, 67
機能ボタン	
サービス	13
設定	13
ディレクトリ	12
ヘルプ	12
メッセージ	12
機能メニュー、使用方法	18
共有回線	
～とリモートで使用中のアイコン	35
～の説明	35
プライバシーの使用	37
割り込みの使用	36
切り替え、コールの	24

## く

グループ コール ピックアップ、使用方法 34

## け

警告、安全 2  
 言語（ロケール）設定 62

## こ

## コール

安全な 39  
 応答 22  
 回線ごとの最大数 17  
 回線との違い 17  
 サイレントの使用方法 28  
 終了 23  
 転送 26, 27  
 ~のアイコン 17  
 ~の会議機能 29  
 ~の複数の通話相手 29  
 ~の問題のレポート 70  
 パーク 38  
 発信 19  
 表示 14, 24  
 複数、~の切り替え 24  
 複数の処理 24  
 複数の表示 25  
 ブロック 28  
 保存と取得 38  
 保留と復帰 23  
 ミュート 24  
 呼び出し中のリダイレクト 22, 34

割り込み 36

コール アクティビティ領域、表示 14  
 コール ピックアップ、使用方法 34  
 コール ウェイティング 22  
 コール処理、応用的な 32  
 コール処理、基本的な 19  
 コール転送 27  
 コールパーク 38  
 個人アドレス帳  
   「PAB」を参照 50  
 個人アドレス帳（PAB）  
   ~からダイヤル 21

## さ

## サービス

サービス名 60  
 ~への登録 60  
 変更または解除 60  
 サービス ボタン、説明 13  
 サイレント 28  
   「サイレント」を参照 28

## し

自動応答 43  
 自動ダイヤル 20  
 社内ディレクトリ  
   電話機で使用 20  
   ~の Web ページからダイヤル 21  
 終了、コールの、~のオプション 23

## す

ステータス データ、～へのアクセス	69
ステータス行、表示	14
スピーカフォン	
～で応答	22
ボタン、識別	13
モード	42
～を使用中に切断	23

## せ

セキュリティ	
安全なコールの送受信	39
～のレベル	39
ノンセキュア コールの確認	39
切断、～のオプション	23
設定	
オプション	67
機能およびサービス	56
ファーストダイヤル	57
設定ボタン、説明	13

## そ

即転送	
～でコールを転送	26, 53
～の説明	1
ソフトキー ボタン	
～の説明	13
～のラベル	14

## た

ダイヤル、～のオプション	19
タブ、電話および機能	14
短縮ダイヤル	32
使用方法	20
ボタン、特定	12
ラベル	14

## ち

着信履歴、～のレコード	46
-------------	----

## て

ディレクトリ	
社内	48
電話機で使用	20, 46
～の Web ページからダイヤル	21
パーソナル	48
ディレクトリ ボタン、説明	12
テキスト、電話機への入力	18
転送、コールの、～のオプション	27
転送、～のオプション	26
電話回線	
～の説明	17
～のボタン	12
表示	14
電話機サービス	
「ユーザ オプション Web ページ」も参照	60
電話スクリーン	
クリーニング	15
～の機能	14
～の言語の変更	45

～のコントラストの調節 45

## と

トラブルシューティング 69  
「品質」も参照 69

## な

内線番号、表示 14  
ナビゲーション ボタン、説明 13

## に

認証されたコール 39

## ね

ネットワーク構成データ、～へのアクセス 69

## は

発信、コールの、～のオプション 19  
発信者 ID 14  
発信履歴、～のレコード 46  
ハンドセット  
受け台への確実な取り付け 7  
使用方法 42  
ライトストリップ 13

## ひ

ビジー ランプ フィールド  
「BLF」を参照 41

品質 70

## ふ

ファースト ダイヤル サービス  
～を使用してダイヤル 21  
複数のコール、処理 24  
不在履歴、～のレコード 46  
復帰、使用 23  
フットスタンド  
調節 7  
ボタン、識別 12  
プライバシー  
使用方法 37  
～と共有回線 35  
プログラマブル ボタン  
～の説明 12  
～のラベル 14

## へ

ヘッドセット  
購入 43  
～で応答 22  
ボタン、識別 13  
モード 42  
～を使用中に切断 23  
ヘッドセットのパフォーマンス、全般 8  
ヘルプ、使用 16  
ヘルプ ボタン、説明 12

## ほ

ボイス メッセージ サービス 53

ボイス メッセージのインジケータ 53  
保留

使用方法 23  
～とコールの切り替え 24  
～とコールの復帰 23  
～と転送 26

## み

ミュート、使用 24  
ミュート ボタン、説明 13

## め

メッセージ  
～のインジケータ 44, 53  
～を聞く 53  
メッセージ ボタン、説明 12  
メニュー、使用方法 18

## ゆ

ユーザ オプション Web ページ  
電話機サービスへの登録と登録解除 60

## よ

呼出音  
カスタマイズ 44  
～のインジケータ 13

## り

リダイヤル 19

リモートで使用中のアイコン、共有回線の履歴 35

削除 46  
表示とダイヤル 46

## わ

割り込み  
使用方法 36  
～と共有回線 35  
～とプライバシー 37