





ボイス メッセージへのアクセス

ボイス メッセージにアクセスするには、メッセージ ボタン  を使用します。



(注) お使いの電話機システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決定されます。詳細については、ボイス メッセージ サービスに付属のマニュアルを参照してください。

目的	操作または状態の説明
ボイス メッセージ サービスを個人設定する	 を押し、音声の指示に従います。 タッチスクリーンにメニューが表示された場合は、該当するメニュー項目を選択します。
新しいボイス メッセージの着信を確認する	次のことを確認します。 <ul style="list-style-type: none">• ハンドセットの赤いランプの点灯 (このインジケータは異なる場合があります。P.48 の「呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ」を参照してください)• メッセージ受信アイコン  の点滅、およびタッチスクリーンのテキスト メッセージ
ボイスメッセージを聞く、またはボイス メッセージ メニューにアクセスする	 を押します。 このボタンを押すことにより、メッセージ サービスに自動ダイヤルされるか、またはタッチスクリーンにメニューが表示されます。この動作は、お使いのボイス メッセージ サービスによって異なります。
ボイス メッセージ システムにコールを送信する	[即転送] を押します。 即転送機能により、コール (呼び出し中または保留状態のコールを含む) がボイス メッセージ システムに自動転送されます。発信者はボイス メッセージの内容を聞いて、メッセージを残すことができます。