



Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート 63

B

BLF 45

C

Cisco Unified CallManager Address Book Synchronizer 62

Cisco Unified IP Phone

接続 7

登録 8

トラブルシューティング 73

～の Web ベースのサービス 58

～のオンライン ヘルプ 17

～の機能設定 19, 71

～の図 11

～の高さの調節 8

～のマニュアル 2

ハンドセット受け台の固定 8

Cisco Unified IP Phone 拡張モジュール 7914 49

Cisco Unified Video Advantage 72

Cisco WebDialer 69

Cisco エクステンション モビリティ 44

Client Matter Code、「CMC」を参照

CMC 22, 73

C 割込

使用 38

「割り込み」も参照

E

EM 44

F

FAC 22, 73

Forced Authorization Code、「FAC」を参照

M

Malicious Call Identification 42

MCID 42

Meet-Me 会議 30, 33

MLPP、使用 42

P

PAB

Web ページでの使用 60

電話機で使用 54

PIN、変更 66

Q

QRT 75

Quality Reporting Tool 75

T

TAPS 8

Tool for Auto-Registered Phones Support 8

W

Web ベースのサービス

設定 58

「ユーザ オプション Web ページ」も参照

WebDialer 69

あ

アイコン

回線の 18

コールの状態の 18

暗号化されたコール 41

安全上の、警告 3

安全なコール 41

え

エクステンション モビリティ 44

お

オーディオ、～の品質 9

折り返し 22

オンフック ダイヤル 21

オンライン ヘルプ、使用 17

音量

電話機の呼出音の 48

ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカ
フォンの 46

音量ボタン 13

か

会議コール

Meet-Me 30, 33

標準 30, 31

回線

および BLF の使用 45

～間での切り替え 25

共有 37

～でサポートされるコール数 18, 71

～とコール転送 29, 67

～とコールの状態 18

～のアイコン 18

～の説明 18

～のテキスト ラベル 67

～のボイス メッセージ インジケータの設定
67

～のボタン 12

～の呼出音のトーン 48

～の呼出音のパターン 67

表示 14

回線ボタン 12

き

キーパッド 13

- 機能タブ 14
- 機能の Availability 19, 71
- 機能ボタン
 - サービス 13
 - 設定 13
 - ディレクトリ 12
 - ～の表示 16
 - ヘルプ 12
 - メッセージ 12
- 機能メニュー 16
- 共有回線
 - およびリモートで使用中のアイコン 37
 - ～の説明 37
 - プライバシーでの 39
 - 割り込みでの 38
- く
- グループのコール ピックアップ 36
- け
- 警告、安全上の 3
- 言語（ロケール）設定 66
- こ
- コール
 - 安全な 41
 - 応答 23
 - 回線ごとの最大数 18
 - 回線と比較 18
 - 終了 24
 - ～での [参加] の使用 31
 - 転送 27, 29, 67
 - ～に関する問題を報告 75
 - ～のアイコン 18
 - ～の会議機能 30
 - ～の複数の参加者 30
 - ～の割り込みの防止 39
 - パーク 40
 - 発信 20, 21
 - 表示 14, 26
 - 複数、～間での切り替え 25
 - 複数进行处理 25
 - 保存と取得 40
 - 保留と復帰 24
 - ミュート 25
 - 優先順位付け 42
 - 呼び出し中にリダイレクト 23, 36
 - 割り込み 37
- コール アクティビティ領域 14
- コール パーク 40
- コール ピックアップ 36
- コール処理
 - 応用的な 34
 - 基本的な 20
- コール待機 23
- コール転送
 - Web ページでの設定 67
 - 電話機で設定 29
- コールの概要モード 26
- コールの切り替え 25
- コールの終了のオプション 24
- コールの転送のオプション 29
- コールの発信のオプション 20, 21
- コールの優先順位付け 42
- コールへの応答 23

個人アドレス帳、「PAB」を参照
固定短縮ダイヤル機能 34, 62

さ

サービスへの登録 64
サービスボタン 13
[参加]、使用 31

し

自動応答 47
自動ダイヤル 21
社内ディレクトリ
 Web ページでの使用 69
 電話機で使用 50, 52
[詳細] ソフトキー、～でのマルチパーティ コールの
表示 51

す

ステータス データ、検索 73
ステータス行、表示 14
スピーカフォン
 使用 46
 ～でコールに応答 23
 ～でコールを発信 20
 ～のボタン 13
 ～を使用して切断 24
スリープ モード、タッチスクリーンの起動 15

せ

セキュリティ、コールの 41

切断のオプション 24
設置、Cisco Unified IP Phone 7
設定、カスタマイズ 48
設定ボタン 13

そ

即転送
 ～でコールを転送 27
 ～の説明 57
ソフトキーボタン
 ～の説明 13
 ～のラベル 14

た

ダイヤルのオプション 20, 21
タッチスクリーン
 クリーニング 15
 言語の変更 49
 コントラストの調節 49
 スリープ モード 15
 ～の機能 14
 無効化と有効化 15
タブ、タッチスクリーン上の 14
短縮ダイヤル
 使用 21
 設定 34, 62
 ～と BLF の使用 34
 ～の説明 34
 ～のボタン 12
 ラベル 14, 62

ち

着信履歴のレコード 50

て

ディスプレイボタン 12, 15

ディレクトリ

Web ページでの使用 69

社内 52

電話機で使用 52

パーソナル 52, 54

ディレクトリボタン 12

デバイス設定ページ 59

転送のオプション 27

電話回線

～の説明 18

～のボタン 12

表示 14

電話機サービス

設定

「ユーザ オプション Web ページ」も参照

電話タブ 14

と

登録、電話機サービスへの 64

トラブルシューティング

「QRT」も参照

一般 73

な

ナビゲーションボタン 13

に

認証されたコール 41

ね

ネットワーク設定データ、検索 73

は

パーソナルディレクトリ

Web ページでの使用 60

電話機で使用 54

パスワード、変更 66

発信者 ID 14

発信履歴のレコード 50

ハンドセット

受け台に固定 8

使用 46

ライトストリップ 13

ひ

ビジーランプフィールド 45

ふ

ファーストダイヤル

Web ページでの設定 61

電話機で使用 54

複数のコール、処理 25

不在履歴のレコード 50

不審なコール、トレース 42

復帰、使用 24

フットスタンド	
調節	8
～のボタン	12
プライバシー	
および共有回線	37
使用	39
プレダイヤル	21
プログラマブルボタン	
～の説明	12
～のラベル	14
へ	
ヘッドセット	
使用	46
～でコールに応答	23
～でコールを発信	20
～のボタン	13
～を使用して切断	24
ヘッドセットの性能、一般的な	9
ヘルプ、使用	17
ヘルプボタン	12, 26
ほ	
ボイス メッセージ サービス	57
ボイス メッセージのインジケータ	
～の設定の変更	67
～の説明	57
ボタン、識別	11
保留	
～およびコールの切り替え	25
および転送	27
使用	24

ま	
マニュアル、アクセス	2
マルチパーティ コール	
識別、履歴での	51
～の詳細の表示	51
履歴での識別	50

み	
ミュート、使用	25
ミュートボタン	13

め	
メッセージ	
～のインジケータ	48, 57
～を聞く	57
メッセージボタン	12
メニュー、使用	16

ゆ	
ユーザ オプション Web ページ	
アクセス	58
～での機能およびサービスの設定	60
～での電話機サービスへの登録	64

よ	
呼出音	
カスタマイズ	48
～のインジケータ	13
～の音量	48

呼出音、パターン、変更 67

呼出音のトーン、変更 48

り

リダイヤル 20

リモートで使用中のアイコン、共有回線の 37

履歴

削除 50

～で表示してダイヤル 50

わ

割り込み

および共有回線 37

およびプライバシー 39

使用 38