



Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート 60

B

BLF 42

C

Cisco Unified CallManager Address Book Synchronizer
59

Cisco Unified IP Phone

接続 6

登録 7

トラブルシューティング 70

～の Web ベースのサービス 55

～のオンライン ヘルプ 17

～の機能設定 19, 68

～の図 10

～の高さの調節 7

～のマニュアル 2

ハンドセット受け台の固定 7

Cisco WebDialer 66

Cisco エクステンション モビリティ 41

C 割込

使用 37

「割り込み」も参照

E

EM 41

M

Meet-Me 会議 30, 32

P

PAB

Web ページでの使用 57

電話機で使用 51

PIN、変更 63

Q

QRT 71

Quality Reporting Tool 71

T

TAPS 7

Tool for Auto-Registered Phones Support 7

U

URL ダイアル機能、履歴から 48

W

Web ベースのサービス

設定 55

「ユーザ オプション Web ページ」も参照

WebDialer 66

あ

アイコン

回線の 18

コールの状態の 18

暗号化されたコール 40

安全上の、警告 2

安全なコール 40

え

エクステンション モビリティ 41

お

オーディオ、～の品質 8

折り返し 22

オンフック ダイヤル 21

オンライン ヘルプ、使用 17

音量

電話機の呼出音の 45

ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカ
フォンの 43

音量ボタン 12

か

会議コール

Meet-Me 30, 32

標準 30

回線

および BLF の使用 42

～間での切り替え 25

共有 36

～でサポートされるコール数 18, 68

～とコール転送 28, 64

～とコールの状態 18

～のアイコン 18

～の説明 18

～のテキストラベル 64

～のボイス メッセージ インジケータの設定
64

～のボタン 11

～の呼出音のトーン 45

～の呼出音のパターン 64

表示 13

回線ボタン 11

き

キーパッド 12

機能タブ 13

機能のアベイラビリティ 19, 68

機能ボタン

サービス 12

設定 12

ディレクトリ 11

～の表示 16

ヘルプ 12

- メッセージ 11
- 機能メニュー 16
- 共有回線
 - およびリモートで使用中のアイコン 36
 - ～の説明 36
 - プライバシーでの 38
 - 割り込みでの 37
- く
- グループのコール ピックアップ 35
- け
- 警告、安全上の 2
- 言語（ロケール）設定 63
- こ
- コール
 - 安全な 40
 - 応答 23
 - 回線ごとの最大数 18
 - 回線と比較 18
 - サイレントの使用 29
 - 終了 24
 - 転送 27, 28, 64
 - ～に関する問題を報告 71
 - ～のアイコン 18
 - ～の会議機能 30
 - ～の複数の参加者 30
 - ～の割り込みの防止 38
 - パーク 39
 - 発信 20, 21
 - 表示 13, 26
 - 複数、～間での切り替え 25
 - 複数进行处理 25
 - ブロック 29
 - 保存と取得 39
 - 保留と復帰 24
 - ミュート 25
 - 呼び出し中にリダイレクト 23, 35
 - 割り込み 36
 - コール アクティビティ領域 13
 - コール パーク 39
 - コール ピックアップ 35
 - コール処理
 - 応用的な 33
 - 基本的な 20
 - コール待機 23
 - コール転送
 - Web ページでの設定 64
 - 電話機で設定 28
 - コールの概要モード 26
 - コールの切り替え 25
 - コールの終了のオプション 24
 - コールの転送のオプション 28
 - コールの発信のオプション 20, 21
 - コールへの応答 23
 - 個人アドレス帳、「PAB」を参照
 - 固定短縮ダイヤル機能 33, 59
- さ
- サービスへの登録 61
- サービスボタン 12
- サイレント 29

し

- 自動応答 44
- 自動ダイヤル 21
- 社内ディレクトリ
 - Web ページでの使用 66
 - 電話機で使用 47, 49

す

- ステータス データ、検索 70
- ステータス行、表示 13
- スピーカフォン
 - 使用 43
 - 〜でコールに応答 23
 - 〜でコールを発信 20
 - 〜のボタン 12
 - 〜を使用して切断 24
- スリープ モード、タッチスクリーンの起動 15

せ

- セキュリティ、コールの 40
- 切断のオプション 24
- 設置、Cisco Unified IP Phone 6
- 設定、カスタマイズ 45
- 設定ボタン 12

そ

- 即転送
 - 〜でコールを転送 27
 - 〜の説明 54

ソフトキーボタン

- 〜の説明 12
- 〜のラベル 13

た

- ダイヤルのオプション 20, 21
- タッチスクリーン
 - クリーニング 15
 - 言語の変更 46
 - コントラストの調節 46
 - スリープ モード 15
 - 〜の機能 13
 - 無効化と有効化 15
- タブ、タッチスクリーン上の 13
- 短縮ダイヤル
 - 使用 21
 - 設定 33, 59
 - 〜と BLF の使用 33
 - 〜の説明 33
 - 〜のボタン 11
 - ラベル 13, 59

ち

- 着信履歴のレコード 47

て

- ディスプレイボタン 11, 15
- ディレクトリ
 - Web ページでの使用 66
 - 社内 49
 - 電話機で使用 49

パーソナル 49, 51
 ディレクトリボタン 11
 デバイス設定ページ 56
 転送のオプション 27
 電話回線
 ～の説明 18
 ～のボタン 11
 表示 13
 電話機サービス
 設定
 「ユーザ オプション Web ページ」も参照
 電話タブ 13

と

登録、電話機サービスへの 61
 トラブルシューティング
 「QRT」も参照
 一般 70

な

ナビゲーションボタン 12

に

認証されたコール 40

ね

ネットワーク設定データ、検索 70

は

パーソナル ディレクトリ
 Web ページでの使用 57
 電話機で使用 51
 パスワード、変更 63
 発信者 ID 13
 発信履歴のレコード 47
 ハンドセット
 受け台に固定 7
 使用 43
 ライト ストリップ 12

ひ

ビジー ランプ フィールド 42

ふ

ファースト ダイヤル
 Web ページでの設定 58
 電話機で使用 51
 複数のコール、処理 25
 不在履歴のレコード 47
 復帰、使用 24
 フットスタンド
 調節 7
 ～のボタン 11
 プライバシー
 および共有回線 36
 使用 38
 プレダイヤル 21
 プログラマブルボタン
 ～の説明 11

～のラベル 13

へ

ヘッドセット

使用 43

～でコールに回答 23

～でコールを発信 20

～のボタン 12

～を使用して切断 24

ヘッドセットの性能、一般的な 8

ヘルプ、使用 17

ヘルプボタン 12, 26

ほ

ボイスメッセージサービス 54

ボイスメッセージのインジケータ

～の設定の変更 64

～の説明 54

ボタン、識別 10

保留

～およびコールの切り替え 25

および転送 27

使用 24

ま

マニュアル、アクセス 2

み

ミュート、使用 25

ミュートボタン 12

め

メッセージ

～のインジケータ 45, 54

～を聞く 54

メッセージボタン 11

メニュー、使用 16

ゆ

ユーザ オプション Web ページ

アクセス 55

～での機能およびサービスの設定 57

～での電話機サービスへの登録 61

よ

呼出音

カスタマイズ 45

～のインジケータ 12

～の音量 45

呼出音、パターン、変更 64

呼出音のトーン、変更 45

り

リダイヤル 20

リモートで使用中のアイコン、共有回線の 36

履歴

削除 47

～で表示してダイヤル 47

～にある URL エントリからのダイヤル 48

わ

割り込み

- および共有回線 36
- およびプライバシー 38
- 使用 37