

電話設定の使用

呼出音、電話スクリーン、その他の設定を調整して、Cisco IP Phone を個人設定できます。

呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ

着信コールや新しいボイス メッセージを電話機で示す方法をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量も調整できます。

目的	必要な操作または状態の説明
回線ごとに呼出音を変更する	<ol style="list-style-type: none">  > [ヨビダシオンタイプ] を選択します。 電話回線またはデフォルトの呼出音の設定を選択します。 呼出音を選択して、サンプルを再生します。 [センタク]、OK の順で押して呼出音を設定するか、[キャンセル] を押して操作を取り消します。
回線ごとに呼出音のパターン (点滅のみ、一度だけ鳴らす、ピープ音のみなど) を変更する	<ol style="list-style-type: none"> ユーザ オプション Web ページにログインします (P. 51 の「ユーザ オプション Web ページへのログイン」を参照してください)。 [電話の呼び出し音設定を変更] (表示されている場合) を選択します。
電話機の呼出音の音量レベルを調節する	<p>ハンドセットが受け台に置かれていて、ヘッドセットとスピーカフォンのボタンがオフになっている状態で、 を押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。</p>
ハンドセットにあるボイスメッセージのランプの動作を変更する	<ol style="list-style-type: none"> ユーザ オプション Web ページにログインします (P. 51 の「ユーザ オプション Web ページへのログイン」を参照してください)。 [メッセージ受信のランプポリシーを変更] を選択します。

ヒント

- 場合によっては、ユーザ オプション Web ページの [電話の呼び出し音設定を変更] にアクセスする前に、システム管理者が電話機でこのオプションを有効にする必要があります。
- 通常、デフォルトのシステム ポリシーに従って、新しいボイス メッセージの受信時には常に電話機のハンドセットのボイス メッセージ ライトが点灯します。

電話スクリーンのカスタマイズ

電話スクリーンのコントラストの調節、および電話スクリーンで使用する言語の変更を行うことができます。

目的	必要な操作または状態の説明
電話スクリーンのコントラストを変更する	<ol style="list-style-type: none"> > [コントラスト] を選択します。OK を押して保存するか、[キャンセル] を押して取り消します。
電話スクリーンの言語を変更する	ユーザ オプション Web ページにログインし、デバイスを選択して、メインメニューから [この電話のロケールを変更] を選択します。詳細については、P. 51 の「ユーザ オプション Web ページへのログイン」を参照してください。