



Index

C

- Cisco IP Phone
 - 接続 6
 - 登録 7
 - ～の Web ベースのサービス 50
 - ～のオンライン ヘルプ 14
 - ～の機能の設定 13, 15, 53
 - ～の図 9
 - ～の説明 9
 - ～の高さの調節 7
 - ～のマニュアル 2
 - ハンドセット受け台の確実な取り付け 7
- C ワリコミ
 - 使用方法 33
 - 「割り込み」も参照

M

- Malicious Call Identification (MCID) 37
- Meet-Me 会議 25, 28
- MLPP、使用 38

T

- TAPS、使用 7
- Tool for Auto-Registered Phones Support 7

W

- WebDialer 17

あ

- アイコン、コールの状態を示す 15
- アクセシビリティ機能 5
- 暗号化されたコール 36
- 安全、警告 3
- 安全なコール 36

い

- インストール、Cisco IP Phone 6

え

- エクステンション モビリティ
 - 使用方法 39
 - ログアウト 39
 - ログイン 39

お

- オリカエシ 18
- オンフック ダイヤル 17
- オンライン ヘルプ、使用 14

音量

- 調節 43
- 音量ボタン、説明 11

か

会議コール

- Meet-Me 25, 28
- 標準 25, 26

回線

- ～の説明 14
- 表示 12
- 回線ボタン、識別 10

き

- キーパッド、説明 11
- 機能、～のアベイラビリティ 13, 15

機能ボタン

- サービス 11
- 設定 11
- ディレクトリ 11
- ヘルプ 11
- メッセージ 11

共有回線

- ～とリモートで使用中のアイコン 32
- ～の説明 32
- プライバシーの使用 34
- 割り込みの使用 33
- 切り替え、コールの 21

け

- 警告、安全 3

こ

コール

- 安全な 36
- 応答 19
- 回線との違い 14
- 終了 20
- 選択 15
- 転送 23, 24
- ～のアイコン 15
- ～の会議機能 25
- ～の複数の通話相手 25
- パーク 35
- 発信 16, 17
- 表示 12, 22
- 複数の処理 21
- 保存と取得 35
- 保留と復帰 20
- ミュート 21
- 優先順位付け 38
- 呼び出し中のリダイレクト 19
- コールアクティビティ領域、表示 12
- コール ウェイティング 19
- コールパーク 35
- コール処理、応用的な 29
- コール処理、基本的な 16
- コール転送 24
- コールの概要モード 22
- コールへの応答 19
- 個人アドレス帳 (PAB)
- ～からダイヤル 18
- ～への登録 52

さ

- サービス、～への登録 52
- サービス ボタン、説明 11

し

- 自動応答、使用 42
- 社内ディレクトリ
 - ～の Web ページからダイヤル 17
- 終了、コールの、～のオプション 20

す

- ステータス データ、～へのアクセス 55
- ステータス行、表示 12
- スピーカフォン
 - 音量 43
 - ～で応答 19
 - ボタン、識別 11
 - モード、使用 41
 - ～を使用してダイヤル 16
 - ～を使用中に切断 20

せ

- 切断、～のオプション 20
- 設定ボタン、説明 11
- 選択、コールの 15

そ

- ソフトキー ボタン
 - ～の説明 11

～のラベル 12

た

- ダイヤル、～のオプション 16, 17
- ダイレクト コール パーク 35
- 短縮ダイヤル
 - 使用方法 17
 - ボタン、識別 10
 - ボタン、設定 29
 - ラベル 12

ち

- 着信履歴、～のレコード 45

て

- ディレクトリ
 - 電話機で使用 45
 - ～の Web ページからダイヤル 17
- ディレクトリ ボタン、説明 11
- テキスト、電話機への入力 14
- 転送、コールの、～のオプション 24
- 転送、～のオプション 23
- 電話回線
 - ～の説明 14
 - ～のボタン 10
 - 表示 12
- 電話スクリーン
 - クリーニング 13
 - ～の機能 12
 - ～の言語の変更 44
 - ～のコントラストの調節 44

と

トラブルシューティング、～用のデータ 55

な

内線番号、表示 12

ナビゲーション ボタン、説明 11

に

認証されたコール 36

ね

ネットワーク構成データ、～へのアクセス 55

は

発信、コールの、～のオプション 16, 17

発信者 ID 12

発信履歴、～のレコード 45

ハン ト グループ

～の説明 40

ログアウト 40

ハン ト グループからのログアウト 40

ハン ド セット

受け台への確実な取り付け 7

音量 43

使用方法 41

ライトストリップ 10

ふ

ファースト ダイヤル サービス

～への登録 52

～を使用してダイヤル 18

複数のコール、処理 21

不在履歴、～のレコード 45

不審なコール、トレース 37

復帰、使用 20

フットスタンド

調節 7

ボタン、識別 10

プライバシー

使用方法 34

～と共有回線 32

プレダイヤル 17

プログラマブル ボタン

～の説明 10

～のラベル 12

へ

ヘッ ド セット

音量 43

～で応答 19

ボタン、識別 11

モード、使用 41

～を使用してダイヤル 16

～を使用中に切断 20

ヘッ ド セットのパフォーマンス、全般 8

ヘルプ、使用 14

ヘルプ ボタン 22

ヘルプ ボタン、説明 11

ほ

保留

- 使用方法 20
- ～とコールの切り替え 21
- ～と転送 23

ま

- マニュアル、参照 2

み

- ミュート、使用 21
- ミュート ボタン、説明 11

め

- メッセージ ボタン、説明 11

ゆ

- ユーザ オプション Web ページ
 - ～と電話機サービス 52
 - ～へのアクセス 50
- 優先順位付け、コールの 38

よ

呼出音

- 音量 43
- ～のインジケータ 10

り

- リダイヤル 16
- リモートで使用中のアイコン、共有回線の履歴 32
- 削除 45
- 表示とダイヤル 45

わ

割り込み

- 使用方法 33
- ～と共有回線 32
- ～とプライバシー 34