



# 電話機の設定の使用

呼出音のトーン、背景イメージ、およびその他の設定を調節することによって、Cisco IP Phone を個人設定できます。

## 呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ

着信コールおよび新しいボイス メッセージを電話機で示す方法をカスタマイズできます。電話機の呼出音の音量を調節することもできます。







目的	操作
呼出音のトーンを回線ごとに変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1.  &gt; [ユーザ設定] &gt; [呼出音] を選択します。</li><li>2. 電話回線またはデフォルトの呼出音の設定を選択します。</li><li>3. 呼出音のタイプを選択してそのサンプルを再生します。</li><li>4. [選択] と [保存] を押して呼出音のトーンを設定するか、[キャンセル] を押します。</li></ol>
回線ごとに呼出音のパターン (点滅のみ、一度だけ鳴らす、ビープ音のみなど) を変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ユーザ オプション Web ページにログインしてデバイスを選択します。P.52 の「ユーザ オプション Web ページへのログイン」を参照してください。</li><li>2. [電話の呼び出し音設定を変更] を選択します。</li></ol>
電話機の呼出音の音量レベルを調節する	ハンドセットが受け台に置かれていて、ヘッドセットとスピーカフォンのボタンがオフになっている状態で、  を押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。
ハンドセットにあるボイス メッセージのランプの動作を変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ユーザ オプション Web ページにログインしてデバイスを選択します。P.52 の「ユーザ オプション Web ページへのログイン」を参照してください。</li><li>2. [メッセージ受信のランプポリシーを変更] を選択します。</li></ol>



### ヒント

- ユーザ オプション Web ページから [電話の呼び出し音設定を変更] 項目にアクセスする前に、必要に応じて、システム管理者がこのオプションを有効にします。
- 通常は、ハンドセットにあるボイス メッセージのランプに関するデフォルトのシステム ポリシーに従って、新しいボイス メッセージを示すランプが常に電話機で点灯します。

# タッチスクリーンのカスタマイズ

タッチスクリーンの設定は変更できます。

目的	操作
タッチスクリーンの明るさを変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1.  &gt; [ユーザ設定] &gt; [明るさ] を選択します。</li><li>2. 明るさを調節するには、[アップ]、[ダウン]、または  を押します。</li><li>3. [保存] を押すか、[キャンセル] を押します。</li></ol>
タッチスクリーンの表示角度を調節する	<ol style="list-style-type: none"><li>1.  &gt; [ユーザ設定] &gt; [表示角度] を選択します。</li><li>2. 表示角度を調節するには、[アップ]、[ダウン]、または  を押します。</li><li>3. [保存] を押すか、[キャンセル] を押します。</li></ol>
背景イメージを変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1.  &gt; [ユーザ設定] &gt; [背景イメージ] を選択します。</li><li>2. 使用可能なイメージをスクロールし、[選択] を押してイメージを選択します。</li><li>3. 背景イメージをより大きく表示して確認するには、[プレビュー] を押します。</li><li>4. 選択メニューに戻るには、[終了] を押します。</li><li>5. [保存] を押して新しいイメージを受け入れるか、[キャンセル] を押します。</li></ol>
タッチスクリーンの言語を変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ユーザ オプション Web ページにログインしてデバイスを選択します。P.52 の「ユーザ オプション Web ページへのログイン」を参照してください。</li><li>2. [この電話のロケールを変更] を選択します。</li></ol>
電話回線のテキスト ラベルを作成する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ユーザ オプション Web ページにログインしてデバイスを選択します。P.52 の「ユーザ オプション Web ページへのログイン」を参照してください。</li><li>2. [電話の回線テキスト ラベルを変更] を選択します。</li></ol> <p> <b>(注)</b> システム管理者に、この機能へのアクセスを可能にしてもらう必要があります。</p>

目的	操作
タッチスクリーンを有効または無効にする	P.15 の「機能ボタンとメニューについて」を参照してください。
Cisco IP Phone 拡張モジュール 7914 のコントラストを調節する（適切な場合）	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="467 272 1174 305">1.  &gt; [ユーザ設定] &gt; [コントラスト] を選択します。</li> <li data-bbox="467 321 1197 386">2. コントラストを調節するには、[アップ]、[ダウン]、または  を押します。</li> <li data-bbox="467 402 1029 435">3. [保存] を押すか、[キャンセル] を押します。</li> </ol>