




ボイス メッセージへのアクセス

ボイス メッセージにアクセスするには、メッセージ ボタン  > [メッセージ] を使用します。



(注) お使いの電話機システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決定されます。ボイス メッセージ サービスの詳細については、付属のマニュアルを参照してください。

目的	必要な操作
ボイス メッセージ サービスの個人設定を行う	 > [メッセージ] を押して、音声の指示に従います。 電話スクリーンにメニューが表示された場合は、該当するメニュー項目を選択します。
新しいボイス メッセージの着信を確認する	次の点を確認します。 <ul style="list-style-type: none">• ハンドセットの赤いランプの点灯（このインジケータは異なる場合があります。「呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ」(P.61) を参照してください）。• 電話スクリーンのメッセージ受信アイコン  とテキスト メッセージ。 (注) 赤いランプとメッセージ受信アイコンは、プライマリ回線にメッセージがある場合にのみ表示されます。他の回線でボイス メッセージを受信しても、プライマリ回線にメッセージがなければ表示されません。 次の音を確認します。 <ul style="list-style-type: none">• コールを発信したときにハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカフォンから聞こえるスタッタ音。 (注) スタッタ音は回線によって異なります。この音はメッセージを受信済みの回線を使用している場合にのみ聞こえます。

目的	必要な操作
ボイス メッセージを聞く、またはボイス メッセージ メニューにアクセスする	<p>を押します。</p> <p>このボタンを押すと、メッセージ サービスに自動ダイヤルされるか、またはタッチスクリーンにメニューが表示されます。この動作は、お使いのボイス メッセージ サービスによって異なります。</p> <p>ボイス メッセージ サービスに接続すると、ボイス メッセージがある回線がデフォルトで選択されます。複数の回線にボイス メールがある場合、最初の使用できる回線が選択されます。プライマリ回線で常にボイス メッセージ サービスに接続するオプションについては、システム管理者に問い合わせてください。</p>
ボイス メッセージ システムにコールを送信する	<p>[即転送] を押します。詳細は、「ボイス メッセージ システムへのコールの送信」(P.31) を参照してください。</p>