

Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート [74](#)

B

BLF [13](#)

BLF ピックアップ [14](#), [46](#)

Busy Lamp Field (BLF; ビジー ランプ フィールド) [46](#)

C

Cisco Unified IP Phone

Web ベースのサービス [70](#)

機能設定 [17](#), [84](#)

接続 [4](#)

高さの調節 [5](#)

登録 [6](#)

トラブルシューティング [87](#)

ハンドセット受け台の取り付け [5](#)

Cisco Unified IP Phone Expansion Module [84](#)

Cisco Unified IP Phone、概要、図、機能 [8](#)

Cisco Unified Video Advantage [85](#)

Cisco WebDialer [82](#)

Cisco エクステンション モビリティ [51](#)

E

EM [51](#)

F

Forced Authorization Code (FAC) [21](#)

G

G ピック [39](#)

M

MLPP、使用 [49](#)

P

PIN、変更 [77](#)

Q

QRT、使用 [89](#)

S

SCCP プロトコルと SIP プロトコルの違い [18](#)

SIP プロトコルと SCCP プロトコルの違い [18](#)

T

TABSynch (アドレス帳同期ツール) [74](#)

TAPS [6](#)

Tool for Auto-Registered Phones Support [6](#)

U

URL からダイヤル、履歴内から [63](#)

W

WebDialer [20](#)

Web ベースのサービス

設定 [70](#)

「ユーザ オプション Web ページ」も参照

あ

アイコン

回線の [13](#)

コールの状態と回線を示す [13](#)

アイドル [14](#)

アクセスリスト [80](#)

アドレス帳同期ツール (TABSynch) [74](#)

暗号化されたコール [47](#)

安全上の警告 [2](#)

安全なコール [47](#)

い

インターコム

一方向のインターコム コール、アイコン [14](#)

回線のアイドル状態、アイコン [14](#)

双方向のインターコム コール、アイコン [14](#)

発信と受信、コールの [36](#)

インターコム回線 [14](#)

え

エクステンション モビリティ [51](#)

お

応答、コールへの [23](#)

オーディオに関する問題 [89](#)

折返し [21](#)

音声、品質 [7](#)

オンフック ダイヤル [20](#)

オンライン ヘルプ、使用 [16](#)

音量、電話機の呼出音 [58](#)

音量ボタン [12](#)

か

会議コール

種類 [32](#)

セキュリティと参加者の表示および削除 [35](#)

ミーティング [35](#)

回線

BLF の使用 [46](#)

アイコンとコールの状態 [13](#)

およびコール転送 [30, 78](#)

共有 [42](#)
サポートされるコールの説明および数 [13](#)
テキスト ラベル [78](#)
表示 [14](#)
ボイス メッセージ インジケータの設定 [78](#)
ボタン [11](#)
呼出音 [58](#)
呼出音のパターン [78](#)

き

キーパッド [12](#)
機能、アベイラビリティ [84](#)
機能、電話機で使用可能な [17](#)
機能ボタン
 サービス [12](#)
 設定 [12](#)
 ディレクトリ [12](#)
 ヘルプ [12](#)
 メッセージ [11](#)
機能メニューおよびボタン [16](#)
共有回線
 説明 [42](#)
共用回線
 プライバシー機能の使用 [45](#)
 リモートで使用中のアイコン [42](#)
 割り込みの使用 [43](#)
切り替え、コールの [53](#)
切り替え、複数のコール [26](#)

く

クライアント マター コード (CMC) [21](#)

グループ コール ピックアップ [39](#)

け

警告、安全 [2](#)
言語 (ロケール) 設定 [77](#)

こ

コール

 アイコン [13](#)
 アクティビティ領域 [14, 15](#)
 安全 [47](#)
 応答 [23](#)
 会議機能 [32](#)
 回線との違い [13](#)
 概要モード [28](#)
 終了 [24](#)
 転送 [28, 30, 78](#)
 パーク [40](#)
 発信 [19](#)
 表示 [14](#)
 複数の参加者 [32](#)
 ブロック (サイレントの使用) [31](#)
 保存と取得 [40](#)
 保留と復帰 [25](#)
 ミュート [26](#)
 問題のレポート [89](#)
 優先順位付け [49](#)
 呼び出し中のリダイレクト [39](#)
 履歴
 使用、ダイヤル、削除 [61](#)
 履歴内の URL エントリからのダイヤル [63](#)

割り込み **43**
コール処理
 応用的 **38**
 基本 **19**
コール待機 **23**
コール転送
 Web ページからの設定 **78**
 電話機での設定 **30**
コール ピックアップ **39**
国際コールのロギング **20, 63, 67**
個人アドレス帳 (PAB)
 Web ページでの使用 **71**
 使用、電話機で **65**
固定短縮ダイヤル **74**

さ

サービス、登録 **75**
サービス ボタン **12**
サイレント (DND) **31**

し

自動応答 **57**
自動ダイヤル **20**
社内ディレクトリ
 Web ページからの使用 **20**
 電話機での使用 **20**
終了、コールのオプション **24**
詳細ソフトキーが表示されるマルチパーティ
 コール **62, 63**
詳細ソフトキー、マルチパーティ コールの表示
 62
使用、電話機で **65**

す

ステータス行、表示 **14**
ステータス データの特定 **87**
スピーカ
 ボタン **12**
スピーカーフォン
 使用 **55**
スピーカフォン
 応答、コールへの **23**
 切断 **24**
 発信、コールの **19**

せ

セッション ハンドオフ **26**
切断のオプション **24**
設置、Cisco Unified IP Phone **4**
設定ボタン **12**

そ

ソフトキー ボタン
 説明 **12**
 ラベル **14**

た

他 Grp **40**
ダイヤルのオプション **19**
ダイレクト コール パーク **40**
他のコール ピックアップ、使用方法 **40**
タブ、電話スクリーン上の **14**
短縮ダイヤル **38**

BLF の使用 **38**
使用 **20**
設定 **74**
ラベル **14, 74**

ち

着信履歴のレコード **61**

て

ディレクトリ

Web ページからの使用 **20**

社内 **63**

電話機での使用 **20**

パーソナル **63**

ディレクトリ ボタン **12**

デバイス設定ページ **70**

転送、コールの、オプション **30**

転送、コールのボイス メッセージ システムへの
29

転送のオプション **28**

電話回線

サポートされるコールの説明および数 **13**

表示 **14**

ボタン **11**

電話機サービス

設定 **71**

「ユーザ オプション Web ページ」も参照 **71**

電話スクリーン

クリーニング **15**

言語の変更 **59**

コントラストの調節 **59**

図および機能 **14**

と

登録、電話機サービスの **75**

トラブルシューティング **87**

な

ナビゲーション ボタン **12**

に

認証されたコール **47**

ね

ネットワーク構成データへのアクセス **87**

は

パーク取得プレフィクス **41**

パーソナル ディレクトリ (PD) **65**

Web ページでの使用 **71**

パスワード、変更 **77**

発信、コールの

オプション **19**

発信者 ID **15**

発信履歴のレコード **61**

ハント グループ、ログアウト **42**

ハンドセット

受け台への取り付け **5**

使用 **55**

ライト ストリップ **12**

ひ

品質レポート ツール [89](#)

ふ

ファースト ダイヤル

Web ページからの設定 [72](#)

ダイヤル、使用 [66](#)

不在履歴のレコード [61](#)

不審なコール、トレース [49](#)

復帰、使用 [25](#)

フックスイッチ クリップ、取り外し [5](#)

フットスタンド

調節 [5](#)

ボタン [11](#)

プライバシー

使用 [45](#)

プライバシー、および共有回線 [42](#)

プレダイヤル (オンフックでのダイヤル) [20](#)

プログラマブル ボタン

説明 [11](#)

ラベル [14](#)

へ

ヘッドセット

応答、コールへの [23](#)

使用 [55](#)

切断 [24](#)

発信、コールの [19](#)

ボタン [12](#)

ヘッドセットのパフォーマンス、全般 [6](#)

ヘルプ、使用 [16](#)

ヘルプ ボタン [12](#)

ほ

ボイス メッセージ インジケータ [68](#)

設定の変更 [78](#)

説明 [68](#)

ボイス メッセージ サービス [68](#)

保留

使用 [25](#)

転送 [28](#)

保留復帰機能、コールの復帰 [25](#)

ま

マルチパーティ コール

詳細の表示 [62, 63](#)

履歴からの特定 [62](#)

み

ミーティング会議 [35](#)

ミュート、使用 [26](#)

ミュート ボタン [12](#)

め

迷惑呼 ID [49](#)

メッセージ

インジケータ [59, 68](#)

聞く [68](#)

メッセージ ボタン [11](#)

メニュー、使用 [16](#)

も

モバイル コネクト

アクセス リストの設定 [80](#)

有効化 [81](#)

リモート接続先へのアクセス [54](#)

モバイル ボイス アクセス [52](#)

ゆ

ユーザ オプション Web ページ

アクセス [70](#)

機能およびサービスの設定 [71](#)

電話機サービスへの登録 [75](#)

優先順位付け、コールの [49](#)

よ

呼出音

インジケータ [12](#)

音量 [58](#)

カスタマイズ [58](#)

呼出音のパターン、変更 [78](#)

呼出音、変更 [58](#)

呼び出しスケジュール、リモート接続先の [81](#)

り

リダイヤル [19](#)

リモート接続先 [53](#)

アクセスの無効化 [54](#)

作成 [81](#)

呼び出しスケジュール [81](#)

リモートで使用中のアイコン、共有回線の [42](#)

ろ

ログアウト、ハント グループからの [42](#)

わ

ワイドバンド、ヘッドセット [56](#)

割り込み

使用 [43](#)

プライバシー [45](#)

割り込み、および共有回線 [42](#)

