



電話機の設定の変更方法

呼出音のトーン、背景イメージ、またはその他の設定を調整することにより、Cisco Unified IP Phone の個人設定を行うことができます。

呼出音およびメッセージインジケータのカスタマイズ

着信コールや新しいボイスメールメッセージの示し方をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量を調節することができます。

| 目的 | 必要な操作 |
|---|--|
| 回線ごとに呼出音を変更する | <ol style="list-style-type: none"> > [ユーザ設定] > [呼出音] を選択します。電話回線またはデフォルトの呼出音の設定を選択します。呼出音のトーンを選択してそのサンプルを再生します。[選択] および [保存] を押して、呼出音のトーンを設定します。または、[キャンセル] を押します。 |
| 電話機の呼出音の音量レベルを調節する | ハンドセットが受け台に置かれていて、ヘッドセットとスピーカフォンのボタンがオフになっている状態で、  を押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。 (注) 呼出音の最低音量が設定されているかどうかをシステム管理者に確認してください。 |
| 回線ごとに呼出音のパターン（点滅のみ、一度鳴らす、ビープ音のみなど）を変更する | <ol style="list-style-type: none">Cisco Unified CM ユーザ オプション Web ページにログインします（「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」(P.79) を参照してください）。呼出音のパターン設定にアクセスします（「Web での回線設定の制御」(P.86) を参照してください）。 (注) ユーザがこの設定にアクセスするには、システム管理者がこのアクセスをユーザに対して有効にしておくことが必要な場合があります。 |





| 目的 | 必要な操作 |
|---------------------------------------|---|
| 電話機のオーディオ ボイス メッセージ インジケータを鳴らす方法を変更する | <ol style="list-style-type: none"> 1. ユーザ オプション Web ページにログインします (「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」 (P.79) を参照してください)。 2. メッセージ インジケータの設定にアクセスします (「Web での回線設定の制御」 (P.86) を参照してください)。 |
| ハンドセットにあるボイス メッセージのランプの動作を変更する | <ol style="list-style-type: none"> 1. ユーザ オプション Web ページにログインします (「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」 (P.79) を参照してください)。 2. メッセージ インジケータの設定にアクセスします (「Web での回線設定の制御」 (P.86) を参照してください)。 <p>(注) 通常、デフォルトのシステム ポリシーでは、ハンドセットのライト ストリップのランプが点灯することにより、新しいボイス メッセージがあることを示します。</p> |


ヒント

最大 6 種類の呼出音が鳴るように電話機をカスタマイズできます。また、デフォルトの呼出音を設定することもできます。

電話スクリーンのカスタマイズ

電話スクリーンの特性を調整できます。

| 目的 | 必要な操作 |
|-------------------|--|
| 電話スクリーンの明るさを変更する | <ol style="list-style-type: none"> 1.  > [ユーザ設定] > [明るさ] を選択します。 2. 調整するには、[アップ]、[ダウン] または  を押します。 3. [保存] または [キャンセル] を押します。 <p>(注) 電話機の明るさ設定を変更した後、少なくとも 1 分は電源から切断されないようにします。切断されると、明るさ設定が保存されません。</p> |
| 電話スクリーンの表示角度を調節する | <p>Cisco Unified IP Phone 7971G-GE および 7970G のみ。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.  > [ユーザ設定] > [表示角度] を選択します。 2. 調整するには、[アップ]、[ダウン] または  を押します。 3. [保存] または [キャンセル] を押します。 |

| 目的 | 必要な操作 |
|---------------------|--|
| 背景イメージを変更する | <ol style="list-style-type: none"> 1.  > [ユーザ設定] > [背景イメージ] を選択します。 2. スクロールして利用可能な画像を表示し、[選択] を押して画像を選択します。 3. [プレビュー] を押して、背景イメージの拡大表示を確認します。 4. [終了] を押して、選択メニューに戻ります。 5. [保存] を押して新しい画像を受け入れるか、または [キャンセル] を押します。 <p>(注) 選択した画像が表示されない場合、このオプションはシステムで無効になっています。</p> |
| タッチスクリーンを有効または無効にする | Cisco Unified IP Phone 7975G、7971G-GE および 7970G のみ。 「電話スクリーンのクリーニングと保守」(P.18) を参照してください。 |
| 電話スクリーンの言語を変更する | <ol style="list-style-type: none"> 1. ユーザ オプション Web ページにログインします（「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」(P.79) を参照してください）。 2. ユーザ設定にアクセスします（「Web でのユーザ設定の制御」(P.86) を参照してください）。 |
| 回線テキストラベルを変更する | <ol style="list-style-type: none"> 1. ユーザ オプション Web ページにログインします（「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」(P.79) を参照してください）。 2. 回線ラベルの設定にアクセスします（「Web での回線設定の制御」(P.86) を参照してください）。 |
| 電話スクリーンの照明をオフにする | システム管理者に連絡し、このオプション機能が使用可能になっているかどうかを確認します。この機能により、電話スクリーンの照明をあらかじめ決めておいた時間（システム管理者が設定）にオフにすることができます。 |

