





ボイス メッセージへのアクセス

ボイス メッセージにアクセスするには、メッセージ ボタン  を押します。



(注) お使いの電話機システムが使用するボイスメッセージ サービスは、会社によって決定されます。詳細については、ボイスメッセージ サービスに付属のマニュアルを参照してください。

目的	必要な操作
ボイス メッセージ サービスの個人設定を行う	 を押し、音声の指示に従います。 電話スクリーンにメニューが表示された場合は、該当するメニュー項目を選択します。
新しいボイス メッセージの着信を確認する	次の点を確認します。 <ul style="list-style-type: none">• ハンドセットの赤いランプの点灯（このインジケータは異なる場合があります。「呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ」(P.65) を参照してください）。• メッセージ受信アイコン  の点滅、および電話スクリーンのテキストメッセージ。 (注) 赤いランプとメッセージ受信アイコンは、プライマリ回線にボイスメッセージがある場合にのみ表示されます。プライマリ回線以外でボイス メッセージを受信しても表示されません。 次の音を確認します。 <ul style="list-style-type: none">• コールを発信したときにハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカフォンから聞こえるスタッタ音。 (注) スタッタ音は回線によって異なります。この音はメッセージを受信済みの回線を使用している場合にのみ聞こえます。

目的	必要な操作
<p>ボイス メッセージを聞く、またはボイスメッセージ メニューにアクセスする</p>	<p> を押します。</p> <p>このボタンを押すと、メッセージ サービスに自動ダイヤルされるか、または電話スクリーンにメニューが表示されます。この動作は、お使いのボイスメッセージ サービスによって異なります。</p> <p>ボイスメッセージ サービスに接続すると、ボイス メッセージがある回線がデフォルトで選択されます。複数の回線にボイス メッセージがある場合は、最初の使用可能な回線が選択されます。</p> <p>毎回プライマリ回線上のボイス メッセージ サービスに接続する場合は、オプションについてシステム管理者にお問い合わせください。</p>
<p>ボイス メッセージ システムにコールを送信する</p>	<p>[即転送] を押します。詳細については、「ボイス メッセージ システムへのコールの送信」(P.34) を参照してください。</p>