

Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート [83](#)

B

BLF [15, 50](#)

BLF ピックアップ [2, 50](#)

BLF ピックアップ、アイコン [16](#)

C

Cisco Unified IP Phone

Web ベースのサービス [79](#)

機能設定 [20, 93](#)

接続 [5](#)

高さの調節 [7](#)

登録 [7](#)

ハンドセット受け台の取り付け [6](#)

Cisco Unified IP Phone Expansion Module [46, 93](#)

Cisco Unified IP Phone、概要、図、機能 [9](#)

Cisco Unified Video Advantage [94](#)

Cisco WebDialer [90](#)

Cisco エクステンション モビリティ [56](#)

E

EM [56](#)

F

Forced Authorization Code (FAC) [25, 97](#)

G

G ピック [44](#)

M

MLPP、使用 [54](#)

P

PIN、変更 [86](#)

S

SCCP プロトコルと SIP プロトコルの違い [21](#)

SIP プロトコルと SCCP プロトコルの違い [21](#)

T

TABSynch [83](#)

TAPS [7](#)

Tool for Auto-Registered Phones Support [7](#)

U

URL からダイヤル、履歴内から [71](#)

W

WebDialer [25, 90](#)

Web ベースのサービス

設定 [79](#)

「ユーザ オプション Web ページ」も参照

あ

アイコン

コールの状態と回線を示す [15](#)

アクセスリスト [88](#)

アドレス帳同期ツール [83](#)

暗号化されたコール [51](#)

安全上の警告 [2](#)

安全なコール [51](#)

い

一般的な使用 [7](#)

インターコム

一方向のインターコム コール、アイコン [16](#)

回線、双方向のインターコム コール、アイコン [16](#)

回線のアイドル状態、アイコン [16](#)

発信と受信、コールの [40](#)

え

エクステンション モビリティ [56](#)

お

応答、コールへの [27](#)

オーディオに関する問題 [99](#)

折り返し [25](#)

音声、品質 [8](#)

オンフック ダイヤル [24](#)

オンライン ヘルプ、使用 [19](#)

音量、電話機の呼出音 [65](#)

音量ボタン [13](#)

か

会議コール

種類 [37](#)

セキュリティと参加者の表示および削除 [40](#)

ミーティング [39](#)

回線

BLF の使用 [50](#)

アイコンとコールの状態 [15](#)

共有 [47](#)

コール転送 [86](#)

サポートされるコール数 [93](#)

サポートされるコールの説明および数 [15](#)

テキスト ラベル [86](#)

表示 [16](#)

複数、切り替え [31](#)

ボイス メッセージ インジケータの設定 [86](#)

ボタン [12](#)

呼出音 [65](#)

呼出音のパターン [86](#)

回線ボタン [12](#)

き

キーパッド [14](#)

機能、アベイラビリティ [93](#)

機能、電話機で使用可能な [20](#)

機能ボタン

サービス [13](#)

設定 [13](#)

ディレクトリ [13](#)

ヘルプ [13](#)

メッセージ [13](#)

機能メニューおよびボタン [19](#)

共有回線

プライバシー機能の使用 [50](#)

リモートで使用中のアイコン [47](#)

割り込みの使用 [48](#)

共用回線

説明 [47](#)

切り替え、コールの [31, 58](#)

切り替え、複数のコール間 [31](#)

く

クライアント マター コード (CMC) [25, 97](#)

グループ コール ピックアップ [44](#)

け

警告、安全 [2](#)

言語 (ロケール) 設定 [86](#)

こ

コール

アイコン [15](#)

アクティビティ領域 [16, 17](#)

安全 [51](#)

応答 [27](#)

会議機能 [37](#)

回線との違い [15](#)

概要モード [32](#)

サイレントの使用 [36](#)

終了 [29](#)

待機 [28](#)

転送 [33, 86](#)

Web ページでの設定 [86](#)

電話機での設定 [34](#)

パーク [45](#)

発信 [23, 24](#)

ピックアップ [44](#)

表示 [16, 32](#)

複数の参加者 [37](#)

複数の処理 (表示、切り替え、保留) [31](#)

ブロック (サイレントの使用) [36](#)

保存と取得 [45](#)

保留と復帰 [29](#)

ミュート [30](#)

問題のレポート [99](#)

優先順位付け [54](#)

呼び出し中のリダイレクト [44](#)

履歴

使用、ダイヤル、削除 [69](#)

履歴内の URL エントリからのダイヤル [71](#)

割り込み [47, 48](#)

コール処理

応用的 [43](#)

基本 [23](#)

国際コールのロギング **24, 71, 75**

個人アドレス帳 (PAB)

Web ページでの使用 **80**

使用、電話機で **73**

固定短縮ダイヤル **83**

さ

サービス、登録 **84**

サービス ボタン **13**

サイレント (DND) **36**

し

自動応答 **63**

自動ダイヤル **24**

社内ディレクトリ

Web ページからの使用 **25, 90**

電話機での使用 **24, 71**

終了、コールのオプション **29**

詳細ソフトキー、マルチパーティ コールの表示
70, 71

す

ステータス行、表示 **16**

ステータス データへのアクセス **97**

スピーカ

ボタン **13**

スピーカフォン

応答、コールへの **27**

使用 **61**

切断 **29**

発信、コールの **23**

スリープ モード、電話スクリーンの起動 **18**

せ

セッション ハンドオフ **31**

切断のオプション **29**

設置、Cisco Unified IP Phone **5**

設定、カスタマイズ **65**

設定ボタン **13**

選択ボタン **14**

そ

ソフトキー ボタン

説明 **14**

ラベル **16**

た

他 Grp **45**

ダイヤルのオプション **23, 24**

ダイレクト コール パーク **45**

タッチスクリーン **17, 18**

他のコール ピックアップ、使用方法 **45**

タブ、電話スクリーン上の **16**

短縮ダイヤル

BLF の使用 **43**

使用 **24**

設定 **83**

ボタン **12**

ラベル **16, 83**

ち

着信履歴のレコード **69**

て

ディスプレイ ボタン **13**

ディレクトリ

 Web ページからの使用 **25, 90**

 社内 **71**

 電話機での使用 **24, 71**

 パーソナル **71, 73**

ディレクトリ ボタン **13**

デバイス設定ページ **79**

転送、コールの、オプション **34**

転送、コールのボイス メッセージ システムへの
34

転送のオプション **33**

電話回線

 サポートされるコールの説明および数 **15**

 表示 **16**

電話機サービス

 設定 **80**

 「ユーザ オプション Web ページ」も参照 **80**

電話スクリーン **13**

 クリーニング **18**

 クリーニング、保守、スリープ モード **18**

 言語の変更 **66**

 コントラストの調節 **66**

 照明の設定 **67**

 図および機能 **16**

 スリープ モード **18**

と

登録、電話機サービスの **84**

トラブルシューティング **97**

な

ナビゲーション ボタン **14**

に

認証されたコール **51**

ね

ネットワーク構成データへのアクセス **97**

は

パーク取得プレフィクス **46**

パーソナル ディレクトリ

 電話機での使用 **73**

パーソナル ディレクトリ (PD)

 Web ページでの使用 **80**

パスワード、変更 **86**

発信、コールの、オプション **23, 24**

発信者 ID **17**

発信履歴のレコード **69**

ハントグループ、ログアウト **47**

ハンドセット

 受け台への取り付け **6**

 使用 **61**

 ライトストリップ **14**

ひ

ビジー ランプ フィールド **50**
品質レポート ツール (QRT) **99**

ふ

ファースト ダイヤル
Web ページからの設定 **81**
ダイヤル **73**
複数のコール、処理 **31**
不在履歴のレコード **69**
不審なコール、トレース **54**
復帰、使用 **29**
フックスイッチ クリップ、取り外し **6**
フットスタンド
調節 **7**
ボタン **12**
プライバシー
共有回線 **47**
使用 **50**
プレダイヤル (オンフックでのダイヤル) **24**
プログラマブル ボタン
説明 **12**
ラベル **16**

へ

ヘッドセット **7**
応答、コールへの **27**
使用 **61**
切断 **29**
発信、コールの **23**
ボタン **14**

ヘルプ、使用 **19**
ヘルプ ボタン **13, 32**

ほ

ボイス メッセージ インジケータ
設定の変更 **86**
説明 **77**
ボイス メッセージ サービス **77**
保留
使用 **29**
保留と転送 **33**
保留復帰機能、コールの復帰 **29**

ま

マルチパーティ コール
詳細の表示 **70, 71**
履歴からの特定 **70**

み

ミーティング会議 **39**
ミュート、使用 **30**
ミュート ボタン **14**

め

迷惑呼 **54**
迷惑呼 ID **54**
メッセージ
インジケータ **66, 77**
聞く **77**

メッセージ ボタン [13](#)
メニュー、使用方法 [19](#)

も

モバイル コネクト
 アクセス リストの設定 [88](#)
 有効化 [89](#)
 リモート接続先へのアクセス [59](#)
モバイル ボイス アクセス [57](#)

ゆ

ユーザ オプション Web ページ
 アクセス [79](#)
 機能およびサービスの設定 [80](#)
 電話機サービスの登録 [84](#)
優先順位付け、コールの [54](#)

よ

呼出音
 インジケータ [14](#)
 音量 [65](#)
 カスタマイズ [65](#)
呼出音のパターン、変更 [86](#)
呼出音、変更 [65](#)
呼び出しスケジュール、リモート接続先の [89](#)

り

リダイヤル [23](#)
リモート接続先 [58](#)

アクセスの無効化 [59](#)
作成 [89](#)
呼び出しスケジュール [89](#)
リモートで使用中のアイコン、共有回線の [47](#)

ろ

ログアウト、ハント グループからの [47](#)

わ

ワイドバンド、ヘッドセット [62](#)
割り込み
 共有回線 [47](#)
 使用 [48](#)
 プライバシー [50](#)

