




# ボイス メッセージへのアクセス

ボイス メッセージにアクセスするには、 を押して、[メッセージ (Messages)] を選択します。



**(注)** お使いの電話機システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決定されます。ボイス メッセージ サービスの詳細については、付属のマニュアルを参照してください。

目的	必要な操作
ボイス メッセージ サービスの個人設定を行う	次のいずれかを実行します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>[メッセージ (Msgs)] を押して、音声の指示に従います。</li> <li> を押して、[メッセージ (Messages)] を選択し、音声の指示に従います。</li> </ul>
新しいボイス メッセージの着信を確認する	次を確認します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ハンドセットの赤いランプの点灯（このインジケータは異なる場合があります。「呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ」(P.53) を参照してください）。</li> <li>電話スクリーン上のメッセージ受信アイコン  の点滅。</li> </ul> 次を確認します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>コールを発信したときにハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカフォンから聞こえるスタッタ音。</li> </ul>
ボイス メッセージを聞く、またはボイス メッセージメニューにアクセスする	次のいずれかを実行します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>[メッセージ (Msgs)] を押して、音声の指示に従います。</li> <li> を押して、[メッセージ (Messages)] を選択し、音声の指示に従います。</li> </ul>
ボイス メッセージシステムにコールを送信する	[転送 (Divert)] を押します。詳細は、「ボイス メッセージ システムへのコールの送信」(P.23) を参照してください。

