

Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート **72**

C

Cisco Unified IP Phone

SCCP **13**

SIP **13**

Web ベースのサービス **73**

機能設定 **12**

図 **9**

接続 **5**

登録 **7**

トラブルシューティング **83**

ハンドセット受け台の取り付け **7**

プロトコル **13**

マニュアル **2**

Cisco WebDialer **79**

Cisco エクステンション モビリティ **43**

Cisco エクステンション モビリティ機能、使用 **16**

CMC **83**

E

EM **43**

EnergyWise

説明 **13**

F

FAC **83**

M

Malicious Call Identification

「迷惑呼 ID」を参照

MLPP、使用 **41**

P

PAB

Web ページからの使用 **68**

ダイヤル **16**

電話機での使用 **61**

PIN **43**

PIN、変更 **74**

S

SCCP (Skinny Call Control Protocol) **13**

SIP (Session Initiation Protocol) **13**

T

- TABSynch **71**
- TAPS **7**
- Tool for Auto-Registered Phones Support **7**

W

- WebDialer **79**
- Web ベースのサービス
設定 **68**
「ユーザ オプション Web ページ」も参照

あ

- アイコン
コール状態の **11**
- アドレス帳同期ツール **71**
- アプリケーション メニュー
使用 **12**
- アプリケーション メニュー ボタン **10**
- 暗号化されたコール **38**
- 安全なコール **38**
- 安全に関する警告 **2**

え

- エクステンション モビリティ **43**
EM **43**

お

- 応答、コールへの **18**

- オフフック ダイヤル **15**
- 折返し **16**
- 音質 **8**
- オンフック ダイヤル **15**
- 音量
電話機の呼出音の **53**
ハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカ
の **49, 50**
音量ボタンの図 **10**

か

- 会議
セキュア **38**
セキュリティのレベル **38**
- 会議コール
参加者の削除 **29**
参加者の表示 **29**
種類 **26**
セキュリティ レベル **29**
ミーティング **28**
- 回線
共有 **35**
コールとの違い **11**
サポートされるコール数 **11, 81**
説明 **11**
- 外部デバイス、使用 **3**

き

- キーパッドの説明 **10**
- 機能
アベイラビリティ **12**

強制承認コード	
「強制承認コード」を参照	
共有回線	
およびリモートで使用中のアイコン	35
プライバシーの使用	38
割り込みの使用	36
共用回線	
説明	35
切り替え、コールの	21
切り替え、複数のコール間	21

く

クライアント識別コード	
「CMC」を参照	
グリーティング	19
グループのコール ピックアップ	33
グループ リッスン	49

け

警告、安全	2
言語（ロケール）設定	74

こ

コール	
アイコン	11
安全	38
応答	18
会議機能	26
回線ごとの最大数	11
回線との違い	11

終了	19
処理、複数	18
転送	22, 23
パーク	34
発信	15
表示	10, 22
複数、切り替え	21
複数の参加者	26
保存と取得	34
保留と再開	19
モニタリング	49
問題のレポート	85
優先順位付け	41
呼び出し中のリダイレクト	18, 33
割り込み	36
割り込みの防止	38
コール処理	
応用的	31
基本	15
コール待機	18
コール転送	23
電話機での設定	24
コール パーク	18, 34
コール ピックアップ	18, 33
国際コールのログイン	15, 58, 63
個人アドレス帳	
「PAB」を参照	

さ

サービス、登録	73
サイレント	25
サイレント（DND）	25

し

- シグナリング プロトコル **13**
- 自動応答 **18**
- 自動ダイヤル **15**
- 社内ディレクトリ
 - Web ページからのダイヤル **16**
 - 電話機での使用 **59**
- 終了、コール、オプション **19**
- 詳細ソフトキー、マルチパーティ コールの表示 **56**
- 省電力
 - 説明 **13**

す

- スピーカ
 - 使用 **19**
 - スピーカを使用した応答 **18**
- スピーカ、使用 **49**
- スピードダイヤル
 - 設定 **31**
 - ラベル **72**

せ

- セキュア会議 **29**
- セキュリティ、コールの **38**
- セッション ハンドオフ **21**
- 切断のオプション **19**
- 設置、Cisco Unified IP Phone **5**
- 設定、カスタマイズ **53**

そ

- ソフトキー ボタン
 - 説明 **10**

た

- ダイヤル オプション
 - 基本 **15**
 - その他 **16**
- ダイヤルのオプション **15**
- 短縮ダイヤル **31**
- 短縮ダイヤル (オフフック) **32**

ち

- 着信履歴のレコード **55**

て

- ディレクトリ
 - Web ページからの使用 **79**
 - 社内 **59**
 - 電話機での使用 **55**
 - パーソナル **61**
- デバイス設定ページ **67**
- 転送
 - オプション **22**
- 転送、コールの、オプション **23**
- 転送、着信のモバイル アクティブ コールをデスクの電話機に **45**
- 転送、着信のモバイル コールをリモート接続先に **45**

電話回線
説明 **11**
電話機サービス
設定 **68**
「ユーザ オプション Web ページ」も参照

と

登録、電話機サービスの **73**
トラブルシューティング
QRT **85**
全般 **83**

な

ナビゲーション ボタンの図 **10**

に

認証されたコール **38**

は

パーク、コールの **18**
パーソナル ディレクトリ
Web ページからの使用 **68**
電話機での使用 **61**
パスワード、変更 **74**
発信 **15, 16**
発信、コールの、オプション **15**
発信者 ID **10**
発信履歴のレコード **55**

ハンズフリーで音声を聞く **49**
ハント グループ
説明 **35**
ログアウト **35**
ハンドセット
受け台への取り付け **7**
使用 **49, 50**
ライト ストリップ **10**

ひ

品質 **85**
品質レポート ツール **85**

ふ

ファスト ダイヤル
Web ページからの設定 **62**
電話機での使用 **61**
複数のコール、処理 **18, 22**
不在履歴のレコード **55**
不審なコール、トレース **41**
復帰、コール **19**
プライバシー
および共有回線 **35**
使用 **38**
プレダイヤル **15**

へ

ヘッドセット
パフォーマンス **8**

パフォーマンス、全般 **7**

ヘルプ

使用 **12**

ほ

ボイス メッセージ、アクセス **65**

ボイス メッセージ インジケータ

説明 **65**

ボタン、特定 **9**

保留

およびコールの切り替え **21**

および転送 **22**

使用 **20**

保留状態のコールの復帰 **20**

保留復帰 **19**

保留復帰インジケータ **19**

保留ボタンの図 **10**

ま

マニュアル、アクセス **2**

マルチパーティ コール

詳細の表示 **56**

履歴からの特定 **56**

み

ミーティング会議 **28**

ミュート

ミュート解除 **20**

め

迷惑呼 **41**

メッセージ

インジケータ **53**

聞く **65**

メニュー

使用方法 **12**

も

モニタリング、コール **49**

モバイル コネクト

着信のモバイル コールをリモート接続先に転送する **45**

有効化 **78**

リモート接続先へのアクセス **46**

ゆ

ユーザ オプション Web ページ

アクセス **67**

機能とサービスの設定 **68**

電話機サービスへの登録 **73**

優先順位付け、コールの **41**

よ

呼出音

インジケータ **10**

音量 **53**

カスタマイズ **53**

呼出音、変更 **53**

呼び出しスケジュール、リモート接続先の **78**

り

- リダイヤル **15**
- リモート接続先
 - アクセスの無効化 **46**
 - 呼び出しスケジュール **78**
- リモートで使用中のアイコン、共有回線の履歴 **35**
 - 削除 **55**
 - ダイヤル **15**
 - 表示とダイヤル **55**

ろ

- ログアウト、ハント グループからの **35**

わ

- 割り込み
 - および共有回線 **35**
 - およびプライバシー **38**
 - 使用 **36**

