


# 電話機の設定の変更方法

呼出音のトーン、背景イメージ、およびその他の設定を調整することにより、Cisco Unified IP Phone をカスタマイズできます。


## 呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ

着信コールおよび新しいボイス メッセージを電話機で示す方法をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量を調節できます。

目的	必要な操作
呼出音のトーンを変更する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.  を押して、[設定 (Settings)] &gt; [ユーザ設定 (User Preferences)] &gt; [呼出音 (Rings)] を選択します。</li> <li>2. 呼出音のトーンを選択し、[再生 (Play)] を押してサンプルを聞きます。</li> <li>3. [保存 (Save)] を押して呼出音のトーンを設定するか、[キャンセル (Cancel)] を押します。</li> </ol>
呼出音のパターン（点滅のみ、一度だけ鳴らす、ビープ音のみなど）を変更する	<p>Cisco Unified CM ユーザ オプション Web ページにログインします。「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」(P.67) を参照してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ユーザ オプション Web ページにログインします。「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」(P.67) を参照してください。</li> <li>2. 呼出音のパターン設定にアクセスします。「<a href="#">Web でのユーザ設定の制御</a>」(P.74) を参照してください。</li> </ol> <p>(注) ユーザがこの設定にアクセスするには、システム管理者がこのアクセスをユーザに対して有効にしておくことが必要な場合があります。</p>
電話機の呼出音の音量レベルを調節する	<p>ハンドセットが受け台にある状態で、音量ボタンを押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。</p> <p>(注) 最小の呼出音設定が設定されているかどうかについては、システム管理者に確認してください。</p>
ハンドセットにあるボイスメッセージのランプの動作を変更する	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ユーザ オプション Web ページにログインします。「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」(P.67) を参照してください。</li> <li>2. [メッセージ受信のランプ ポリシーを変更 (Change the Message Waiting Lamp policy...)] を選択します。</li> <li>3. メッセージ インジケータの設定にアクセスします。「<a href="#">Web でのユーザ設定の制御</a>」(P.74) を参照してください。</li> </ol> <p>(注) 通常、デフォルトのシステム ポリシーでは、ハンドセットのライト ストリップのランプが点灯することにより、新しいボイスメッセージがあることを示します。</p>

# 電話スクリーンのカスタマイズ

電話スクリーンの特性を調整できます。

目的	必要な操作
背景イメージを変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1.  を押して、[設定 (Settings)] &gt; [ユーザ設定 (User Preferences)] &gt; [背景イメージ (Background Images)] を選択します。</li><li>2. スクロールして利用可能な画像を表示し、[選択 (Select)] を押して画像を選択します。</li><li>3. [プレビュー (Preview)] を押して、背景イメージの拡大表示を確認します。</li><li>4. [終了 (Exit)] を押して、選択メニューに戻ります。</li><li>5. [保存 (Save)] を押して新しい画像を受け入れるか、または [キャンセル (Cancel)] を押します。</li></ol>
電話スクリーンの言語を変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ユーザ オプション Web ページにログインします。「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」(P.67) を参照してください。</li><li>2. ユーザ設定にアクセスします。「<a href="#">Web でのユーザ設定の制御</a>」(P.74) を参照してください。</li></ol>
回線テキスト ラベルを変更する	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ユーザ オプション Web ページにログインします。「<a href="#">ユーザ オプション Web ページへのアクセス</a>」(P.67) を参照してください。</li><li>2. 回線テキスト ラベルの設定にアクセスします。「<a href="#">Web でのユーザ設定の制御</a>」(P.74) を参照してください。</li></ol>