

Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート [80](#)

B

BLF [48](#)

BLF ピックアップ [ii](#), [14](#), [48](#)

C

Cisco Unified Communications Manager Address Book Synchronizer [79](#)

Cisco Unified IP Phone

Web ベースのサービス [75](#)

トラブルシューティング [93](#)

Cisco Unified Video Advantage [92](#)

Cisco WebDialer [89](#)

Cisco エクステンション モビリティ [53](#)

CMC [23](#), [93](#)

E

EM [53](#)

EnergyWise

説明 [19](#)

F

FAC [23](#), [93](#)

Forced Authorization Code、「FAC」を参照

M

MLPP、使用 [51](#)

P

PAB

Web ページからの使用 [77](#)

電話機での使用 [70](#)

PIN、変更 [83](#)

T

TABSynch [79](#)

W

WebDialer [89](#)

Web ベースのサービス、設定 [75](#)

あ

アイコン

回線の **14**

コール状態の **14**

アイドル **14**

アドレス帳同期ツール **79**

暗号化されたコール **49**

安全なコール **49**

い

インターコム回線 **14, 39**

う

ウィスパー **14**

え

エクステンション モビリティ **53**

お

応答、コールへの **25**

折返し **23**

音声、品質 **7**

オンフック ダイヤル **22**

音量

調節、呼出音 **61**

ハンドセット、ヘッドセット、またはスピー
カーフォンの **57**

か

会議コール

参加者の削除 **38**

参加者の表示 **38**

セキュリティ レベル **38**

ミーティング **37**

回線

アイコン **14**

および BLF の使用 **48**

およびコール状態 **14**

およびコール転送 **32, 84**

共有 **46**

サポートされるコール数 **13**

説明 **13**

テキスト ラベル **84**

複数、切り替え **28**

ボイス メッセージ インジケータの設定 **84**

呼出音 **61**

呼出音のパターン **84**

き

共有回線

およびリモートで使用中のアイコン **46**

共用回線

説明 **46**

切り替え、複数のコール間 **28**

く

クライアント マター コード、「CMC」を参照 [23](#),
[93](#)

グリーンティング [26](#)

グループのコール ピックアップ [43](#)

け

言語（ロケール）設定 [83](#)

こ

コール

アイコン [14](#)

安全 [49](#)

応答 [25](#)

会議機能 [34](#)

回線ごとの最大数 [13](#)

回線との違い [13](#)

サイレントの使用 [33](#)

終了 [26](#)

転送 [30](#), [32](#), [84](#)

パーク [44](#)

発信 [21](#), [22](#)

複数、切り替え [28](#)

複数の参加者 [34](#)

複数の処理 [28](#)

ブロッキング [33](#)

保存と取得 [44](#)

ミュート [28](#)

優先順位付け [51](#)

呼び出し中のリダイレクト [43](#)

割り込み [46](#)

コール待機 [25](#)

コール転送

Web ページからの設定 [84](#)

電話機での設定 [32](#)

コール パーク [44](#)

コール ピックアップ [43](#)

国際コールのログイン [22](#), [68](#), [72](#)

個人アドレス帳 [77](#)

個人アドレス帳、「PAB」を参照

さ

サービス、登録 [81](#)

サイレント [33](#)

し

自動応答 [59](#)

自動ダイヤル [22](#)

社内ディレクトリ

Web ページからの使用 [89](#)

電話機での使用 [65](#), [68](#)

終了、コールの、オプション [26](#)

詳細ソフトキーが表示されるマルチパーティ
コール [66](#), [67](#), [68](#)

省電力

説明 [19](#)

す

ステータス データへのアクセス [93](#)

スピーカーフォン

応答 [25](#)

切断 **26**

発信 **21**

スピーカフォン

使用 **57**

スピードダイヤル

BLF の使用 **41**

使用 **22**

設定 **41, 80**

ラベル **80**

せ

セキュア会議 **38**

セキュリティ、コールの **49**

接続 **14**

切断のオプション **26**

そ

ソフトキー ボタン **12**

た

ダイヤルのオプション **21, 22**

短縮ダイヤル **41, 80**

説明 **41**

短縮ダイヤル (オフフック) **42**

ち

着信履歴

レコード **65**

て

ディレクトリ

Web ページからの使用 **89**

社内 **68**

電話機での使用 **68**

パーソナル **68, 70**

デバイス設定ページ **76**

転送、コールの、オプション **32**

転送のオプション **30**

電話回線

説明 **13**

電話機サービス、設定 **76**

電話スクリーン

言語の変更 **62**

コントラストの調節 **62**

照明の設定 **63**

と

登録、電話機サービスの **81**

トラブルシューティング **93**

に

認証されたコール **49**

ね

ネットワーク構成データへのアクセス **93**

は

- パーソナルディレクトリ
 - Web ページからの使用 **76**
 - 電話機での使用 **70**
- パスワード、変更 **83**
- 発信、コールの、オプション **21, 22**
- 発信履歴
 - レコード **65**
- ハント グループ、ログアウト **46**
- ハンドセット、使用 **57**

ひ

- ビジー ランプ フィールド **48**

ふ

- ファストダイヤル
 - 電話機での使用 **70**
- 78**
 - Web ページからの設定 **78**
- 複数のコール、処理 **28**
- 不在着信
 - レコード **65**
- 不審なコール、トレース **51**
- プライバシー
 - および共有回線 **46**
- プレダイヤル **22**

へ

- ヘッドセット
 - 応答 **25**
 - 使用 **57**
 - 切断 **26**
 - 発信 **21**
- ヘッドセットのパフォーマンス、全般 **6**

ほ

- ボイス メッセージ インジケータ
 - 設定の変更 **84**
 - 説明 **73**
- ボイス メッセージ サービス **73**
- ボタン **39**
- 保留
 - およびコールの切り替え **28**
 - および転送 **30**

ま

- マルチパーティ コール
 - 詳細の表示 **66, 67, 68**
 - 履歴からの特定 **66, 67**

み

- ミーティング会議 **37**
- ミュート、使用 **28**

め

迷惑呼 [51](#)

迷惑呼 ID [51](#)

メッセージ

アクセス、聞く [73](#)

インジケータ [62](#)

も

モバイル コネクト、有効化 [87](#)

ゆ

ユーザ オプション Web ページ

アクセス [75](#)

機能とサービスの設定 [76](#)

電話機サービスの登録 [81](#)

優先順位付け、コールの [51](#)

よ

呼出音

音量 [61](#)

カスタマイズ [61](#)

呼出音の音量調節 [61](#)

呼出音のパターン、変更 [84](#)

呼出音、変更 [61](#)

呼び出しスケジュール、リモート接続先の [87](#)

り

リダイヤル [21](#)

リモート接続先

作成 [87](#)

呼び出しスケジュール [87](#)

リモートで使用中のアイコン、共有回線の [46](#)
履歴

削除 [65](#)

表示とダイヤル [65](#)

ろ

ログアウト、ハント グループからの [46](#)

わ

割り込み

および共有回線 [46](#)