







# ボイス メッセージへのアクセス

ボイス メッセージにアクセスするには、メッセージ ボタン  (  ) > [メッセージ (Messages) ] を使用します。



**(注)** お使いの電話機システムが使用するボイス メッセージ サービスは、会社によって決定されます。ボイス メッセージ サービスの詳細については、付属のマニュアルを参照してください。

目的	必要な操作
ボイス メッセージ サービスの個人設定を行う	 (  ) > [メッセージ (Messages) ] を押して、音声の指示に従います。電話スクリーンにメニューが表示された場合は、該当するメニュー項目を選択します。
新しいボイス メッセージの着信を確認する	次を確認します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• ハンドセットの赤いランプの点灯 (このインジケータは異なる場合があります。「呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ」(P.61) を参照してください)。</li><li>• 電話スクリーンのメッセージ受信アイコン  とテキスト メッセージ。</li></ul> <b>(注)</b> 赤いランプとメッセージ受信アイコンは、プライマリ回線にメッセージがある場合のみ表示されます。他の回線でボイス メッセージを受信しても、プライマリ回線にメッセージがなければ表示されません。  次の音を確認します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• コールを発信したときにハンドセット、ヘッドセット、またはスピーカフォンから聞こえるスタッタ音。</li></ul> <b>(注)</b> スタッタ音は回線によって異なります。この音はメッセージを受信済みの回線を使用している場合のみ聞こえます。

目的	必要な操作
<p>ボイス メッセージを聞く、またはボイス メッセージ メニューにアクセスする</p>	<p> を押します。</p> <p>このボタンを押すと、メッセージ サービスに自動ダイヤルされるか、またはタッチスクリーンにメニューが表示されます。この動作は、お使いのボイス メッセージ サービスによって異なります。</p> <p>ボイス メッセージ サービスに接続すると、ボイス メッセージがある回線がデフォルトで選択されます。複数の回線にボイス メールがある場合、最初の使用できる回線が選択されます。プライマリ回線で常にボイス メッセージ サービスに接続するオプションについては、システム管理者に問い合わせてください。</p>
<p>ボイス メッセージ システムにコールを送信する</p>	<p>[ 即転送 (iDivert) ] を押します。詳細については、「<a href="#">ボイス メッセージ システムへのコールの送信</a>」(P.31) を参照してください。</p>