


履歴およびディレクトリの使用方法




この項では、履歴およびディレクトリの使用方法について説明します。どちらの機能にアクセスする場合もディレクトリ ボタン  を使用します。


履歴の使用方法




電話機には、不在コール、発信コール、および着信コールを記録したコール履歴が保持されます。

電話機に表示される特定の回線の不在コール ディレクトリに、不在コールを記録するかどうかは、システム管理者が決定します。

目的	必要な操作
履歴を表示する	 > [不在履歴 (Missed Calls)]、[発信履歴 (Placed Calls)]、または [着信履歴 (Received Calls)] を選択します。それぞれに最大 100 件のレコードを保存できます。
1 つのコール レコードの詳細を表示する	<ol style="list-style-type: none">1.  > [不在履歴 (Missed Calls)]、[発信履歴 (Placed Calls)]、または [着信履歴 (Received Calls)] を選択します。2. コール レコードを強調表示します。3. [詳細 (Details)] を押します。この操作により、着信番号、発呼番号、時刻、通話時間などの情報（発信履歴と着信履歴の場合のみ）が表示されます。
すべての履歴からすべてのコール レコードを削除する	 を押してから [クリア (Clear)] を押します。
1 つの履歴からすべてのコール レコードを削除する	<ol style="list-style-type: none">1.  > [不在履歴 (Missed Calls)]、[発信履歴 (Placed Calls)]、または [着信履歴 (Received Calls)] を選択します。2. コール レコードを強調表示します。3. [クリア (Clear)] を押します。必要に応じて [次へ (more)] ソフトキーを押して、[クリア (Clear)] を表示します。

目的	必要な操作
1 つのコール レコードを削除する	<ol style="list-style-type: none"> 1.  > [不在履歴 (Missed Calls)]、[発信履歴 (Placed Calls)]、または [着信履歴 (Received Calls)] を選択します。 2. コール レコードを強調表示します。 3. [削除 (Delete)] を押します。
履歴からダイヤルする (別のコールに接続していない状態)	<ol style="list-style-type: none"> 1.  > [不在履歴 (Missed Calls)]、[発信履歴 (Placed Calls)]、または [着信履歴 (Received Calls)] を選択します。 2. コール レコードを強調表示します。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p> (注) [詳細 (Details)] ソフトキーが表示される場合、そのコールはマルチパーティ コールのプライマリ エントリです。次の「ヒント」の項を参照してください。</p> </div> 3. 表示された番号を編集する必要がある場合、[編集 (EditDial)] を押します。次に、[<<] または [>>] を押します。番号を削除するには、[編集 (EditDial)] を押した後、[削除 (Delete)] を押します。必要に応じて、[次へ (more)] ソフトキーを押して、[削除 (Delete)] を表示します。 4. オフフックにしてコールを発信します。

目的	必要な操作
履歴からダイヤルする（別のコールに接続した状態）	<p>1.  > [不在履歴（Missed Calls）]、[発信履歴（Placed Calls）]、または [着信履歴（Received Calls）] を選択します。</p> <p>2. コール レコードを強調表示します。</p> <hr/> <p>(注) [詳細（Details）] ソフトキーが表示される場合、そのコールはマルチパーティ コールのプライマリ エントリです。次の「ヒント」の項を参照してください。</p> <hr/> <p>3. 表示された番号を編集する必要がある場合、[編集（EditDial）] を押します。次に、[<<] または [>>] を押します。</p> <p>4. 番号を削除するには、[編集（EditDial）] を押した後、[削除（Delete）] を押します。必要に応じて、[次へ（more）] ソフトキーを押して、[削除（Delete）] を表示します。</p> <p>5. [ダイヤル（Dial）] を押します。</p> <p>6. 元のコールの処理に対応するメニュー項目を、次の中から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> - [保留（Hold）] : 最初のコールを保留にし、2 番めのコールをダイヤルします。 - [転送（Transfer）] : 最初の通話相手を 2 番めの通話相手に転送し、自分のコールを終了します 操作を完了するには、ダイヤルした後で [転送（Transfer）] をもう一度押します。 - [会議（Conference）] : 自分も含めすべての通話相手との間で会議コールを作成します 操作を完了するには、ダイヤルした後で [会議（Confn）] または [会議（Conference）] をもう一度押します。 - [終了（EndCall）] : 最初のコールを切断し、2 番めのコールをダイヤルします。
履歴内の回線が使用中であるかどうかを、その回線にコールを発信する前に確認する	<p>ビジー ランプ フィールドのインジケータを確認します。「BLF の使用による回線の状態の確認」(P.57) を参照してください。</p>

目的	必要な操作
履歴の URL エントリからコールを発信する (SIP 電話機のみ)	<ol style="list-style-type: none"> 1.  > [不在履歴 (Missed Calls)]、[発信履歴 (Placed Calls)]、または [着信履歴 (Received Calls)] を選択します。 2. ダイヤルする URL エントリを強調表示します。 3. エントリを編集する必要がある場合は、[編集 (EditDial)] を押します。 4.  アイコンが表示され、URL エントリの文字の編集を開始できることを示します。 5. [ダイヤル (Dial)] を押します。
不在履歴および着信履歴から国際コールをリダイヤルする	<ol style="list-style-type: none"> 1.  > [不在履歴 (Missed Calls)] または [着信履歴 (Received Calls)] を選択します。 2. リダイヤルするコール レコードを強調表示します。 3. [編集 (EditDial)] を押します。 4. 「*」キーを 1 秒以上押したままにして、「+」記号を電話番号の最初の桁として追加します。 + 記号は番号の最初の桁としてしか追加できません。 5. [ダイヤル (Dial)] を押します。

ヒント

- (SCCP 電話機/SIP 電話機) ご使用の電話機に国際コールのロギングを設定できる場合があります。これが設定されていると、通話履歴、リダイヤル、コールディレクトリの各エントリに「+」記号が表示されます。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。
- (SCCP 電話機だけ) マルチパーティ コール (転送されてきたコールなど) の完全なコール レコードを表示するには、該当のコール レコードを強調表示して、[詳細 (Details)] を押します。詳細レコードでは、不在または着信のマルチパーティ コールごとに 2 つのエントリが、名前と番号とともに表示されます。
 - 最初のエントリ：直近に完了したマルチパーティ コール
 - 2 番目のエントリ：最初に完了したマルチパーティ コール


ディレクトリ ダイヤリング

設定に応じて、電話機で、社内ディレクトリ機能およびパーソナル ディレクトリ機能をサポートできます。

- 社内ディレクトリ：ご使用の電話機でアクセスできる社内の連絡先です。社内ディレクトリの設定および保守は、システム管理者によって行われます。
- パーソナル ディレクトリ：使用可能な場合、ご使用の電話機および Cisco Unified CM ユーザ オプション Web ページから設定およびアクセスできる個人用連絡先および関連付けられた短縮ダイヤルコードです。パーソナル ディレクトリは、Personal Address Book (PAB; 個人アドレス帳) とファスト ダイヤルで構成されます。
 - PAB は、個人用連絡先のディレクトリです。
 - ファスト ダイヤルは、すばやくダイヤルできるように、コードを PAB エントリに割り当てるために使用します。

電話機での社内ディレクトリの使用方法

社内ディレクトリを使用して、同僚にコールを発信できます。

目的	必要な操作
社内ディレクトリからダイヤルする (別のコールに接続していない状態)	<ol style="list-style-type: none"> 1.  > [社内ディレクトリ (Corporate Directory)] を選択します (名前は異なる場合があります)。 2. キーパッドを使用して、名前の全部、または一部を入力し、[検索 (Search)] を押します。 3. ダイヤルするには、リスト項目を選択するか、リスト項目までスクロールしてハンドセットを取り上げます。


目的	必要な操作
社内ディレクトリからダイヤルする（別のコールに接続している状態）	<ol style="list-style-type: none"> 1.  > [社内ディレクトリ (Corporate Directory)] を選択します（名前は異なる場合があります）。 2. キーパッドを使用して、名前の全部、または一部を入力し、[検索 (Search)] を押します。 3. リストをスクロールして、[ダイヤル (Dial)] を押します。 4. 元のコールの処理に対応するメニュー項目を、次の中から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> - [保留 (Hold)] : 最初のコールを保留にし、2 番めのコールをダイヤルします。 - [転送 (Transfer)] : 最初の通話相手を 2 番めの通話相手に転送し、自分のコールを終了します 操作を完了するには、ダイヤルした後で [転送 (Transfer)] をもう一度押します。 - [会議 (Conference)] : 自分も含めすべての通話相手との間で会議コールを作成します 操作を完了するには、ダイヤルした後で [会議 (Confm)] または [会議 (Conference)] をもう一度押します。 - [終了 (EndCall)] : 最初のコールを切断し、2 番めのコールをダイヤルします。
ディレクトリ内の電話回線が使用中であるかどうかを確認する	Busy Lamp Field (BLF; ビジー ランプ フィールド) のインジケータを確認します。「 BLF の使用による回線の状態の確認 」(P.57) を参照してください。



ヒント


キーパッドの番号を使用して、電話スクリーンの文字を入力します。電話機のナビゲーション ボタンを使用して、入力フィールド間を移動します。

電話機でのパーソナル ディレクトリの使用方法

パーソナル ディレクトリ機能セットには、Personal Address Book (PAB; 個人アドレス帳) とファスト ダイヤルが含まれています。この項では、電話機でのパーソナル ディレクトリの設定方法および使用方法について説明します。「[Web でのパーソナル ディレクトリの使用方法](#)」(P.88) も参照してください。

目的	必要な操作
パーソナルディレクトリにアクセスする (PABおよびファストダイヤルコードの検索のため)	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="387 224 1264 289">1.  > [パーソナルディレクトリ (Personal Directory)] を選択します (名前は異なる場合があります)。 <li data-bbox="387 297 1264 332">2. Unified CM のユーザ ID と PIN を入力し、[送信 (Submit)] を押します。
PAB エントリを検索する	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="387 394 1264 459">1. パーソナルディレクトリにアクセスし、[個人アドレス帳 (Personal Address Book)] を選択します。 <li data-bbox="387 467 1264 503">2. 検索条件を入力し、[送信 (Submit)] を押します。 <li data-bbox="387 511 1264 576">3. [前へ (Previous)] または [次へ (Next)] を選択して、リスト内を移動できます。 <li data-bbox="387 584 1264 620">4. 必要な PAB リスト項目を強調表示し、[選択 (Select)] を押します。
PAB エントリからダイヤルする	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="387 630 1264 665">1. リスト項目を検索します。 <li data-bbox="387 673 1264 709">2. そのリスト項目を強調表示し、[選択 (Select)] を押します。 <li data-bbox="387 717 1264 782">3. [ダイヤル (Dial)] を押します。必要に応じて、[次へ (more)] ソフトキーを押して、[ダイヤル (Dial)] を表示します。 <li data-bbox="387 790 1264 826">4. 参加者の電話番号を入力します。 <li data-bbox="387 834 1264 870">5. ダイヤルする番号を強調表示し、[OK] を押します。 <li data-bbox="387 878 1264 906">6. もう一度 [OK] を押して、その番号にダイヤルします。
PAB エントリを削除する	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="387 911 1264 946">1. リスト項目を検索します。 <li data-bbox="387 954 1264 990">2. そのリスト項目を強調表示し、[選択 (Select)] を押します。 <li data-bbox="387 998 1264 1034">3. [削除 (Delete)] を押します。 <li data-bbox="387 1042 1264 1076">4. [OK] を選択して、削除することを確認します。
PAB エントリを編集する	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="387 1081 1264 1117">1. リスト項目を検索します。 <li data-bbox="387 1125 1264 1190">2. そのリスト項目を強調表示し、[編集 (Edit)] を押して名前または電子メールアドレスを修正します。 <li data-bbox="387 1198 1264 1234">3. 必要に応じて、[電話 (Phones)] を選択して電話番号を修正します。 <li data-bbox="387 1242 1264 1273">4. [更新 (Update)] を押します。

目的	必要な操作
新規 PAB エントリを追加する	<ol style="list-style-type: none"> 1. パーソナルディレクトリにアクセスし、[個人アドレス帳 (Personal Address Book)] を選択します。 2. [送信 (Submit)] を選択することで、[検索 (Search)] ページにアクセスします。最初に検索情報を入力する必要はありません。 3. [新規 (New)] を押します。 4. 電話機のキーパッドを使用して、名前と電子メール情報を入力します。 5. [電話 (Phones)] を選択し、キーパッドを使用して電話番号を入力します。必要なアクセスコード (9 や 1 など) を必ず含めます。 6. [送信 (Submit)] を選択して、エントリをデータベースに追加します。
PAB エントリにファストダイヤルコードを割り当てる	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAB エントリを検索します。 2. そのリスト項目を強調表示し、[選択 (Select)] を押します。 3. [ファストダイヤル (Fast Dial)] を押します。 4. ダイヤルする番号を強調表示し、[選択 (Select)] を押します。 5. 番号に割り当てるファストダイヤルコードを強調表示し、[選択 (Select)] を押します。
新規ファストダイヤルコードを追加する (PAB エントリを使用しない場合)	<ol style="list-style-type: none"> 1.  > [パーソナルディレクトリ (Personal Directory)] > [個人ファストダイヤル (Personal Fast Dials)] を選択します。 2. [ファストダイヤル (Fast Dial)] を押します。 3. 割り当てられていないファストダイヤルコードを強調表示し、[選択 (Select)] を押します。 4. [割り当て (Assign)] を押します。 5. 電話番号を入力します。 6. [更新 (Update)] を押します。
ファストダイヤルコードを検索する	<ol style="list-style-type: none"> 1.  > [パーソナルディレクトリ (Personal Directory)] > [個人ファストダイヤル (Personal Fast Dials)] を選択します。 2. [前へ (Previous)] または [次へ (Next)] を選択して、リスト内を移動できます。 3. 必要なリスト項目を強調表示し、[選択 (Select)] を押します。
ファストダイヤルコードを使用してコールを発信する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ファストダイヤルコードを検索します。 2. 必要なリスト項目を強調表示し、[選択 (Select)] を押します。 3. [ダイヤル (Dial)] を押します。 4. [OK] を選択して、操作を完了します。

目的	必要な操作
ファスト ダイヤル コードを削除する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ファスト ダイヤル コードを検索します。 2. 必要なリスト項目を強調表示し、[選択 (Select)] を押します。 3. [削除 (Remove)] を押します。
パーソナル ディレク トリからログアウト する	<ol style="list-style-type: none"> 1.  > [パーソナル ディレクトリ (Personal Directory)] を選択しま す (名前は異なる場合があります)。 2. [ログアウト (Logout)] を選択します。

ヒント

- システム管理者は、ユーザがパーソナル ディレクトリにログインするために必要なユーザ ID および PIN を指定できます。
- パーソナル ディレクトリでは、一定の時間が過ぎると自動的にログアウトされます。この時間制限は、設定によって異なります。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。
- キーパッドの番号を使用して、電話スクリーンの文字を入力します。電話機のナビゲーション ボタンを使用して、入力フィールド間を移動します。
- (SCCP 電話機/SIP 電話機) ご使用の電話機に国際コールのロギングを設定できる場合があります。これが設定されていると、通話履歴、リダイヤル、コール ディレクトリの各エントリに「+」記号が表示されます。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

