Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート 84

B

BLF15, 50
BLF ピックアップ iv, 50
BLF ピックアップ、アイコン 16

C

Cisco Unified IP Phone
  Web ベースのサービス 79
  概要
    図およびボタン 9
  機能設定 20, 95
  接続 5
  高さの調節 7
  登録 7
  ハンドセット受け台の取り付け 6
Cisco Unified IP Phone Expansion Module47, 95
Cisco Unified Video Advantage96
Cisco WebDialer92
Cisco エクステンション モビリティ 55

E

EM55
EnergyWise
  説明 21

F

Forced Authorization Code（FAC）25, 97

G

G ピック 44

M

MLPP、使用 54

P

PIN、変更 87

Q

Quality Reporting Tool（QRT）99

S

SCCP プロトコルと SIP プロトコルの違い 21
SIP プロトコルと SCCP プロトコルの違い 21

T

TABSynch83
TAPS7
Tool for Auto-Registered Phones Support7

U

URL からダイヤル、履歴内から 72

W

WebDialer25, 92
Web ベースのサービス
  設定 79
  「ユーザ オプション Web ページ」も参照

あ

アイコン
  コールの状態と回線を示す 15
アクセス リスト 90
アドレス帳同期ツール 83
暗号化されたコール 51
安全上の警告 2
安全なコール 51

い

一般的な使用 7
インターコム
  一方向のインターコム コール、アイコン 16
  回線、双方向のインターコム コール、アイコン 16
  回線のアイドル状態、アイコン 16
  発信と受信、コールの 41

え

エクステンション モビリティ 55

お

応答、コールへの 27
オーディオに関する問題 99
折返し 25
音声、品質 8
オンフック ダイヤル 24
オンライン ヘルプ、使用 20
音量、電話機の呼出音 65
音量ボタン 13

か

会議コール
  種類 36
  セキュリティと参加者の表示および削除 40
  ミートミー 39
回線
  アイコンとコールの状態 15
  および BLF の使用 50

およびコール転送 87
共有 47
サポートされるコール数 95
サポートされるコールの説明および数 15
テキスト ラベル 87
表示 17
複数、切り替え 30
ボイス メッセージ インジケータの設定 87
ボタン 12
呼出音 65
呼出音のパターン 87
回線ボタン 12

き

キーパッド 14
機能、アベイラビリティ 95
機能、電話機で使用可能な 20
機能ボタン
サービス 13
設定 13
ディレクトリ 13
ヘルプ 13
メッセージ 13
機能メニューおよびボタン 19
共有回線
およびリモートで使用中のアイコン 48
プライバシーの使用 50
割り込みの使用 48
共用回線
説明 47
切り替え、コールの 30, 58
切り替え、複数のコール間 30

く

クライアント識別コード（CMC）25, 97
グリーティング 28
クリーニング 19
グループのコール ピックアップ 44

け

警告、安全 2
言語（ロケール）設定 87

こ

コール
アイコン 15
アクティビティ領域 17
安全 51
応答 27
会議機能 36
回線との違い 15
概要モード 32
サイレントの使用 35
終了 28
待機 27
転送 32, 87
Web ページでの設定 87
電話機での設定 34
パーク 46
発信 23, 24
ピックアップ 44
表示 17, 32
複数の参加者 36

複数の処理（表示、切り替え、保留）30
ブロック（サイレントの使用）35
保存と取得 46
保留と復帰 29
ミュート 30
問題のレポート 99
優先順位付け 54
呼び出し中のリダイレクト 44
履歴
使用、履歴からのダイヤル、削除 69
履歴内の URL エントリからのダイヤル 72
割り込み 48
コール処理
応用的 43
基本 23
国際コールのロギング 24, 72, 76
個人アドレス帳（PAB）
Web ページでの使用 80
使用、電話機で 74

さ

サービス、登録 85
サービス ボタン 13
サイレント（DND）35

し

自動応答 63
自動ダイヤル 24
社内ディレクトリ
Web ページからの使用 25, 92
電話機での使用 24, 72
終了、コール、オプション 28
詳細ソフトキー、マルチパーティ コールの表示 70, 72
省電力 21
説明 18, 22

す

ステータス行、表示 17
ステータス データへのアクセス 97
スピーカ
ボタン 13
スピーカフォン
応答、コールへの 27
使用 61
切断 28
発信、コールの 23
スピード ダイヤル
BLF の使用 43
使用 24
設定 83
ボタン 12
ラベル 17, 83
スリープ モード、電話スクリーンの起動 18

せ

セッション ハンドオフ 30
切断のオプション 28
設置、Cisco Unified IP Phone5
設定、カスタマイズ 65
設定ボタン 13
選択ボタン 14

そ

ソフトキー ボタン
  説明 14
  ラベル 17

た

ダイヤルのオプション 23, 24
ダイレクト コール パーク 46
タッチスクリーン 18
タブ、電話スクリーン上の 17
短縮ダイヤル 83

ち

着信履歴のレコード 69

て

ディスプレイ ボタン 13
ディレクトリ
  Web ページからの使用 25, 92
  社内 72
  電話機での使用 24, 72
  パーソナル 72, 74
  ボタン 13
デバイス設定ページ 79
転送、コールの、オプション 34
転送、コールのボイス メッセージ システムへの 33
転送のオプション 32
電話回線
  サポートされるコールの説明および数 15
  表示 17
電話機サービス
  設定 80
  「ユーザ オプション Web ページ」も参照 80
電話スクリーン 13
  クリーニング 18
  クリーニング、保守、スリープ モード 18
  言語の変更 66
  コントラストの調節 66
  照明の設定 67
  図および機能 17
  スリープ モード 18

と

登録、電話機サービスの 85
トラブルシューティング 97

な

ナビゲーション ボタン 14

に

認証されたコール 51

ね

ネットワーク構成データへのアクセス 97

は

パーク取得プレフィクス 46

パーソナル ディレクトリ
電話機での使用 74
パーソナル ディレクトリ（PD）
Web ページでの使用 80
パスワード、変更 87
発信、コールの、オプション 23, 24
発信者 ID17
発信履歴のレコード 69
ハント グループ、ログアウト 47
ハンドセット
受け台への取り付け 6
使用 61
ライト ストリップ 14

ひ

ビジー ランプ フィールド 50

ふ

ファスト ダイヤル
Web ページからの設定 82
ダイヤル 74
複数のコール、処理 30
不在履歴のレコード 69
不審なコール、トレース 54
復帰、使用 29
フックスイッチ クリップ、取り外し 6
フットスタンド
調節 7
ボタン 12
プライバシー
および共有回線 48
使用 50
プレダイヤル（オンフックでのダイヤル）24
プログラマブル ボタン
説明 12
ラベル 17

へ

ヘッドセット 7
応答、コールへの 27
使用 61
切断 28
発信、コールの 23
ボタン 14
ヘルプ、使用 20
ヘルプ ボタン 13, 32

ほ

ボイス メッセージ インジケータ
設定の変更 87
説明 77
ボイス メッセージ サービス 77
他 Grp45
他のコール ピックアップ、使用方法 45
保留
使用 29
保留と転送 32
保留復帰機能、コールの復帰 29

ま

マルチパーティ コール
  詳細の表示 70, 72
  履歴からの特定 70

み

ミートミー会議 39
ミュート、使用 30
ミュート ボタン 13

め

迷惑呼 54
迷惑呼 ID54
メッセージ
  インジケータ 66, 77
  聞く 77
メッセージ ボタン 13
メニュー、使用方法 19

も

モバイル コネクト
  アクセス リストの設定 90
  有効化 91
  リモート接続先へのアクセス 58
モバイル ボイス アクセス 57

ゆ

ユーザ オプション Web ページ
  アクセス 79
  機能およびサービスの設定 80
  電話機サービスの登録 85
優先順位付け、コールの 54

よ

呼出音
  インジケータ 14
  音量 65
  カスタマイズ 65
呼出音のパターン、変更 87
呼出音、変更 65
呼び出しスケジュール、リモート接続先の 91

り

リダイヤル 23
リモート接続先 57
  アクセスの無効化 58
  作成 91
  呼び出しスケジュール 91
リモートで 48
リモートで使用中のアイコン、共有回線の 48

ろ

ログアウト、ハント グループからの 47

わ

ワイドバンド、ヘッドセット **62**
割り込み
　および共有回線 **48**
　およびプライバシー **50**
　使用 **48**