

Index

B

BLF。「回線ステータス」を参照

Bluetooth [19](#)

アクセサリ

削除 [56](#)

接続 [57](#)

切断 [57](#)

追加 [56](#)

設定 [53](#)

ヘッドセット [128](#)

無線接続 [35](#)

C

Cisco Unified IP Color Key Expansion
Module [116](#)

Cisco Unified IP Phone 8961 [1](#)

Cisco Unified IP Phone 9951 [16](#)

Cisco Unified IP Phone 9971 [32](#)

D

DND

オンおよびオフ [83](#)

カスタマイズ [101](#)

F

FAQ [131](#)

M

MAC アドレス

WebDialer [97](#)

MCID

コールのトレース [89](#)

説明 [89](#)

P

PAB [108](#)

検索 [108](#)

追加 [108](#)

PIN

Bluetooth デバイスの追加 [56](#)

パーソナルディレクトリでの使用 [65](#)

パーソナルディレクトリでのトラブルシュー
ティング [135](#)

PIN、変更 [106](#)

Q

QRT [93](#)

U

USB デバイス **115**

W

Web **103**

WebDialer

Cisco ディレクトリの使用 **96**

MAC アドレス **97**

社内ディレクトリの使用 **97**

初期設定 **97**

設定の参照 **97**

設定の変更 **97**

説明 **96**

ログアウト **98**

ログイン **96**

あ

明るさ

拡張モジュール **119**

電話機 **53**

アクセサリ **54**

アクセシビリティ機能 **140**

アクセス

プラグイン **113**

アクセス リスト、作成 **112**

アダプタ **1, 16, 32**

アプリケーション、実行中 **60**

アプリケーション ボタン **41**

アラート

音声

MCID **89**

コール待機 **80**

保留復帰 **86**

サイレント **89**

視覚的

MCID **89**

コール待機 **80**

新規ボイス メッセージ **41**

保留復帰 **86**

呼出中のコール **41**

安全性とパフォーマンス

外部デバイス **137**

停電 **137**

い

インターコム **87**

お

応答、古い順に **73**

オンおよびオフ

DND **83**

ミュート **92**

モバイル コネクト **90**

音声メッセージ インジケータ。「メッセージ インジケータ」を参照

オンフック ダイアル

説明 **92**

音量ボタン **40**

か

会議

コールの切り替え **82**

使用 **81**
ミートミー **89**
会議ボタン **40**
回線
設定
DND **101**
ボイス メッセージ インジケータ **102**
テキスト ラベル
作成 **103**
変更 **103**
回線ステータス
インジケータ **88**
説明 **88**
外部デバイス
情報 **137**
注意 **137**
拡張モジュール **116**
確認。「アラート」を参照
壁紙 **53**
監視と録音 **94**
管理者設定 **61**

き

キーボード **40**
機能ボタン。「ボタン」を参照
共有回線
説明 **93**
プライバシーの有効化 **92**
保留中 **85**
割り込み **73**
切り替え
会議コール **82**

コールの転送 **96**

く

グループ ピックアップ、説明 **78**

け

言語

WebDialer の設定 **97**
電話機ディスプレイの変更 **107**
ユーザ オプション Web ページの変更 **107**

検索

PAB **108**
電話機サービス **105**
ファストダイヤル **110**

こ

コール機能

DND
MCID **89**
QRT **93**
WebDialer **96**
インターコム **87**
応答 **73**
オンフック ダイヤル **92**
会議 **81**
回線ステータス **88**
共有回線 **93**
コール待機 **80**
コール パーク **76**
コールバック **74**

コール ピックアップ	78
サイレント モニタリングと録音	94
自動応答	73
すべてのコール	72
すべてのコールの転送	75
短縮ダイヤル	94
転送	82, 95
ハント グループ	86
ファスト ダイヤル	84
プライバシー	92
保留	85
保留復帰	86
ミーティング	89
ミュート	91
モバイル コネクト	74, 90
リダイヤル	93
リモート回線の保留	86
割り込み	73
コール待機、説明	80
コール パーク	76
コールバック	74
通知の設定	74
コール ピックアップ	
説明	78

個人アドレス帳。「PAB」を参照
個人識別番号。「PIN」を参照
コントラスト。「明るさ」を参照

さ

サービス。「電話機サービス」を参照
サイレント。「DND」を参照
サイレント モニタリングと録音 94

削除	
パーソナル ディレクトリの連絡先	108
ファスト ダイヤルの PAB エントリ	111
作成	
電話回線ラベル	103
モバイル コネクトのアクセス リスト	112

し

シスコ製品のセキュリティ	139
シスコ モバイル コネクト。「モバイル コネクト」を参照	
自動応答	
説明	73
終了	
電話機サービス	105
受話器受け台	15, 31, 48
受話器のライト ストリップ	41
準拠	138
省電力モード	15, 31, 47
初期設定	
WebDialer の設定	97
短縮ダイヤル コード	104
短縮ダイヤル ボタン	103, 104

す

スピーカーフォン ボタン	40
すべてのコール	72
すべてのコールの転送	75

せ

セキュリティ	139
--------	-----

セッション ボタン **7**
セッション ボタン。「ボタン」を参照
設定 **52**
 WebDialer **97**
 設定 **52**
設定、ユーザ オプション **106**

そ

即転送。「転送」を参照
その他のピックアップ、説明 **78**
ソフトキーと機能ボタン、機能の **71**
ソフトキー ボタン **7, 23**

た

ダイヤル、オンフック **92**
タッチスクリーン
 クリーニング **47**
 有効化と無効化 **47**
 指で触れる機能 **38**
短縮ダイヤル
 コード
 初期設定 **104**
 説明 **94**
 ボタン **103**
 初期設定 **103, 104**
 説明 **94**

つ

追加
 PAB エントリ **108**

電話機サービスをボタンに **106**
モバイル コネクトのリモート接続先 **111**
通知
 コールバック **74**
 保留復帰 **86**
通話履歴 **49**

て

停電 **137**
ディレクトリ
 社内
 WebDialer の使用 **97**
 使用 **63**
 パーソナル **64**
 連絡先の削除 **108**
 連絡先の編集 **108**
転送
 切り替え **96**
 使用 **96**
 説明 **95**
転送、説明 **82**
転送ボタン **40**
電話機サービス **104**
 検索 **105**
 終了 **105**
 登録 **105**
 名前の変更 **105**
 変更 **105**
 ボタンに追加 **106**
電話機ディスプレイ **41**
 回線ラベルの作成 **103**
 回線ラベルの変更 **103**

言語の変更 **107**
電話機のモデル **61**
電話スクリーン
機能 **10, 26, 42**
クリーニング **47**
タッチスクリーンの有効化と無効化 **47**
ナビゲーション **14, 30, 46**
指で触れる **38**
電話、接続 **1, 16, 32**

と

登録、電話機サービス **105**
トラブルシューティング **131**
トレース、不審なコール **89**

な

ナビゲーション、概要 **14, 30, 46**
ナビゲーションパッド **8, 40**

は

パーソナルディレクトリ **64**
連絡先の削除 **108**
連絡先の編集 **108**
ハードウェア、モデル固有の概要 **5, 21, 37**
パスワード
ユーザオプションでのトラブルシューティング **135**
パスワード。「ブラウザのパスワード」を参照
ハント **86**
ハントグループ
説明 **86**

ログインおよびログアウト **86**

ひ

ビジーランプ機能。「回線ステータス」を参照
表示

WebDialer の設定 **97**

表示角度 **5, 21, 37**

品質レポート ツール。「QRT」を参照

ふ

ファストダイヤル **109**
PAB エントリの削除 **111**
機能ボタンへの割り当て **109**
検索 **110**
コードの割り当て **110**
コールの発信
ファストダイヤル ボタンを使用 **84**
説明 **84**
編集 **111**
不審なコール、トレース **89**
復帰、コール
保留中 **86**
フットスタンド **4**
プライバシー
共有回線での有効化 **92**
ブラウザのパスワード、変更 **106**
プラグイン **113**
プログラム可能な機能ボタン **9**

へ

ヘッドセット ボタン	40
ヘッドセット、ワイドバンドの設定 変更	55
PIN	106
言語	
電話機ディスプレイ	107
ユーザ オプション Web ページ	107
電話回線ラベル	103
電話機サービス	105
電話機サービス名	105
ブラウザのパスワード	106
ロケール	
電話機ディスプレイ	107
ユーザ オプション Web ページ	107
編集	
パーソナル ディレクトリの連絡先	108
ファスト ダイヤル	111

ほ

ボイスメール	69
ボイスメールへ。「転送」を参照	
ボイス メッセージ	
確認	69
ポート	1, 16, 32
保証情報	141
ボタン	
色、LED	7, 9
ソフトキー、機能の	71
モデル固有の概要	5, 21, 37
保留	
新しいコールに応答	85

および復帰	85
共有回線	85
コールの切り替え	85
リモート	86
保留復帰	
説明	86
通知	86
通知への対応	86
保留ボタン	40

み

ミーティング	
会議	
参加	89
説明	89
ミュート	
オンおよびオフ	92
説明	91
ミュート ボタン	40

む

無線接続	35
------	----

め

迷惑呼の発信者 ID。「MCID」を参照	
メッセージ	69
メッセージ インジケータ	
音声、変更	102
ボイス、変更	102
メッセージ ボタン	41

も

モデル	61
戻るボタン	39
モバイル コネクト	
アクセス リストの作成	112
オンおよびオフ	90
切り替え	
携帯電話からデスクへ	91
デスクから携帯電話へ	91
説明	74, 90
リモート接続先の追加	111

ゆ

有効化	
プライバシー	92
ユーザ オプション	
PAB	108
エントリの検索	108
エントリの追加	108
デバイス	
短縮ダイヤル	103
電話機サービス	104
ファスト ダイヤル	109
PAB エントリの削除	111
機能ボタンへの割り当て	109
検索	110
コードの割り当て	110
編集	111
プラグイン	113
モビリティ	111
アクセス リストの作成	112
リモート接続先の追加	111

ユーザ設定	106
PIN の変更	106
電話機ディスプレイの言語の変更	107
ブラウザのパスワードの変更	106
ユーザ オプション Web ページの言語の変更	107
ログインおよびログアウト	99
ユーザ設定。「ユーザ オプション」を参照	

よ

よくある質問	131
呼出音	52

り

リダイヤル	
説明	93
番号	93
リモート回線の保留	86
リモート接続先。「ユーザ オプション」を参照	
リリース ボタン	39

れ

連絡先	
社内ディレクトリ	63
パーソナルディレクトリ	64
連絡先の削除	108
連絡先の編集	108
連絡先ボタン	41

ろ

ログインおよびログアウト

WebDialer **96, 98**

ハント グループ **86**

ユーザ オプション **99**

ログインおよびログアウト。「ログインおよびログアウト」を参照

録音と監視 **94**

ロケール

電話機ディスプレイの変更 **107**

ユーザ オプション Web ページの変更 **107**

わ

ワイドバンド ヘッドセット **55**

割り当て

ファスト ダイヤル コード **110**

ファスト ダイヤル ボタン **109**

割り込み **73**

