



電話機のカスタマイズ

呼出音のトーン、背景イメージ、およびその他の設定を調整することにより、Cisco Unified IP Phone をカスタマイズできます。

- [呼出音およびメッセージインジケータのカスタマイズ, 1 ページ](#)
- [電話スクリーンのカスタマイズ, 2 ページ](#)

呼出音およびメッセージインジケータのカスタマイズ

着信コールおよび新しいボイスメッセージを電話機で示す方法をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量を調整できます。


関連トピック

[ユーザ オプション Web ページ](#)

[Web でのユーザ設定](#)

呼出音の変更

手順

- ステップ 1**  を押し、[設定] > [ユーザ設定] > [呼出音] を選択します。
 - ステップ 2** 呼出音のトーンを選択し、[再生] を押してサンプルを聞きます。
 - ステップ 3** [保存] を押して呼出音のトーンを設定するか、[キャンセル] を押します。
-

呼出音のパターン（点滅のみ、一度だけ鳴らす、ビープ音のみ）の変更

ユーザがこの設定にアクセスするには、システム管理者がこのアクセスをユーザに対して有効にしておくことが必要な場合があります。

手順

-
- ステップ 1 ユーザ オプション Web ページにログインします。
 - ステップ 2 呼出音のパターン設定にアクセスします。
-

電話機の音量レベルの調整

システム管理者に呼出音量の最小設定を問い合わせます。

手順

ハンドセットが受け台にある状態で、音量ボタンを押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。

ハンドセットのボイス メッセージ ライトの動作の変更

手順

-
- ステップ 1 ユーザ オプション Web ページにログインします。
 - ステップ 2 [メッセージ受信ランプ ポリシーの変更] を選択します。
 - ステップ 3 メッセージインジケータの設定にアクセスします。通常、デフォルトのシステムポリシーでは、ハンドセットのライトストリップのランプが点灯することにより、新しいボイスメッセージがあることを示します。
-

電話スクリーンのカスタマイズ

電話スクリーンの特性を調整できます。

背景イメージの変更

手順

- ステップ1 **●** を押し、[設定]>[ユーザ設定]>[背景イメージ] を選択します。
- ステップ2 スクロールして利用可能な画像を表示し、[選択] を押して画像を選択します。
- ステップ3 [プレビュー] を押して、背景イメージの拡大表示を確認します。
- ステップ4 [終了] を押して、選択メニューに戻ります。
- ステップ5 [保存] を押して新しい画像を受け入れるか、[キャンセル] を押します。

電話スクリーン言語の変更

手順

- ステップ1 ユーザ オプション Web ページにログインします。
- ステップ2 ユーザ設定にアクセスします。
- ステップ3 言語を選択します。

回線テキスト ラベルの変更

手順

- ステップ1 ユーザ オプション Web ページにログインします。
- ステップ2 回線テキスト ラベルの設定にアクセスします。

