



エンタープライズ パラメータの設定

エンタープライズ パラメータでは、同一クラスタ内のすべてのデバイスとサービスに適用されるデフォルトの設定値を指定します（クラスタは、同一データベースを共有する一群の Cisco Unified CallManager から構成されます）。Cisco Unified CallManager を新規にインストールすると、Cisco Unified CallManager は、エンタープライズ パラメータを使用して、このデバイス デフォルトを初期値として設定します。デバイスのデフォルト設定の詳細については、[P.72-1 の「デバイス デフォルトの設定」](#)を参照してください。また、『Cisco Unified CallManager システム ガイド』の「システムレベルのコンフィギュレーション設定」も参照してください。

エンタープライズ パラメータを追加したり、削除したりすることはできませんが、次の手順により既存のエンタープライズ パラメータを更新することはできます。



(注)

エンタープライズ パラメータに対しては、変更を加える必要がほとんどありません。システム管理者は、変更する機能を熟知している場合、あるいは Cisco TAC から特別の指示がある場合を除いて、エンタープライズ パラメータを変更しないでください。

手順

ステップ 1 [システム] > [エンタープライズパラメータ] の順に選択します。

ステップ 2 該当するパラメータ設定値を変更します。

特定のエンタープライズ パラメータの説明を表示するには、そのパラメータ名をクリックします。すべてのエンタープライズ パラメータの説明を表示するには、? ボタンをクリックします。

ステップ 3 [保存] をクリックして、変更内容をデータベースに保存します。

