



位置情報の設定

Cisco Unified Communications Manager の管理ページの [システム (System)] > [位置情報の設定 (Geolocation Configuration)] メニュー オプションを使用すると、地理的ロケーションのフィルタとともに使用する地理的ロケーション、および論理パーティションやその他の機能をプロビジョニングするための論理パーティション ポリシーを設定できます。



ヒント

ロケーションと位置情報を混同しないでください。ロケーションは、[システム (System)] > [ロケーション (Location)] メニュー オプションで設定します。ロケーションでは、中央集中型コール処理システムが Call Admission Control (CAC; コール アドミッション制御) を提供するために使用するエンティティを定義できます。位置情報は、[システム (System)] > [位置情報の設定 (Geolocation Configuration)] メニュー オプションで設定します。位置情報では、論理パーティションなどの機能用に Cisco Unified Communications Manager デバイスと関連付けるために使用する地理的ロケーションを指定できます。

設定の詳細など、位置情報の詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager 機能およびサービス ガイド*』の「[位置情報およびロケーション伝達](#)」の章の「[位置情報について](#)」および「[位置情報の設定](#)」を参照してください。

論理パーティション機能による位置情報の使用方法の詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager 機能およびサービス ガイド*』の「[論理パーティション](#)」を参照してください。

