



## CHAPTER 49

# インターコム トランスレーション パターンの設定

---

Cisco Unified Communications Manager はトランスレーション パターンを使用して、ダイヤルされた番号を操作した後でコールをルーティングします。場合によってシステムは、ダイヤルされた番号を使用しないことがあります。また、Public Switched Telephone Network (PSTN; 公衆電話交換網) が、ダイヤルされた番号を認識できない場合もあります。

インターコム トランスレーション パターンの設定方法については、『*Cisco Unified Communications Manager 機能およびサービス ガイド*』の「[インターコム](#)」の章を参照してください。

