



INDEX

B

BAT

- アプリケーションの概要 [1-1](#)
- インストール [1-2](#)
- エラー メッセージ [83-3](#)
- オンライン ヘルプ [1-12](#)
- ジョブのスケジュール [82-1](#)
- 設定プロセスの概要 [1-3](#)
- データ入力ファイル [1-2](#)
- トラブルシューティング [83-3](#)
- バージョン [1-12](#)
- パフォーマンスのトラブルシューティング [83-7](#)
- ブラウザの要件 [1-12](#)
- ログ ファイルのロケーション [83-3](#)

BAT.xlt、「BAT スプレッドシート」を参照

BAT スプレッドシート

FXS 用 VG202 および VG204 ゲートウェイまたは VG202 および VG204 ゲートウェイ

FXS 用 CSV データ ファイルの作成

VG202 または VG204 ゲートウェイ用の CSV データ ファイルの作成 [50-7](#)

FXS 用 VG224 ゲートウェイまたは VG224 ゲートウェイ

FXS 用 CSV データ ファイルの作成

VG224 ゲートウェイ用の CSV データ ファイルの作成 [50-5](#)

IP テレフォニー デバイス [3-57](#)

T1 CAS または T1/E1 PRI 用 VG200 ゲートウェイ [50-1](#)

Unified CM Assistant カスタム マネージャ アシスタント、プロキシ モード用 [29-12](#)

Unified CM Assistant デフォルト マネージャ アシスタント [29-11](#)

概要 [1-9](#)

既存の電話機への回線の追加 [10-10, 45-2](#)

使用、CSV データ ファイルのための [1-9](#)

電話機 [3-57](#)

電話機とユーザ [25-2](#)

電話機の移行

電話機を移行するための CSV データ ファイルの作成 [65-1](#)

フィールドの説明

回線の追加 [10-12, 45-3](#)

ユーザ デバイス プロファイル [35-4](#)

ユーザの更新 [18-3](#)

マネージャとアシスタントのアソシエーション [29-10](#)

ユーザ [15-2](#)

ユーザ デバイス プロファイル [35-3](#)

BAT のパフォーマンス [B-1](#)

Bulk Provisioning Service

BPS のアクティブ化 [82-1](#)

BPS の非アクティブ化 [82-3](#)

C

Catalyst 6000 FXS ポート

テキストベースの CSV ファイル形式 [A-20](#)

テキストベースの CSV ファイル、作成 [A-19](#)

Cisco [80-2](#)

Cisco CRS

TAPS に必須 [80-2](#)

TAPS の設定 [80-6](#)

TAPS のトラブルシューティング [83-8](#)

Cisco Customer Response Solutions、「Cisco CRS」を参照

Cisco IME リンク学習ルート フィルタ要素の設定
削除 [78-1](#)

Cisco Unified CallManager

挿入

EMCC [67-1](#)

Cisco Unified CM Assistant、「Unified CM Assistant」を参照

Cisco Unified CM Assistant 設定ウィザード [29-2](#)

Cisco Unified Communications Manager

TAPS の自動登録機能の有効化 [80-2](#)概要、レコードの挿入の [1-11](#)

挿入

CTI ポート [6-1, 17-1, 40-1, 50-1](#)H.323 クライアント [6-1, 17-1, 40-1, 50-1](#)Unified CM Assistant マネージャとアシスタントのアソシエーション [30-1](#)VG200 ゲートウェイ (FXS または FXO) [50-9](#)VG200 ゲートウェイ (T1 CAS または T1/E1 PRI) [50-9](#)電話機 [6-1, 17-1, 40-1, 50-1](#)電話機とユーザ [28-1](#)ユーザ [17-1](#)

Cisco Unified IP-IVR

TAPS に必須 [80-2](#)

Cisco VG202 または VG204 ゲートウェイ テンプレート

作成 [48-13](#)

CMC

テキストベースの CSV ファイル、更新 [A-24](#)

CPG

テキストベースの CSV ファイル、更新 [A-26](#)CSV、カンマ区切り値テキスト ファイル [1-3](#)

CSV データ ファイル

新しいデバイスの追加 [1-6](#)概要 [1-5](#)既存のデバイスの更新 [1-6](#)使用、BAT スプレッドシート (BAT.xlt) の [1-9](#)

CSV、テキストベース

Catalyst 6000 FXS ポート形式 [A-20](#)Catalyst 6000 FXS ポート、作成 [A-19](#)

CMC

オプション [53-4](#)更新 [A-24](#)

CPG

オプション [55-3](#)更新 [A-26](#)CTI ポート形式 [A-4](#)CTI ポートとユーザ形式 [A-4](#)

FAC

オプション [53-4](#)更新 [A-24](#)FXO または FXS ポート形式 [A-16](#)H.323 クライアント形式 [A-4](#)H.323 クライアントとユーザ形式 [A-4](#)T1 CAS、T1/E1 PRI 形式 [A-17](#)VG200 ゲートウェイ、作成 [A-15](#)VG202 および VG204 ゲートウェイ、作成 [A-20](#)VG224 ゲートウェイ、作成 [A-18](#)概要 [A-1](#)

電話機

エクスポート ファイル、すべての詳細を含む [A-5](#)オプション [4-1](#)作成 [A-2](#)作成する場合のヒント [A-3](#)ユーザとの組み合わせ [A-3](#)

マネージャとアシスタントのアソシエーション

カスタム形式 [A-15](#)作成 [A-13](#)マネージャとアシスタントのデフォルト形式 [A-14](#)

ユーザ

形式 [A-8](#)更新 [A-9](#)作成 [A-7](#)

ユーザ デバイス プロファイル

2 回線形式 [A-11](#)エクスポート ファイル [A-12](#)作成 [A-10](#)

ユーザ デバイス プロファイルのオプション **37-1**

ユーザ デバイス プロファイルの形式 **A-11**

CTI ポート

削除 **8-1, 13-1, 42-1**

ダミーの MAC アドレス、使用 **6-2, 28-1, 40-2**

テキストベースの CSV 形式 **A-4**

CTI ポートとユーザ

テキストベースの CSV 形式 **A-4**

E

E1 PRI

VG200 ゲートウェイ テンプレートのフィールドの説明 **48-33**

VG200 ゲートウェイ用の CSV ファイルの作成 **50-1**

テキストベースの CSV ファイル形式 **A-17**

E1 PRI ポート **48-9**

EMCC

Cisco Unified CallManager への挿入 **67-1**

更新 **67-2**

挿入 **67-1**

デバイスの削除 **68-1**

テンプレート **66-2**

削除 **66-3**

テンプレートの検索 **66-1**

フィールドの説明 **66-4**

F

FAC

テキストベースの CSV ファイル、更新 **A-24**

FXO

Cisco Unified Communications Manager への VG200 ゲートウェイの挿入 **50-9**

VG200 ゲートウェイ用のテキストベースの CSV ファイル形式 **A-16**

FXO ポート **48-8**

FXS

Catalyst 6000 ポート

テキストベースの CSV 形式 **A-20**

Catalyst 6000 ポート用テンプレートの作成 **48-10**

VG200 ゲートウェイ

Cisco Unified Communications Manager への挿入 **50-9**

テキストベースの CSV ファイル形式 **A-16**

H

H.323 クライアント

削除 **8-1, 13-1, 42-1**

テキストベースの CSV 形式 **A-4**

H.323 クライアントとユーザ

テキストベースの CSV 形式 **A-4**

I

IP テレフォニー デバイス

BAT によるサポート **16-1**

IP テレフォニー デバイス、「電話機」を参照

M

MGCP

T1-CAS ポート **48-9**

T1 PRI または E1 PRI ポート、追加 **48-9**

N

NM-1V **48-16**

NM-2V **48-16**

NM-HDV **48-16**

P

PIN

リセット [21-1](#)**T**

T1 CAS

VG200 ゲートウェイ用の CSV データ ファイルの作成 [50-1](#)VG200 テンプレートのフィールドの説明 [48-29](#)テキストベースの CSV ファイル形式 [A-17](#)T1-CAS ポート、追加 [48-9](#)

T1 PRI

VG200 ゲートウェイ テンプレートのフィールドの説明 [48-33](#)VG200 ゲートウェイ用の CSV ファイルの作成 [50-1](#)テキストベースの CSV ファイル形式 [A-17](#)T1 PRI ポート [48-9](#)

TAPS

Cisco CRS サーバ上の設定 [80-6](#)Cisco CRS を必要とする [80-2](#)Cisco Unified IP-IVR を必要とする [80-2](#)TAPS サービスのアクティブ化 [80-6](#)インストールの概要 [80-4](#)エンドユーザ用の手順 [81-3](#)概要 [80-1](#)言語プロンプト [80-4](#)削除 [81-2](#)サービスの起動 [80-6](#)サービスの再起動 [80-6](#)サービスの停止 [80-6](#)自動登録機能のオプションの設定 [80-7](#)使用のためのオプション [80-7](#)設定のリロード [80-3](#)電話番号に対する制限の解除 [80-10](#)電話番号の制限 [80-9](#)電話番号の保護 [80-4, 80-8](#)電話番号の保護の検索 [80-9](#)トラブルシューティング [83-8](#)必要条件 [80-2](#)ログ ファイルのロケーション [83-8](#)**U**

UDP、「ユーザ デバイス プロファイル」を参照

Unified CM Assistant

CSV データ ファイルの作成 [29-10](#)

アシスタントの削除

カスタム ファイルの使用 [33-3](#)説明 [33-1](#)概要 [29-1](#)生成、レポートの [34-1](#)テキストベースの CSV ファイル、作成 [A-13](#)テキストベースの CSV ファイルのカスタム形式 [A-15](#)

電話機

アシスタントの設定オプション [29-5](#)新しい電話機のプロキシ回線 [29-7](#)既存の電話機のプロキシ回線 [29-7](#)シェアドラインの例 [29-9](#)シェアドライン モード [29-8](#)プロキシ回線の例 [29-6](#)プロキシモード [29-2](#)マネージャの設定オプション [29-5](#)電話機と回線の設定 [29-2](#)プロキシモード用のアシスタント テンプレート [29-3](#)プロキシモード用のマネージャ テンプレート [29-3](#)マネージャとアシスタントのアソシエーションの挿入 [30-1](#)マネージャとアシスタントの回線設定、プロキシモード [29-4](#)マネージャとアシスタントのシェアドライン設定 [29-9](#)

マネージャの削除
 カスタム ファイルの使用 **32-3**
 クエリーの使用 **32-1, 33-1**
 説明 **32-1**
 Unified CM Assistant 設定ウィザード **29-2**

V

VG200 ゲートウェイ
 Cisco Unified Communications Manager (FXS または FXO) への挿入 **50-9**
 Cisco Unified Communications Manager (T1 CAS または T1/E1 PRI) への挿入 **50-9**
 T1 CAS または T1/E1 PRI 用の CSV データ ファイルの作成 **50-1**
 ゲートウェイの削除 **51-1**
 生成、レポートの **52-1**
 テキストベースの CSV ファイルの作成 **A-15**
 テンプレートの作成 **48-5, 48-11, 48-13**
 フィールドの説明
 T1 CAS テンプレート **48-29**
 T1/E1 PRI テンプレート **48-33**
 VG200 ゲートウェイ テンプレート
 FXO ポート、追加 **48-8**
 VG202 および VG04 ゲートウェイ
 テキストベースの CSV ファイルの作成 **A-20**
 VG224 ゲートウェイ
 テキストベースの CSV ファイルの作成 **A-18**
 VIC-2FXO **48-6**
 VIC-2FXS **48-6, 48-11**
 VWIC-1MFT-E1 **48-6**
 VWIC-1MFT-T1 **48-6**
 VWIC-2MFT-E1 **48-6**
 VWIC-2MFT-T1 **48-6**

い

移行、電話機の
 電話機の移行手順 **65-3**

インストール
 TAPS の概要 **80-4**
 TAPS の前提条件 **80-8**
 インターコム DN
 追加 **47-2**
 インターコム テンプレート
 テンプレート上での追加または更新 **3-8**
 インポート / エクスポート
 検証 **64-1**
 インポート ファイルの検証 **64-1**

う

上書き、テンプレート値の **1-5**

え

エクスポート
 移動、Cisco Unified Communications Manager 間のレコードの **9-1**
 エクスポート ファイルの使用 **1-7**
 エンド ユーザ CAPF プロファイル **24-3**
 手順、電話機レコードのエクスポートの **9-4**
 電話機と 1 人以上のユーザ **9-5**
 電話機レコードのオプション **9-1**
 フィールド
 All Phone Details **9-3**
 All User Device Profile Details **43-1**
 Default Phone Details **9-2**
 Default Remote Destination Profile ファイル形式の詳細 **59-17**
 Default User Device Profile Details **43-3**
 ユーザ デバイス プロファイルのオプション **43-3**
 ユーザ デバイス プロファイルのレコード形式 **43-1**
 ユーザ レコードのオプション **20-1**
 ユーザ レコードの形式 **20-1**
 ライン アピアランス **23-2**

リモート接続先プロファイルレコードのオプション **59-15**

エクスポートされるフィールド **59-17**

- All Phone Details **9-3**
- All User Device Profile Details **43-1**
- Default Phone Details **9-2**
- Default User Device Profile Details **43-3**

エラーメッセージ、BAT の **83-3**

エンド **81-3**

エンドユーザ CAPF プロファイル

- エクスポート **24-3**
- 削除 **24-2**

か

回線

最大数 **3-5, 3-9**

テンプレート上での追加または更新 **3-5**

フィールドの説明、追加または更新用のテンプレートの **3-36, 3-54**

マスター電話機テンプレート **1-5**

ユーザデバイスプロファイルへの更新 **44-1**

概要

BAT アプリケーション **1-1**

BAT スプレッドシート **1-9**

Cisco Unified CM Assistant **29-1**

CSV データファイル **1-5**

TAPS **80-1**

インストール **1-2**

検証 **1-10**

挿入、Cisco Unified Communications Manager へのレコードの **1-11**

データ入力ファイル **1-2**

テキストベースの CSV ファイル **A-1**

テンプレート **1-4**

ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの **1-7**

ユーザ **15-1**

ユーザデバイスプロファイル **35-1**

レポート **12-1, 22-1, 46-1**

カスタム ファイル

Unified CM Assistant マネージャの削除 **32-3, 33-3**

使用 **1-7**

電話機の更新 **7-2**

電話機の削除 **8-3, 42-3**

パスワードと PIN のリセットのための使用 **21-3**

ユーザの削除 **19-2**

関連付け、ファイル形式の、テキストベースの CSV ファイルについての **4-6, 26-1, 38-1, 59-12**

き

強制承認コード

BAT の考慮事項 **53-2**

BAT への CSV ファイルの挿入 **53-6**

CSV ファイル (BAT.xlt) の作成 **53-3**

CSV ファイルの設定値 (表) **53-5**

CSV ファイルを挿入する場合の BAT の設定 (表) **53-7**

カスタムの CSV ファイル (テキストベース) の作成 **A-22**

既存の CSV ファイルの更新 **53-4**

設定チェックリスト (表) **53-2**

<

クエリー

Unified CM Assistant マネージャの削除 **32-1, 33-1**

回線の更新 **44-1**

コールピックアップグループの削除 **56-1**

電話機の更新 **7-1**

電話機の削除 **8-1, 13-1**

パスワードと PIN のリセットのための使用 **21-1**

フィルタのカスタマイズ **1-6**

ユーザの削除 **19-1**

リモート接続先プロファイルの削除 **59-14**

クライアント識別コード

- BAT の考慮事項 [53-2](#)
 - BAT への CSV ファイルの挿入 [53-6](#)
 - CSV ファイル (BAT.xlt) の作成 [53-3](#)
 - CSV ファイルの設定値 (表) [53-5](#)
 - CSV ファイルを挿入する場合の BAT の設定 (表) [53-7](#)
 - カスタムの CSV ファイル (テキストベース) の作成 [A-22](#)
 - 既存の CSV ファイルの更新 [53-4](#)
 - 設定チェックリスト (表) [53-2](#)
- クラスタ間のエクステンション モビリティ テンプレート
- テンプレートの検索 [66-1](#)

け

ゲートウェイ

- テキストベースの CSV ファイルについてのファイル形式の関連付け [49-5](#)
- ゲートウェイ テンプレート
- Catalyst 6000 FXS ポート
 - テンプレートの作成 [48-10](#)
 - POTS ポートの設定 (表) [48-48](#)
 - VG200 ゲートウェイ テンプレート
 - FXO ポート、追加 [48-8](#)
 - T1-CAS ポート、追加 [48-9](#)
 - T1 PRI または E1 PRI ポート、追加 [48-9](#)
 - テンプレートの作成 [48-5, 48-11, 48-13](#)
 - VG202 および VG204 の作成 [48-13](#)
 - 検索 [48-3](#)
 - 設定 [48-15](#)
 - 追加または編集 [48-5](#)
 - ポートの設定 (表) [48-47](#)
- ゲートウェイのファイル形式
- 検索 [49-1](#)
 - 設定 [49-2](#)
- 言語プロンプト、TAPS の [80-4](#)

検索

- EMCC テンプレート [66-1](#)
- TAPS からの電話番号の保護 [80-9](#)
- UDP テンプレート [36-1](#)
- UDP ファイル形式、テキストベースの CSV 用 [37-1](#)
- ゲートウェイ テンプレート [48-3](#)
- ゲートウェイのファイル形式 [49-1](#)
- ジョブ [82-3](#)
- 電話機テンプレート [3-3](#)
- 電話機のファイル形式 [4-2](#)
- ファイル [2-1](#)
- ユーザ テンプレート [16-1](#)
- ライン アピアランス [23-1](#)
- リモート接続先のファイル形式 [59-7](#)

検証

- インポート / エクスポート [64-1](#)
- オプション [1-10](#)
- 概要 [1-10](#)
- 電話機とユーザのレコード [27-1](#)
- 電話機のレコード [5-1, 39-1](#)
- ユーザ デバイス プロファイルのレコード [39-1](#)

こ

更新

- EMCC [67-2](#)
- TAPS を使用した電話機設定 [81-3](#)
- ユーザ デバイス プロファイルへの回線 [44-1](#)
- ライン アピアランス [23-3](#)

更新、回線の

- フィールドの説明 [10-3, 44-3](#)

コール ピックアップ グループ

- BAT の考慮事項 [55-1](#)
- BAT への CSV ファイルの挿入 [55-4](#)
- CSV ファイル (BAT.xlt) の作成 [55-2](#)
- CSV ファイルの設定値 (表) [55-4](#)
- CSV ファイルを挿入する場合の BAT の設定 (表) [55-6](#)

カスタムの CSV ファイル (テキストベース) の作成 [A-25](#)

既存の CSV ファイルの更新 [55-3](#)

クエリーを使用したコール ピックアップ グループの削除 [56-1](#)

コピー

テンプレート [36-6](#)

電話機テンプレート [3-10](#)

ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの [4-4, 49-3, 59-10](#)

ファイル形式、テキストベースの CSV 用 [37-3](#)

ユーザ テンプレート [16-3](#)

マネージャとアシスタントのアソシエーション [31-1](#)

未定義の電話番号 [8-4](#)

ユーザ [19-1](#)

ユーザ デバイス プロファイル [42-1](#)

ユーザ テンプレート [16-4](#)

リモート接続先のファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの [59-11](#)

リモート接続先プロファイル、クエリーの使用 [59-14](#)

作成

Cisco VG202 または VG204 ゲートウェイ テンプレート [48-13](#)

サブユニット [48-6, 48-11](#)

さ

サービス、追加または更新 [3-6](#)

サービスのアクティブ化

BPS [82-1](#)

TAPS [80-6](#)

再起動、電話機の

カスタム ファイルの使用 [11-3](#)

クエリーの使用 [11-1](#)

更新後 [11-1](#)

削除

Cisco IME リンク学習ルート フィルタ要素の設定 [78-1](#)

EMCC デバイス [68-1](#)

EMCC テンプレート [66-3](#)

Unified CM Assistant アシスタント [33-1](#)

Unified CM Assistant マネージャ [32-1](#)

VG200 ゲートウェイ [51-1](#)

エンドユーザ CAPF プロファイル [24-2](#)

コール ピックアップ グループ [56-1](#)

テンプレート [36-6](#)

電話機、カスタム ファイルの使用 [8-3, 42-3](#)

電話機、クエリーの使用 [8-1, 13-1](#)

電話機テンプレート [3-11](#)

ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの [4-6, 37-5, 49-5](#)

し

自動登録、Cisco Unified Communications Manager での有効化

TAPS の自動登録機能の有効化 [80-2](#)

自動登録機能のオプション、設定 [80-7](#)

ジョブ

BPS のアクティブ化 [82-1](#)

BPS の非アクティブ化 [82-3](#)

検索 [82-3](#)

スケジュール [82-4](#)

ログ ファイルの表示 [82-6](#)

す

スピードダイヤルの設定、追加または更新 [3-6, 3-7](#)

せ

設定、Cisco Unified Communications Manager レコードの、プロセス [1-3](#)

設定、ゲートウェイのファイル形式 [49-2](#)

前提条件

TAPS [80-4](#)

そ

挿入

EMCC [67-1](#)挿入、Cisco Unified Communications Manager への
レコードの、概要 [1-11](#)

た
ダウンロード、電話機設定の、Unified TAPS を使
用 [81-3](#)ダミーの MAC アドレス [3-59, 6-2, 28-1, 40-2](#)
リストの生成 [12-6](#)

ち

着信番号アナライザ

トレース設定ファイル [83-1](#)

つ
追加、インターコム テンプレートの
フィールドの説明 [3-54](#)

追加、回線の

BAT スプレッドシートのフィールドの説
明 [10-12, 45-3](#)BAT スプレッドシートを使用した既存の電話機
への [10-10, 45-2](#)既存の電話機への [10-10, 45-1](#)既存のユーザ デバイス プロファイルへ
の [10-10, 45-1](#)テンプレートのフィールドの説明 [3-36](#)電話機テンプレートへの [3-5](#)

て
手順、エンドユーザ用の TAPS の [81-3](#)
テンプレートBAT テンプレートの概要 [1-4](#)
EMCC [66-2](#)EMCC の削除 [66-3](#)IP サービスの追加または更新 [3-6](#)値の上書き [1-5](#)インターコム テンプレートの追加または更
新 [3-8](#)回線の追加または更新 [3-5](#)検索 [36-1](#)コピー [36-6](#)削除 [36-6](#)スピードダイヤル設定の追加または更新 [3-6, 3-7](#)電話機のコピー [3-10](#)電話機の削除 [3-11](#)電話機の変更 [3-10](#)ビジュー ランプ フィールドダイレクト コール パー
クの設定値の追加または更新 [3-8](#)

フィールドの説明

EMCC [66-4](#)VG200 ゲートウェイ - T1 CAS ゲートウェ
イ [48-29](#)インターコム テンプレートの追加または更
新 [3-54](#)回線の追加または更新 [3-36](#)電話機 [3-12](#)ユーザ [16-4](#)ユーザ デバイス プロファイル [36-2](#)変更 [36-5](#)マスター電話機 [1-5](#)ユーザのコピー [16-3](#)ユーザの削除 [16-4](#)ユーザの変更 [16-3](#)

テンプレート タイプ

Catalyst 6000 FXS ポート [48-10](#)EMCC [66-2](#)IP テレフォニー デバイス [3-4](#)Unified CM Assistant アシスタント、プロキシ
モード用の [29-3](#)Unified CM Assistant マネージャ、プロキシ モー
ド用の [29-3](#)VG200 ゲートウェイ テンプレート [48-5, 48-11, 48-13](#)

- 電話機 **3-4**
 - ユーザ **16-2**
 - ユーザ デバイス プロファイル **36-2**
 - 電話機
 - CAPF の設定 **3-83, 16-7, 66-5**
 - TAPS を使用した設定 **80-2**
 - 自動登録機能の有効化 **80-2**
 - Unified CM Assistant アシスタント **29-5**
 - Unified CM Assistant、プロキシ モード用の **29-2**
 - Unified CM Assistant マネージャの設定 **29-5**
 - エクスポートのオプション、レコードの **9-1**
 - エクスポートの手順、レコードの **9-4**
 - カスタム ファイルを使用した更新 **7-2**
 - クエリーを使用した更新 **7-1**
 - 更新 **7-1, 18-1, 19-1**
 - 削除 **8-1, 13-1, 42-1**
 - すべての詳細を含むエクスポートファイル **A-5**
 - 生成、レポートの **12-1**
 - 設定のリロード **80-3**
 - 挿入、Cisco Unified Communications Manager への **6-1, 17-1, 40-1, 50-1**
 - ダミーの MAC アドレス、使用 **3-59, 6-2, 28-1, 40-2**
 - ダミーの MAC アドレス リスト **12-6**
 - 追加
 - IP サービス **3-6**
 - インターコム テンプレート **3-8**
 - 回線 **3-5**
 - 既存の電話機への回線の追加 **10-10, 45-1**
 - スピード ダイヤルの設定 **3-6, 3-7**
 - ビジー ランプ フィールド ダイレクト コールパークの設定値 **3-8**
 - ユーザ **25-1**
 - テキストベースの CSV ファイルの作成 **A-2**
 - テンプレート
 - IP テレフォニー デバイス **3-4**
 - コピー **3-10**
 - 削除 **3-11**
 - 新規作成 **3-4**
 - テンプレートの検索 **3-3**
 - フィールドの説明 **3-12**
 - 変更 **3-10**
 - レコードの検証 **5-1, 39-1**
 - レポートのオプション **12-3**
 - 電話機とユーザ
 - BAT スプレッドシートの使用 **25-2**
 - Cisco Unified Communications Manager への挿入 **28-1**
 - テキストベースの CSV 形式 **A-3**
 - レコードの検証 **27-1**
 - 電話機の移行
 - CSV データ ファイルの作成 **65-1**
 - 電話番号
 - TAPS からの制限 **80-9**
 - TAPS からの電話番号の保護の検索 **80-9**
 - TAPS からの保護 **80-8**
 - 制限の解除 **80-10**
-
- ## と
- トラブルシューティング
 - BAT **83-3**
 - BAT のパフォーマンス **83-7**
 - BAT ログ ファイル **83-3**
 - TAPS **83-8**
 - トラブルシューティングの説明
 - BAT.xlt スプレッドシートが Excel XP で機能しない **83-6**
 - BAT.xlt ファイルで [Export to BAT Format] ボタンが機能しない **83-4**
 - BAT の Excel シートが操作に反応しない **83-4**
 - BAT のすべての機能にアクセスできない **83-4**
 - Cisco CRS が起動すると、JTAPI にサービスの一部が表示されるか、サービスが使用できない **83-8**
 - Cisco Unified Communications Manager で BAT のメニューが表示されない **83-3**
 - CSV データ ファイルが電話テンプレートやサンプル ファイルに一致しない **83-4**

TAPS 番号をダイヤルすると、ビジー トーンが聞こえる **83-8**

アップロードした CSV ファイルが表示されない **83-5**

ジョブが [ジョブの検索と一覧表示 (Find and List Jobs)] ウィンドウに表示されない **83-5**

ジョブが保留状態のままになっている **83-5**

ジョブの状態が待機中のままになっている **83-5**

選択したファイル形式にレコードが一致していない **83-7**

ダミー MAC アドレスの値を指定しようとしても、MAC アドレスの値がファイルで許可されない **83-6**

データをエクスポートするときに BAT のスプレッドシートでコンパイル エラーが発生する **83-4**

ポート番号がテンプレートに設定されていない **83-6**

トレース設定ファイル
表示 **83-1**

は

バージョン、表示 **1-12**

パスワード

リセット **21-1**

ひ

ビジー ランプ フィールド ダイレクト コール パーク、追加または更新 **3-8**

表示

ライン アピアランス **23-1**

表示、トレース設定ファイル **83-1**

ふ

ファイル形式、ゲートウェイの
検索 **49-1**

ファイル形式、テキストベースの CSV ファイル、ゲートウェイ

関連付け **49-5**

ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの

概要 **1-7**

関連付け **4-6, 26-1, 38-1, 59-12**

検索 **4-2, 37-1, 59-7**

コピー **4-4, 37-3, 49-3, 59-10**

削除 **4-6, 37-5, 49-5**

電話機の作成 **4-3, 49-2**

変更 **4-5, 37-4, 49-4**

ユーザ デバイス プロファイルの作成 **37-2**

リモート接続先プロファイルの作成 **59-9**

ファイルのアップロードとダウンロード

検索 **2-1**

削除 **2-4**

ダウンロード **2-2**

フィールドの説明

BAT スプレッドシート

回線の追加 **10-12, 45-3**

ユーザ デバイス プロファイル **35-4**

ユーザの更新 **18-3**

BAT スプレッドシートを使用したユーザの更新 **18-3**

EMCC テンプレート **66-4**

VG200 ゲートウェイ - T1 CAS テンプレート **48-29**

VG200 ゲートウェイ - T1/E1 PRI テンプレート **48-33**

インターコム テンプレートの追加または更新 **3-54**

回線の更新 **10-3, 44-3**

回線の追加または更新 **3-36**

電話機テンプレート **3-12**

ユーザ デバイス プロファイル テンプレート **36-2**

ユーザ テンプレート **16-4**

ブラウザの要件 **1-12**

へ

ヘルプ、オンライン [1-12](#)

変更

電話機テンプレート [3-10](#)ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの [4-5, 49-4](#)ファイル形式、テキストベースの CSV 用 [37-4](#)ユーザ テンプレート [16-3](#)リモート接続先のファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの [59-10](#)

ほ

保護、TAPS からの電話番号の [80-4, 80-8](#)

ま

マスター電話機テンプレート [1-5](#)

み

未定義の電話番号

削除 [8-4](#)

ゆ

ユーザ

BAT スプレッドシートを使用した更新についてのフィールドの説明 [18-3](#)Cisco Unified Communications Manager への挿入 [17-1](#)CSV データ ファイルの作成 [15-2](#)エクスポートされるレコード形式 [20-1](#)更新 [18-1](#)削除 [19-1](#)カスタム ファイルの使用 [19-2](#)クエリーの使用 [19-1](#)生成、レポートの [22-1](#)追加の概要 [15-1](#)テキストベースの CSV 形式 [A-8](#)テキストベースの CSV ファイル、更新 [A-9](#)テキストベースの CSV ファイル、作成 [A-7](#)

テンプレート

検索 [16-1](#)コピー [16-3](#)削除 [16-4](#)新規作成 [16-2](#)フィールドの説明 [16-4](#)変更 [16-3](#)ユーザ用 [16-2](#)ユーザ フィールドの説明の更新 [18-3](#)リセット、パスワードと PIN [21-1](#)レコードのオプション [20-1](#)

ユーザ デバイス プロファイル

BAT スプレッドシート

使用 [35-3](#)フィールドの説明 [35-4](#)CSV データ ファイルの作成 [35-3](#)エクスポート ファイルの形式 [43-1](#)回線の更新 [44-1](#)概要 [35-1](#)既存のユーザ デバイス プロファイルへの回線の追加 [10-10, 45-1](#)削除 [42-1](#)すべての詳細を含むエクスポート ファイル [A-12](#)追加の手順 [35-1](#)テキストベースの CSV ファイル形式 [A-11](#)テキストベースの CSV ファイル、作成 [A-10](#)

テンプレート

検索 [36-1](#)コピー [36-6](#)削除 [36-6](#)作成 [36-2](#)変更 [36-5](#)レコードのエクスポート オプション [43-3](#)レコードの検証 [39-1](#)レポート、生成 [46-1](#)

ユーザと電話機

- BAT スプレッドシートの使用 [25-2](#)
- Cisco Unified Communications Manager への挿入 [28-1](#)
- レコードの検証 [27-1](#)

- 電話機 [12-1](#)
- 電話機のオプション [12-3](#)
- ユーザ [22-1](#)
- ユーザ デバイス プロファイル [46-1](#)

ら

ライン アピアランス

- エクスポート [23-2](#)
- 検索 [23-1](#)
- 更新 [23-3](#)
- 表示 [23-1](#)

ろ

ログ ファイル

- BAT [83-3](#)
- ジョブのログ ファイルの表示 [82-6](#)
- ファイル名の表記法 [83-3](#)
- レポート ログ ファイル [12-6, 22-2, 34-2, 52-3](#)

り

リセット、電話機の

- カスタム ファイルの使用 [11-3](#)
- クエリーの使用 [11-1](#)
- 更新後 [11-1](#)

リセット、パスワードと PIN の

- カスタム ファイルの使用 [21-3](#)
- クエリーの使用 [21-1](#)

リモート接続先のファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの

- 削除 [59-11](#)
- 変更 [59-10](#)

リモート接続先プロファイル

- エクスポートのオプション、レコードの [59-15](#)
- リモート接続先プロファイル テンプレート [59-1](#)

れ

レポート

- Unified CM Assistant マネージャおよびアシスタント [34-1](#)
- VG200 ゲートウェイ [52-1](#)
- 概要 [12-1, 22-1, 46-1](#)
- ダミー MAC アドレス [12-6](#)

