



# license コマンド

---

- [license management](#), 1 ページ

## license management

### license management change user

このコマンドは、パラメータを対話形式で取得し、管理者のユーザ名またはパスワードを変更します。

**license management change user {name| password}**

---

#### 構文の説明

パラメータ	説明
<b>name</b>	管理者ユーザ名を指定します。
<b>password</b>	管理者パスワードを指定します。

---

#### コマンドモード

管理者 (admin :)

#### 要件

コマンド特権レベル : 1

アップグレード時の使用 : 可能

適用対象 : Enterprise License Manager

## license management list users

このコマンドは、管理ユーザをリスト表示します。

### license management list users

---

#### コマンドモード

管理者 (admin :)

#### 要件

コマンド特権レベル : 1

アップグレード時の使用 : 可能

適用対象 : Enterprise License Manager