



はじめに

- [目的, 1 ページ](#)
- [対象読者, 1 ページ](#)
- [マニュアルの構成, 1 ページ](#)
- [関連資料, 2 ページ](#)

目的

『*Command Line Interface Reference Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』は、IM and Presence サービス、Cisco Unified Communications、および Cisco Unity Connection でサポートされるすべてのコマンドに関する情報を提供します。各コマンドの説明には、該当する製品を示す「適用対象」の項目があります。

対象読者

『*Command Line Interface Reference Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』は、IM and Presence、Cisco Unified Communications Manager、および Cisco Unity Connection の管理およびサポートを担当するネットワーク管理者が、特定のコマンドを実行するための情報を提供します。

マニュアルの構成

次の表に、このマニュアルの構成を示します。

表 1: 『*Command Line Interface Reference Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』の構成

章	説明
---	----

CLI について	CLI に関する情報や、製品の管理においてナビゲートを容易にするのに役立つヒントを提供します。
delete コマンド	特定の情報の削除に関連するすべてのコマンドについてのリストです。
file コマンド	ファイルとログの管理に関連するすべてのコマンドについてのリストです。
license コマンド	ライセンスに関連するすべてのコマンドについてのリストです。
run コマンド	SQL クエリー、さまざまなテストおよびタスクの実行に関連するすべてのコマンドについてのリストです。
set コマンド	イネーブル化、ディセーブル化、インポート、およびエクスポートなどのタスクに関連するすべてのコマンドについてのリストです。
show コマンド	特定した情報の表示に関連するすべてのコマンドについてのリストです。
unset コマンド	指定されたネットワークと ipsec オプションのディセーブル化に関連するすべてのコマンドについてのリストです。
utils コマンド	ユーティリティに関連するすべてのコマンドについてのリストです。

関連資料

Cisco Unified Communications Manager および IM and Presence のマニュアルの詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Documentation Guide』を参照してください。

IM and Presence および Cisco Unified Communications Manager の最新の要件については、『*Release Notes for Cisco Unified Communications Manager*』を参照してください。