



仮想サーバでの Cisco Intercompany Media Engine

- [Cisco Intercompany Media Engine の仮想サーバへの配置, 1 ページ](#)
- [仮想サーバでの Cisco Intercompany Media Engine のライセンス, 1 ページ](#)
- [仮想マシンテンプレート（OVA テンプレート）のダウンロード, 2 ページ](#)
- [関連資料, 2 ページ](#)

Cisco Intercompany Media Engine の仮想サーバへの配置

シスコでは、ESXi での Cisco Intercompany Media Engine の実行をサポートしています。ESXi での Cisco Intercompany Media Engine の実行について詳しくは、www.cisco.com/go/uc-virtualized で Unified Communications VMware についての要件を参照してください。

仮想サーバでの Cisco Intercompany Media Engine のライセンス

次の項では、仮想サーバでの Cisco Intercompany Media Engine のライセンスについて説明します。

- [新しいライセンス付与手順によるお客様への影響](#)
- [サポート対象仮想マシンの構成とライセンス](#)



(注)

ご使用のオペレーティングシステムのライセンスの詳細については、<http://www.vmware.com> を参照してください。

仮想マシンテンプレート（OVA テンプレート）のダウンロード

Cisco Intercompany Media Engine 仮想マシンの構成は、サポートされる仮想マシンテンプレートと一致する必要があります。

次の手順に従って、仮想サーバでの Cisco Intercompany Media Engine 用の仮想マシンテンプレートを取得します。

手順

- 1 ブラウザで、次の URL を選択します。

<http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=278875240>

- 2 ブラウザで指示された場合は、Cisco.com の [ユーザ名:] および [パスワード:] をテキストボックスに入力し、[ログイン] ボタンをクリックします。
- 3 [IPテレフォニー(IP Telephony)] > [コール制御(Call Control)] > [Cisco Intercompany Media Engine] > [Cisco Intercompany Media Engine] でバージョン 8.0 を選択します。
- 4 [Unified Communications Manager仮想マシンテンプレート(Unified Communications Manager Virtual Machine Templates)] リンクをクリックします。
- 5 Latest Releases フォルダで、[1.0(1)] リンクをクリックします。
- 6 [今すぐダウンロード(Download Now)] ボタンをクリックします。プロンプトに従い、必要な情報を入力し、ソフトウェアをダウンロードします。
- 7 [ダウンロードカート(Download Cart)] ウィンドウが表示されたら、[Readme] リンクをクリックして、仮想マシンテンプレートのリリース情報を参照します。

関連資料

- 『UCS RAID Controller SMI-S Reference Guide』では、Cisco UCS サーバでの Storage Management Initiative Specification (SMI-S) サポートについて説明しています。これは、次の URL にあります。

http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/utilities/raid/reference/guide/ucs_raid_smis_reference.html

- Cisco Intercompany Media Engine の各リリースでサポートされるサーバの正式な一覧は、次の URL にあります。

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/voicesw/ps6790/ps5748/ps378/prod_brochure0900aecd8062a4f9.html

- Cisco Unified Communications 仮想サーバの技術仕様は、次の URL にあります。

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/voicesw/ps6790/ps5748/ps378/solution_overview_c22-597556.html

- vCenter Server、ESX ホスト、およびその他のネットワーク コンポーネントの管理アクセス用の TCP ポートおよび UDP ポートの一覧は、次の URL にある技術情報 1012382 に示されています。

<http://kb.vmware.com>

- その他の Cisco Unified Communications 製品の仮想サーバへの配置について説明している、Cisco Unified Communications 仮想化の Wiki は、次の URL にあります。

http://docwiki.cisco.com/wiki/Unified_Communications_Virtualization

