



## C

- CSV ファイルの内容の表示 4-84
- CSV ファイルを作成するためのテキストベース エディタ 4-79

## D

### Dialed Number Analyzer

- Cisco Unified CallManager のダイヤル プラン設定の分析 4-1
- DNA サービスの開始 3-4
- DNA サービスの停止 3-6
- Multiple Analyzer を使用した分析 4-76
  - アクセス 3-1
  - アンインストール 2-5
  - インストール 2-1
  - 簡単な分析の実行 4-5
  - 機能 1-2
  - ゲートウェイを使用した分析 4-16
  - 出力ファイルの表示 4-75
  - 詳細 1-5
  - ダイヤル パターン 1-4
  - データベースの同期 4-3
  - 電話を使用した分析 4-9
  - トランクを使用した分析 4-33
  - トレース設定ファイル 4-87

- はじめに 1-1
- 番号の削除命令 1-4
- 分析 1-3
- 分析出力 1-4, 1-5
- ログアウト 3-6
- ログイン 3-2

- Dialed Number Analyzer からのログアウト 3-6
- Dialed Number Analyzer のインストール 2-1, 2-2
- Dialed Number Analyzer へのアクセス 3-1
- Dialed Number Analyzer へのログイン 3-2
- DNA サービスの開始 3-4
- DNA テンプレートを使用した CSV ファイルの作成 4-77
- DNA のアンインストール 2-5
- DNA を使用した簡単な分析 4-5

## M

### Multiple Analyzer を使用した分析

- CSV ファイルの内容の表示 4-84
- DNA テンプレートを使用した CSV ファイルの作成 4-77
- アップロードした CSV ファイルの削除 4-84
- アップロードした CSV ファイルの分析 4-85
- テキストベース エディタを使用した CSV ファイルの作成 4-79

- Multiple Analyzer の CSV ファイル形式 4-80
  - 入力ファイルのアップロード 4-83
  
- あ
  - アップロードした CSV ファイルの削除 4-84
  - アップロードした CSV ファイルの分析 4-85
  
- か
  - 関連マニュアル ix
  
- き
  - 機能 1-2
  
- け
  - ゲートウェイ エンドポイントの選択 4-18
  - ゲートウェイの検索 4-16
  - ゲートウェイを使用した分析
    - Cisco IOS H.323 ゲートウェイの選択 4-25
    - Cisco IOS MGCP ゲートウェイの選択 4-19
    - Cisco IOS SCCP ゲートウェイの選択 4-19
    - Cisco VG248 Phone ゲートウェイの選択 4-28
    - IOS MGCP 以外のゲートウェイの選択 4-23
    - アナログアクセス ゲートウェイの選択 4-26
    - ゲートウェイ エンドポイントの選択 4-18
    - ゲートウェイの検索 4-16
  - 分析の実行 4-30
    - 分析用の入力 4-18
  - ゲートウェイを使用した分析の実行 4-30
  - 結果の概要 4-62
  
- こ
  - コールフローの詳細 4-64
  - このマニュアルについて vii
  
- し
  - 出力ファイル、表示 4-75
  - 詳細 2-6
  
- た
  - 対象読者 viii
  - 代替一致 4-71
  - ダイヤルパターン
    - ダンプ 4-73
  - ダイヤルパターンのダンプ 4-73
  
- て
  - データベースの同期
    - Cisco Unified CallManager 4-3
      - 無効化 4-4
  - 電話回線の選択 4-11
  - 電話の検索 4-9
  - 電話を使用した分析
    - 電話回線の選択 4-11
    - 電話の検索 4-9

- 分析の実行 4-12
  - 電話を使用した分析の実行 4-12
- と
- ドキュメント
    - 対象読者 viii
    - 表記法 x
    - マニュアルの構成 viii
    - 目的 viii
  - トランクの検索 4-33
  - トランクを使用した分析
    - トランクの検索 4-33
    - 分析の実行 4-35
  - トランクを使用した分析の実行 4-35
  - トレース設定ファイル
    - 表示 4-87
  - トレース設定ファイルの表示 4-87
- に
- 入力ファイルのアップロード 4-83
- は
- 番号の削除命令
    - ダンプ 4-73
  - 番号の削除命令のダンプ 4-73
- ひ
- 表記法 x
- ふ
- 分析
    - DNA を使用した簡単な分析 4-5
    - Multiple Analyzer の使用 4-76
    - ゲートウェイの使用 4-16
    - 出力の概要 4-38
    - 電話の使用 4-9
    - トランクの使用 4-33
  - 分析結果
    - 例 4-38
  - 分析出力 1-5
    - 結果の概要の説明 4-62
    - コールフローの詳細の説明 4-64
    - 電話番号情報 4-69
    - 変換パターン情報 4-65
    - ルートパターン情報 4-66
    - ルートリスト情報 4-68
  - 分析出力の概要
    - 代替一致 4-71
  - 分析出力ファイルの表示 4-75
- ま
- マニュアル
    - 関連 ix
    - マニュアルの構成 viii
- も
- 目的 viii

れ

例 4-38