



イントロダクション

Cisco Unified Communications Manager では、Cisco Unified Communications オペレーティング システムを使用して多くの一般的なシステム管理機能を実行できます。

この章は、次の項で構成されています。

- 「概要」 (P.1-1)
- 「ブラウザ要件」 (P.1-2)
- 「オペレーティング システムのステータスと設定」 (P.1-2)
- 「設定」 (P.1-2)
- 「[セキュリティ設定 (Security Configuration)]」 (P.1-3)
- 「ソフトウェアのアップグレード」 (P.1-3)
- 「このアプリケーションでは、次のオペレーティング システム ユーティリティを使用できます。」 (P.1-4)
- 「コマンドライン インターフェイス」 (P.1-4)

概要

Cisco Unified Communications オペレーティング システムの管理では、Cisco Unified Communications オペレーティング システムの設定と管理ができます。管理タスクの例として、次のようなものがあげられます。

- ソフトウェアとハードウェアのステータスを確認する。
- IP アドレスの確認と更新を行う。
- 他のネットワーク デバイスに ping を送信する。
- NTP サーバを管理する。
- システム ソフトウェアおよびオプションをアップグレードする。
- サーバをセキュリティ管理する (IPSec や証明書なども含む)。
- リモート サポート アカウントを管理する。
- システムを再起動する。

次の各項では、オペレーティング システムの各機能の詳細について説明します。

ブラウザ要件

Cisco Unified Communications オペレーティング システムにアクセスするには、次のブラウザが必要です。

Cisco Unified Communications オペレーティング システムへのアクセスに使用するブラウザ	使用するオペレーティング システム
Microsoft Internet Explorer 8	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft XP service pack 3 • Microsoft Vista service pack 2 以降のサービスパック • 最新のサービス パックをインストールした Microsoft Windows 7
Mozilla Firefox 3.x	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft XP service pack 3 • Microsoft Vista service pack 2 以降のサービスパック • 最新のサービス パックをインストールした Microsoft Windows 7 • 最新のサービス パックをインストールした Apple MAC OS X
Safari 4.x	Apple MAC OS X

製品のすべての機能が正常に動作するには、ブラウザの「信頼済みサイト」や「ローカルイントラネット サイト ゾーン」に Cisco Unified Communications オペレーティング システム サーバの URL (<https://servername>) が含まれている必要があります。

オペレーティング システムのステータスと設定

[表示 (Show)] メニューから、オペレーティング システムの次のような各種のコンポーネントのステータスを確認できます。

- クラスタおよびノード
- ハードウェア
- ネットワーク
- システム
- インストールされているソフトウェアとオプション

詳細については、第 3 章「ステータスと設定」を参照してください。

設定

[設定 (Settings)] メニューから、オペレーティング システムに関する次の設定の表示と更新ができます。

- [IP] : アプリケーションのインストール時に入力された IP アドレスおよび Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) クライアントの設定を更新します。
- [NTP サーバ (NTP Server)] 設定 : 外部 NTP サーバの IP アドレスの設定、および NTP サーバの追加と削除ができます。
- [SMTP 設定 (SMTP settings)] : オペレーティング システムが E メール通知の送信に使用する SMTP ホストを設定します。

詳細については、第 4 章「設定」を参照してください。

[設定 (Settings)] > [バージョン (Version)] ウィンドウでは、システムの再起動やシャットダウンに関する次のオプションを選択できます。

- [バージョンの切り替え (Switch Versions)] : アクティブなディスク パーティションと非アクティブなディスク パーティションを切り替えて、システムを再起動します。通常、このオプションを選択するのは、非アクティブなパーティションを更新し、新しいバージョンのソフトウェアを実行する場合です。
- [現在のバージョン (Current Version)] : パーティションを切り替えずにシステムを再起動します。
- [システムのシャットダウン (Shutdown System)] : 実行中のソフトウェアをすべて停止し、サーバをシャットダウンします。



(注) このコマンドではサーバの電源は切断されません。サーバの電源を切断するには、電源ボタンを押します。

詳細については、第 5 章「システム再起動」を参照してください。

[セキュリティ設定 (Security Configuration)]

オペレーティング システムのセキュリティ オプションを使用すると、セキュリティ証明書と Secure Internet Protocol (IPSec) を管理できます。[セキュリティ (Security)] メニューでは、次のセキュリティ オプションを選択できます。

- [証明書の管理 (Certificate Management)] : 証明書、証明信頼リスト (CTL)、および証明書署名要求 (CSR) を管理します。証明書の表示、アップロード、ダウンロード、削除、および再作成を行うことができます。[証明書の管理 (Certificate Management)] を使用すると、サーバ上の証明書の有効期限をモニタすることもできます。
- [IPSEC の管理 (IPSEC Management)] : 既存の IPSEC ポリシーの表示または更新、新規の IPSEC ポリシーとアソシエーション設定を行います。

詳細については、第 6 章「セキュリティ」を参照してください。

ソフトウェアのアップグレード

ソフトウェア アップグレード オプションを使用すると、オペレーティング システムで実行されているソフトウェア バージョンをアップグレードしたり、特定のソフトウェア オプション (Cisco Unified Communications オペレーティング システム ロケール インストーラ、ダイヤル プラン、TFTP サーバ ファイルなど) をインストールしたりできます。

[インストール/アップグレード (Install/Upgrade)] メニュー オプションで、ローカル ディスクまたはリモート サーバからシステム ソフトウェアをアップグレードできます。アップグレードしたソフトウェアは非アクティブなパーティションにインストールされ、その後でシステムの再起動とパーティションの切り替えができます。これにより、システムで新しいソフトウェア バージョンが実行されます。



(注)

Cisco Unified Communications オペレーティング システム GUI およびコマンドライン インターフェイスに含まれるソフトウェア アップグレード機能を使用して、すべてのソフトウェアのインストールとアップグレードを実行する必要があります。このシステムでアップロードおよび処理できるソフトウェアは、シスコによって承認されたものだけです。Cisco Unified Communications Manager の以前のバージョンで使用していたサードパーティ製もしくは Windows ベースのソフトウェア アプリケーションは、インストールしたり使用したりできません。

詳細については、[第 7 章「ソフトウェアのアップグレード」](#)を参照してください。

このアプリケーションでは、次のオペレーティング システム ユーティリティを使用できます。

- ping : 他のネットワーク デバイスとの接続を確認します。
- リモート サポート : シスコのサポート担当者がシステムへのアクセスに使用できるアカウントを設定します。このアカウントは、指定した日数が経過すると自動的に失効します。

詳細については、[第 8 章「サービス」](#)を参照してください。

コマンドライン インターフェイス

コマンドライン インターフェイスにアクセスするには、コンソールを使用するか、サーバにセキュアシェル接続します。詳細については、『*Command Line Interface Reference Guide for Cisco Unified Communications Solutions*』を参照してください。