



Index

A

Assistant Console

- ～からのインターコムの使用 2-38
- ～からのコール処理 3-43
- 起動 2-22
- コール制御ボタン 2-26
- ～のキーボードショートカット 2-39
- ～の定義 2-21
- ～の部分の識別 2-25
- ～のメニュー 2-25
- ～のログアウト 2-23
- ～へのログイン 2-22
- マウスとキーボードによる操作 2-37
- マネージャをサポートせずにアクセス 2-24
- レイアウトのカスタマイズ 2-35

C

Cisco IP Phone

- アシスタント 4-53
- 共有回線 (マネージャ) 5-67
- ～のステータス ウィンドウ (マネージャ) 6-76
- ～のソフトキー (アシスタント) 4-53
- ～のソフトキー (マネージャ) 5-69, 6-80
- プロキシ回線 (マネージャ) 6-73

Cisco IPMA、～の定義 2-21

V

VM 転送ソフトキー

- マネージャ 5-69, 6-83

あ

アシスタント

- 識別 (マネージャ) 6-75
- 選択 (マネージャ) 6-75
- デフォルト 7-92
- ～の電話回線 2-29
- ～の電話機の呼び出し音のカスタマイズ 4-66

アシスタントソフトキー

- 使用 6-82
- マネージャ ターゲット 7-93

アシスタント モニタ

- ～でのキャッチ ソフトキーの使用 6-80
- マネージャ 6-76

アシスタントの選択

- 概要 6-75

い

インターコム

- Assistant Console からの使用 2-38
- 電話機での使用 (マネージャ) 5-70, 6-87

お

- 応答ボタン 3-45
- オフライン ボタン 2-24
- オフライン状態
 - 監視 2-34
- オンライン ヘルプ、使用方法 4

き

- キーボードショートカット 2-39
- キーボード、～でのコンソール操作 2-37
- キャッチ ソフトキー、マネージャ 6-80
- 共有回線
 - 共有回線モードでの Cisco IPMA の使用方法 1-16
 - マネージャの電話機の使用法 5-67
 - マネージャの電話機のステータス ウィンドウ 1-18

こ

- コール
 - 表示方法 2-29
- コール フィルタリング
 - すべて転送での 7-96
 - ～の説明 6-84
 - ～のリスト 7-94
 - モード 7-94
- コール処理
 - Assistant Console からの 3-43
 - アシスタントの電話機からの 4-53
 - コール制御ボタンでの 2-26, 4-58
 - マネージャの電話からの 5-69, 6-80
- コール制御ボタン 2-26, 4-58

監視 2-34

- ～の定義 2-26
- コールのインタセプト 6-80
- コールの迂回転送
 - アシスタント 3-50
 - マネージャ 5-69, 6-81
- コールの終了 3-45
- コールの切断 3-45
- コールの転送 3-47
- コールの発信 3-44
- コールの保留 3-46
- コールへの応答 3-45
- コール保留
 - コールを保留解除する 3-46
 - コールを保留にする 3-46
- コンソール
 - ～からのダイヤル 3-44

さ

- サーバ
 - ～への接続 2-34
 - 設定 2-35
- サイレント ソフトキー 5-71, 6-88
- サイレント機能 5-71, 6-88

し

- 終了ボタン 3-45

す

- ステータス ウィンドウ
 - マネージャ 6-76

ステータスバー

使用 2-34

すべて転送

コールフィルタリングとの 7-96

すべてのコールを転送 6-82

せ

接続済みステータス

監視 2-34

変更 2-24

設定

管理用 2-35

そ

即時転送ボタン

使用 3-50

設定 3-50

即時転送ボタン (アシスタント)

使用 3-50

即転送ソフトキー

マネージャ 5-69, 6-81

マネージャ ターゲット 7-93

ソフトキー

マネージャ 5-69, 6-80

た

打診転送ボタン 3-47

短縮ダイヤル 2-32

て

ディレクトリ

使用方法 2-34

ディレクトリ パネル 2-34

デフォルト アシスタント

割り当て 7-92

転送先、設定

アシスタント 3-50

マネージャ 7-93

転送ボタン 3-47

電話会議、設定 3-49

電話機での消音 5-71, 6-88

電話機のアイコン

機能設定の (マネージャ) 6-77

サイレント (マネージャ) 5-71, 6-88

すべて転送 (マネージャ) 6-82

フィルタリング (マネージャ) 6-86

は

排他フィルタ

～の定義 6-84

排他フィルタ リスト

作成 7-94

番号のダイヤル 3-44

ふ

フィルタリング

～の説明 6-84

～のリスト 7-94

ブラインド転送 3-47

実行 3-47

プロキシ回線

プロキシ回線モードでの Cisco IPMA の使用方法 1-17

マネージャの電話機の使用法 6-73

マネージャの電話機のステータス ウィンドウ 1-18

ほ

ボイスメール

～へのコールの送信 (アシスタント) 3-52

～へのコールの送信 (マネージャ) 5-69, 6-83

ボイスメールに転送ボタン 3-52

包含フィルタ

～の定義 6-84

包含フィルタ リスト

作成 7-94

ボタン

識別 2-26

保留解除 3-46

保留解除ボタン 3-46

保留ボタン 3-46

ま

マイコール パネル 2-29

マイマネージャ パネル 2-30

マウス

～での Assistant Console の操作 2-37

マニュアル

Cisco IP Phone の 4

～の構成 3

マネージャ

監視 2-30

～のオンライン状態 2-30

～の機能状態 2-30

～の機能の設定 7-89

マネージャの回線

マイコール パネルの 2-29

マイマネージャ パネルの 2-30

マネージャの設定画面

使用 7-89

マネージャのプロキシ回線 2-29

め

メニューバー

Assistant Console 上の 2-25

よ

呼び出し音の選択 4-66

ろ

ログアウト、アシスタント 2-23

ログイン、アシスタント 2-22

わ

ワイルドカード

フィルタ リスト中の 7-94