



A		W	
Alarm Table、ゲートウェイ エラーのログ	3-6	Windows サーバ、要件	2-2
C		い	
Cisco MCS の要件	2-2	イベントログ、接続の確認に使用する	5-2
Cisco Unified MeetingPlace Audio Server		お	
ホスト名	2-2	オプション キーの要件	2-2
要件	2-2	さ	
Cisco Unified MeetingPlace Gateway Configurations ユー ティリティ		参加リンク、設定	3-4
Gateway SIM	3-2	て	
～について	3-2	定例会議	
Cisco Unified MeetingPlace Gateway SIM		参加者がいなくなった場合の電子メール通知	4-8
ゲートウェイ停止の検出	3-6	終了時の電子メール通知	4-8
設定、変更	3-6	電子メール通知	
パラメータ、設定	3-7	MeetingTime で使用する	4-6
Cisco Unified MeetingPlace SMTP E-Mail Gateway		アクセス情報を追加する	4-6
インストール	2-1, 2-4	会議のスケジュールに関する	4-8
インストールの準備	2-2	カスタマイズに使用するタグ	4-3
設定	3-1	キューのステータス	5-4
～について	1-1	テンプレート	4-1
Cisco Unified MeetingPlace SMTP E-Mail Gateway のイン ストール	2-1, 2-4	テンプレート タイプ	4-3
Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing サーバのホ スト名	2-2	テンプレートのカスタマイズ	4-2
J		テンプレートの言語	4-2
Java エラー	5-3	～について	1-2
M		パラメータ	3-4
Microsoft Outlook、Cisco Unified MeetingPlace SMTP E-Mail Gateway の使用	5-8	不正な言語の	5-6
		不正な時間帯	5-7
		編集方法	4-4

電子メール通知テンプレートのカスタマイズに使用するタグ 4-3

添付、トラブルシューティング テンプレート 5-8

電子メール通知に使用するタイプ 4-3

電子メール通知の 4-1

と

トラブルシューティング

Cisco Unified MeetingPlace SMTP E-Mail Gateway が
Cisco Unified MeetingPlace Audio Server に接続していない 5-2

電子メール通知

不正な言語の 5-6

不正な時間帯の 5-7

添付が受信されない 5-8

に

認証オプション

アカウント名とパスワード 2-2, 2-5

~について 2-5

ふ

ブラウザ、バージョン 5-3

ゆ

ユーザ プロファイル

電子メール通知を受信しない場合のトラブル
シューティング 5-4

添付を受信しない場合のトラブルシューティング
5-8