



## A

Allow Internet Access 4-12, 5-5

## C

Cisco CallManager 1-5, 2-4, 2-5, 2-7, 3-14, 3-15, 3-16, 3-19, 6-8

Cisco IOS H.323 ゲートキーパー 1-5

Cisco IPVC MCU 1-3, 1-4, 2-3, 2-5, 2-6, 2-7, 3-2, 3-3, 3-12, 4-2, 4-4, 4-5, 6-4, 6-7, 6-9

Cisco IPVC PRI Gateway 2-3, 4-2

Cisco MeetingPlace Audio Server 1-5, 2-3, 2-5, 3-2, 3-13, 5-11

Cisco MeetingPlace for Outlook 1-5, 2-3, 2-5, 3-16, 5-6

Cisco MeetingPlace H.323/SIP IP Gateway 1-5, 2-3, 2-5, 3-14, 4-4, 6-7

Cisco MeetingPlace MeetingTime 4-1

Cisco MeetingPlace SMTP E-Mail Gateway 2-5, 5-7

Cisco MeetingPlace Video Integration の設定 6-4, 6-5

Cisco MeetingPlace Web Conferencing 1-5, 2-3, 2-5, 3-2

Cisco VT Advantage 1-3, 1-5, 3-15, 5-7, 6-9

## D

Data Conferencing カード 3-3

DMZ 構成 2-5, 3-19, 4-12, 5-5, 6-8

## E

E.164 番号 3-20, 4-2, 4-12, 6-8

EMP (プロセッサ) 3-7

## G

G.711 3-13

G.729 3-3, 3-15

G.729a 3-13

## H

H.225 トランク 3-18

H.320 ビデオ エンドポイント 2-3

H.323 ゲートキーパー 2-3, 2-5, 2-7, 3-3, 3-14

H.323 ビデオ エンドポイント 3-2, 3-7, 4-12

## I

ISDN ビデオ エンドポイント 3-2, 3-15, 3-16, 3-21, 4-2, 4-12

IVR プロンプト 4-2

## M

MeetingTime 4-1

MP (プロセッサ) 3-7

Multipoint Control Unit 1-3

## R

Rate Matching カード 3-3

## S

SCCP ビデオ エンドポイント 3-2, 3-3, 3-7, 3-15, 4-12, 6-8

Segmented Meeting Access、「DMZ 構成」を参照  
Solution Reference Network Design (SRND) 1-5

## V

Video Service Code 4-2

## あ

アドホック ビデオ会議 1-3, 1-4, 2-9, 3-14, 5-4, 5-8  
 アンインストール 3-22

## い

イベントログ 6-2

## え

エンドユーザ  
 ～用の情報 5-11  
 エンドユーザのセットアップ 5-3  
 エンドユーザ用の情報 5-11  
 エンドポイントアドレス 5-3

## お

音質 3-13, 6-9  
 音声送信のミュート 5-10

## か

会議室  
 Cisco MeetingPlace Web Conferencing 1-4, 2-10,  
 5-9?5-11  
 会議の制御 2-7  
 会議ビュー 3-9?3-12  
 Continuous Presence 3-7  
 Voice Activated 3-7  
 出席、「参加」を参照

## け

継続会議 5-2

## こ

講義形式の会議 5-2, 5-10  
 コーデック、音声 3-3, 3-13, 6-9  
 互換性マトリクス 2-5  
 コンポーネント 2-2

## さ

サービス テンプレート  
 Cisco MeetingPlace 3-7  
 サービスプレフィクス 2-7, 2-8, 2-9, 3-3, 4-2  
 サブ会議セッション 5-10  
 参加 1-3, 2-3, 2-8?2-9, 5-6?5-8, 6-7?6-8  
 アウトダイヤル 2-8, 3-2, 5-6, 6-8  
 ダイヤルイン 2-7, 2-9, 3-2, 5-7, 6-7  
 参加者のステータス 2-10  
 参加者の退席 5-10  
 参加者リスト 5-10

## し

システム要件 2-5  
 使用状況の統計、「レポート」を参照

## す

スケジューリング 1-3, 1-4, 2-3, 2-7, 5-4?5-5, 6-6  
 最小ポート数 2-7

## せ

制限付き会議 1-3, 5-8  
 設定の変更 3-3, 4-3?4-4, 4-10  
 前提条件 3-2

## そ

即時会議 5-2, 5-4, 5-5

## た

帯域幅 3-13, 4-5, 4-11, 4-13, 5-3

## つ

通知 1-3, 1-4, 5-6, 5-7

## て

定例会議 5-2  
 テクニカル サポート 1-5

- と
- トラブルシューティング 6-1
- ね
- ネゴシエーションの優先順位 3-13
- は
- パスワード 1-3, 5-4, 5-8  
 発信中 5-9
- ひ
- ビデオ エンドポイント 1-3, 2-4, 2-6, 3-2, 3-4, 3-15, 5-3  
 ビデオ エンドポイント アドレス 4-12  
 ビデオ オーバーブック ポート 1-4, 2-7, 4-5, 4-8, 4-9, 4-10  
 ビデオ フロータ ポート 1-4, 2-7, 4-5, 4-7, 4-8, 4-9  
 ビデオ ポート 2-7  
     スケジュール可能な最大数 4-5, 4-7  
     スケジュールされているデフォルト数 4-5, 4-7  
 ビデオ リンク 1-3, 2-3, 2-4, 2-8, 5-9, 6-7  
 ビデオ 映像 2-9, 6-9, 6-10  
 ビデオ 会議からの退席 5-11  
 ビデオ 会議の延長 1-3, 5-11  
 ビデオ 会議の開始 1-3, 2-7  
 ビデオ 会議の記録 5-10  
 ビデオ 会議の再スケジュール 5-5  
 ビデオ 会議の終了 2-10, 5-11  
 ビデオ 送信の一時停止 5-9, 5-10  
 ビデオ の電話番号 4-2  
 表示  
     アクティブな発言者の表示 5-9, 5-10  
     複数のユーザの表示 5-9, 5-10
- ふ
- ファイアウォール、「DMZ 構成」を参照 2-5
- へ
- 変換テーブル (Cisco MeetingPlace Audio Server) 3-13
- ま
- マニュアル 1-5
- ゆ
- ユーザ プロファイル 1-3, 1-4, 4-11, 4-13, 5-3, 5-4, 5-5
- よ
- 予約不要の会議 5-2, 5-4, 5-5, 5-6
- ら
- ライセンス 3-2
- り
- リソース  
     ビデオ ポートの最大数 4-6  
     ビデオ 会議の最大数 4-6  
 リソース コントロール 3-3  
 リソース 制御 4-5  
 リソース のアベイラビリティ  
     トラッキング 2-10
- る
- ルーティング パターン 2-8, 3-3, 3-18
- れ
- レポート 1-4, 4-14, 4-15, 6-8
- ろ
- ロード バランシング の設定 3-14, 6-8