



Cisco MeetingPlace Audio Server システムのマニュアル ロードマップ

この章では、Cisco MeetingPlace Audio Server のマニュアルへのロードマップを示します。

Cisco MeetingPlace Audio Server システムのマニュアルについて

次の一般的なガイドラインに従います。

- 技術者が Cisco MeetingPlace Audio Server システムをインストールまたはアップグレードする場合は、次の URL で『*Installation and Upgrade Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3*』を参照してください。
<http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/conf/mtgplace/audio/53/53inst/index.htm>
- システム管理者が Cisco MeetingPlace Audio Server システムを設定する場合は、次の URL で『*Configuration Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3*』を参照してください。
<http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/conf/mtgplace/audio/53/53config/index.htm>
- MeetingTime ユーザが MeetingTime をインストールして使用する場合は、次の URL で『*Administrator's Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3*』を参照してください。
<http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/conf/mtgplace/audio/53/53ag/index.htm>
- Cisco MeetingPlace 会議のすべてのマニュアルの完全な情報については、次の URL で『*Guide to Cisco Conferencing Documentation and Support*』を参照してください。
<http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/conf/mtgplace/roadmap.htm>

マニュアルロードマップ

次の表に、Cisco MeetingPlace Audio Server システムの主なタスクと、そのタスクに関する詳細情報の参照先を示します。

表 2-1 Cisco MeetingPlace Audio Server システムのマニュアルロードマップ

目的	参照するマニュアル
Cisco MeetingPlace Audio Server システムについて学ぶ	『 <i>Getting Started Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3</i> 』(このマニュアル)の第3章
Cisco MeetingPlace Audio Server ハードウェアを設置する	『 <i>Installation and Upgrade Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3</i> 』の第3章
Cisco MeetingPlace Audio Server ソフトウェアをインストールする	『 <i>Installation and Upgrade Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3</i> 』の第4章
Cisco MeetingPlace Audio Server ソフトウェアを以前のリリースからアップグレードする	『 <i>Installation and Upgrade Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3</i> 』の第5章
Cisco MeetingPlace Audio Server システムのインストールをテストする	『 <i>Installation and Upgrade Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3</i> 』の第6章
Cisco MeetingPlace Audio Server ハードウェアの定期的な保守を実施する	『 <i>Installation and Upgrade Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3</i> 』の第7章
TCP/IP ネットワーク用に Cisco MeetingPlace LAN パラメータを設定する	『 <i>Configuration Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3</i> 』の第2章
Cisco MeetingPlace システムの時間帯を設定する	『 <i>Configuration Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3</i> 』の第2章
Cisco MeetingPlace システムの日時を設定する	『 <i>Configuration Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3</i> 』の第2章
MeetingTime を使用してポートを設定する	『 <i>Configuration Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3</i> 』の第2章
Cisco MeetingPlace システムでブレードを設定する	『 <i>Configuration Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3</i> 』の第2章
シャドウ サーバを設定する	『 <i>Configuration Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3</i> 』の第3章
Network Specific Facility (NSF) コードを設定する	『 <i>Configuration Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3</i> 』の第4章
技術者用のコマンドについて学ぶ	『 <i>Configuration Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3</i> 』の付録 A
MeetingTime について学ぶ	『 <i>Administrator's Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3</i> 』の第2章
MeetingTime でユーザ プロファイルを設定する	『 <i>Administrator's Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3</i> 』の第3章
MeetingTime を管理する	『 <i>Administrator's Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3</i> 』の第4章
MeetingTime レポートを生成する	『 <i>Administrator's Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3</i> 』の第5章
MeetingTime の定期的な保守を実施する	『 <i>Administrator's Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3</i> 』の第6章
会議をスケジュールする、および会議に参加する	『 <i>Administrator's Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3</i> 』の第11章

表 2-1 Cisco MeetingPlace Audio Server システムのマニュアル ロードマップ (続き)

目的	参照するマニュアル
MeetingTime をインストールする	『Administrator's Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3』の付録 A
MeetingTime のユーザ プロファイル パラメータ およびグループ プロファイル パラメータについて学ぶ	『Administrator's Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3』の付録 B
MeetingTime の使用量パラメータについて学ぶ	『Administrator's Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3』の付録 C
MeetingTime のスケジューリング パラメータについて学ぶ	『Administrator's Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3』の付録 D
Cisco MeetingPlace DCTS Add-in について学ぶ	『Administrator's Guide for Cisco MeetingPlace Audio Server Release 5.3』の付録 J

