



C	
CD-ROM ドライブ、説明	1-6
Cisco Unified MeetingPlace	
順序、ソフトウェアのインストール	1-28
製品の互換性一覧	1-29
説明	1-2
Cisco Unified MeetingPlace 8106	
LED	
ディスク ドライブ	1-8
電源ユニット	1-8
ファントレイ	1-8
隔離、ブロードキャスト ストームからの	3-3
許容最大ポート数	1-11
説明	1-4
Cisco Unified MeetingPlace 8112	
LED	
Telco クリティカル アラーム	1-9
Telco マイナー アラーム	1-9
Telco メジャー アラーム	1-9
システム稼働中	1-9
システム非稼働	1-9
非稼働のコンポーネント	1-9
隔離、ブロードキャスト ストームからの	3-3
許容最大ポート数	1-18
スロット構成の例	1-18
説明	1-5
Cisco Unified MeetingPlace Audio Server	
音声専用構成	1-23
互換性、Cisco Unified MeetingPlace コンポーネント	
間の	1-29
ソフトウェア	1-22
ユーザ ライセンス	1-23
Cisco Unified MeetingPlace Directory Services	
説明	1-25, 5-12
Cisco Unified MeetingPlace for Lotus Notes	
説明	1-24
Cisco Unified MeetingPlace for Outlook	
説明	1-24
Cisco Unified MeetingPlace H.323/SIP IP Gateway	
説明	1-25
Cisco Unified MeetingPlace Network Backup Gateway	
説明	1-25
Cisco Unified MeetingPlace SMTP E-mail Gateway	
説明	1-25
Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing	
Web 会議用	1-24
Combined Access、説明	5-4
E	
Euro ISDN	1-6
L	
LAN	
要件	
米国、カナダ、および日本	3-14
香港	3-14
LED	
Cisco Unified MeetingPlace 8106	
ディスク ドライブ	1-8
電源ユニット	1-8
ファントレイ	1-8
Cisco Unified MeetingPlace 8112	
Telco クリティカル アラーム	1-9
Telco マイナー アラーム	1-9
Telco メジャー アラーム	1-9
システム稼働中	1-9
システム非稼働	1-9
非稼働のコンポーネント	1-9
電源ユニット	1-8

- M**
- Master Switch Controller 1-6
 - Meeting Access 5-4
 - MeetingTime
 - 説明 1-23
 - MIB ファイル、ロードと設定 5-6
 - Multi Access Blades
 - 説明 1-6
- N**
- NS サイト設定、設定用ワークシート 5-48
- P**
- Port Resource Card 1-6
 - Profile Access 5-4
- Q**
- QSIG 1-6
- S**
- Simple Network Management Protocol
 - SNMP を参照
 - SNMP
 - ～と Cisco Unified MeetingPlace の監視 5-6
 - ～とトラップ メッセージ 5-6
 - SQL データベース 1-22
- T**
- Telco アラーム 1-9
- V**
- VoIP、電話接続の要件 3-16
- あ**
- アウトダイヤル
 - ～とユーザ プロファイル 5-12
 - アクセス ポート、説明 5-7
- アラーム
 - パネルの位置 1-5
- 安全上の警告
 - 変換 A-1
- い**
- 一次群速度インターフェイス 1-6
 - インストール
 - Cisco Unified MeetingPlace
 - 警告 2-3
 - 設置場所の選択 3-2
 - ～のための作業 2-2
 - ワークシート、計画用の 3-4
 - 順序、統合アプリケーションのインストール 1-28
 - インストールの設定 5-14
 - インストールの設定用ワークシート
 - 説明 5-14
 - インポート
 - ユーザ グループ 5-12
 - ユーザ プロファイル
 - 一般 5-12
 - 手動 5-12
 - 必要なファイル形式 5-13
- か**
- ガードタイム
 - 説明 5-3
 - 会議ポート
 - 説明 5-7
 - ～の数の計算 5-7
 - 外部モデム、について 1-7
- き**
- 企業情報
 - 設定用ワークシート 5-27
 - 説明 5-3
- け**
- 警告、インストールについての 2-3

- ゲスト プロファイル
 - 説明 5-9

- こ

- 互換性一覧、Cisco Unified MeetingPlace コンポーネント
 - 1-29

- さ

- サーバ
 - 設定
 - 情報 5-6
 - 設定用ワークシート 5-45

- し

- 時間帯
 - ～とユーザ プロファイル 5-11
 - システム データベース ディスク、説明 1-7
 - システム パラメータ、設定用ワークシート 5-39
 - システム設定
 - Cisco Unified MeetingPlace 5-4
 - 使用状況
 - パラメータ 5-3
 - パラメータの設定用ワークシート 5-15

- す

- スケジューリング パラメータ
 - 設定用ワークシート 5-20
 - 説明 5-3

- せ

- セキュリティ
 - Cisco Unified MeetingPlace のベスト プラクティス
 - 4-2
 - パラメータ 4-4
- 設置場所
 - 選択、要件のワークシート 2-4
- 設定
 - Cisco Unified MeetingPlace Audio Server
 - 例 1-18
 - Cisco Unified MeetingPlace システム 5-4

- MIB ファイル 5-6
- 情報
 - Cisco Unified MeetingPlace 5-4
 - サーバ 5-6
 - テレフォニー 5-4
- ポート 5-6
- ポート グループ 5-5

- そ

- 早期導入プラン
 - 説明 6-1
 - ワークシート 6-4
- 相互運用性、Cisco Unified MeetingPlace コンポーネント間の
 - 1-29
- ソフトウェア
 - Cisco Unified MeetingPlace Audio Server 1-22
 - SQL データベース 1-22
 - UNIX/POSIX 1-22
 - 追加オプション 1-24
- ソフトウェア オプション
 - Cisco Unified MeetingPlace Directory Services 1-25
 - Cisco Unified MeetingPlace for Lotus Notes 1-24
 - Cisco Unified MeetingPlace for Outlook 1-24
 - Cisco Unified MeetingPlace H.323/SIP IP Gateway 1-25
 - Cisco Unified MeetingPlace Network Backup Gateway 1-25
 - Cisco Unified MeetingPlace SMTP E-mail Gateway 1-25
 - Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing 1-24

- ち

- チーム
 - 説明 5-10

- て

- ディスク ドライブ、LED 1-8
- データベースの設定
 - ワークシート 5-14
- テレフォニー
 - アクセス
 - 設定用ワークシート 5-32
 - 説明 5-5

- 要件
 - ISDN 以外の T1 回線 (米国、カナダ、および日本) 3-5
 - ISDN-PRI 回線 (米国、カナダ、および日本) 3-7
 - 香港 3-9
- と
- トラップ
 - メッセージの送信タイミング 5-6
- ね
- ネットワーク
 - インターフェイス 1-7
 - 管理
 - コミュニティ 5-6
 - コミュニティの設定用ワークシート 5-44
 - 情報 5-6
 - 情報設定用ワークシート 5-43
 - ステータス情報の取得 5-6
- は
- パラメータ
 - 使用状況 5-3
 - スケジューリング 5-3
 - セキュリティ 4-4
 - ユーザ プロファイル 5-61
- ひ
- ビデオ会議
 - 説明 1-24
- ふ
- ファントレイ LED 1-8
- ブレード
 - およびポート情報 1-10
- フレックス フィールド
 - 設定用ワークシート 5-29
 - 説明 5-3
- フロータ ポート
 - 説明 5-7
- へ
- ベスト プラクティス
 - セキュリティ 4-2
- ほ
- ポート
 - アクセス 5-7
 - およびブレード情報 1-10
 - 会議 5-7
 - グループ
 - 編成 5-4
 - グループの作成 5-5
 - グループの設定 5-5
 - 設定 5-6
 - 設定用ワークシート 5-34
 - タイプ 5-7
 - フロータ 5-7
 - ポート グループの設定用ワークシート 5-37
 - 臨時 5-7
- ま
- マルチサーバ会議
 - 設定用ワークシート 5-51
 - 要件 5-50
- ゆ
- ユーザ グループ
 - サービス クラス別に定義された 5-10
 - 作成 5-9
 - 情報のインポート 5-12
 - 設定用ワークシート 5-53
 - 説明 5-9, 5-10
- ユーザ プロファイル
 - インポート
 - 手動 5-12
 - 情報 5-12
 - インポートに必要なファイル形式 5-13
 - 作成 5-11

- 設定用ワークシート 5-61
- 説明 5-9
- 〜とアウトダイヤル 5-12
- 〜と時間帯 5-11
- パラメータ 5-61
- ユーザ情報
 - ユーザ プロファイルを参照
- よ
- 要件
 - LAN
 - 米国、カナダ、および日本 3-14
 - 香港 3-14
 - VoIP 電話接続 3-16
 - 設置場所 2-4
 - テレフォニー
 - ISDN 以外の T1 回線 (米国、カナダ、および日本) 3-5
 - ISDN-PRI 回線 (米国、カナダ、および日本) 3-7
 - 香港 3-9
 - マルチサーバ会議 5-50
 - 予約不要の会議 5-41
- 予約不要の会議
 - 〜とユーザ プロファイル 5-12
 - 要件 5-41
- ら
- ライセンス
 - 説明 1-23
- り
- 臨時ポート、説明 5-7
- わ
- ワークシート
 - Cisco Unified MeetingPlace のテレフォニー要件、ISDN 以外の T1 回線 (米国、カナダ、および日本) 3-5
 - Cisco Unified MeetingPlace のテレフォニー要件、ISDN-PRI 回線 (米国、カナダ、および日本) 3-7
- Cisco Unified MeetingPlace、VoIP 電話接続用の 3-16
- Cisco Unified MeetingPlace の LAN の要件 (米国、カナダ、および日本) 3-14
- Cisco Unified MeetingPlace の LAN の要件 (香港) 3-14
- Cisco Unified MeetingPlace の設置場所の要件 2-4
- Cisco Unified MeetingPlace のテレフォニー要件 (香港) 3-9
- NS サイト設定 5-48
- 企業情報 5-27
- サーバ設定 5-45
- システム パラメータ 5-39
- 使用状況パラメータ 5-15
- スケジューリング パラメータ 5-20
- 早期導入プラン
 - 監視および拡張 6-10
 - クイック スタート 6-8
 - 準備 6-4
 - 説明 6-4
 - 導入の通知 6-7
 - 普及活動 6-9
- テレフォニー アクセス 5-32
- ネットワーク管理コミュニティ 5-44
- ネットワーク管理情報 5-43
- フレックス フィールド 5-29
- ポート 5-34
- ポート グループ 5-37
- 他の Cisco Unified MeetingPlace サーバ 5-51
- マルチサーバ会議の要件 5-50
- ユーザ グループ 5-53
- ユーザ プロファイル 5-61
- 予約不要の会議、要件 5-41