



## このマニュアルについて

---

このマニュアルは、次の項で構成されています。

- 目的 (P.vii)
- 対象読者 (P.viii)
- 製品の表記法 (P.viii)
- マニュアルの表記法 (P.ix)
- Cisco Unified MeetingPlace マニュアル (P.x)
- 新機能および強化機能情報 (P.x)
- 技術情報の入手方法、サポートおよびセキュリティ ガイドラインの利用 (P.x)

## 目的

このマニュアルでは、Cisco Unified MeetingPlace Audio Server システムおよび追加の Cisco Unified MeetingPlace ソフトウェア オプション（統合アプリケーション）を含む Cisco Unified MeetingPlace システムのインストール方法、設定方法について説明します。また、組織で適切な方針を決めるための選択肢および推奨事項を示します。

Cisco Unified MeetingPlace システムをインストールする前に、認定インストレーション パートナー、または Cisco Advanced Services の担当者と連携して、このマニュアルのワークシートに記入してください。システムは音声ネットワークとデータ ネットワークの両方をサポートしているため、インストールの完了には、組織内の複数の部署からの支援や情報が必要になります。このマニュアルの手順に従って進めることで、インストールのプロセスを合理化できます。

このマニュアルを読み終わったら、インストール前の打ち合せ前または打ち合せ中にインストレーション パートナーに質問する事項をまとめます。質問の回答を得たら、計画の作成を完了します。インストール中およびロールアウト中はこのマニュアルを常に携帯して、プロセスの次の手順に備えてください。

このマニュアルでは、Cisco Unified MeetingPlace 8106 および 8112 のハードウェアの設置方法、およびこれらのサーバの設定方法は説明しません。また、他の Cisco Unified MeetingPlace コンポーネントのハードウェアやソフトウェアをインストール、設定、および使用方法も説明しません。その他のマニュアルの説明および内容については、次の URL の『*Documentation Guide for Cisco Unified MeetingPlace*』を参照してください。

[http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ps5664/ps5669/products\\_documentation\\_roadmaps\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ps5664/ps5669/products_documentation_roadmaps_list.html)

## 対象読者

このマニュアルは、Cisco Unified MeetingPlace のインストールの担当者およびシステム管理者を対象としています。次のようなシステム管理者を前提としています。

- 音声とデータの用語および概念について十分に理解している。
- Cisco Unified MeetingPlace およびネットワークの概念について理解している。

## 製品の表記法

Cisco Unified MeetingPlace Audio Server の以前のリリースは、「MeetingPlace サーバ」または「MeetingServer」と呼ばれました。このマニュアルでは、「Cisco Unified MeetingPlace Audio Server」および「Audio Server」は、以前のリリースおよび現在のリリースすべてを参照します。

表 1 は、Cisco Unified MeetingPlace のマニュアル一式で使用される用語について説明しています。

表 1 製品の表記法

用語	定義	このマニュアルでの表記
Cisco Unified MeetingPlace 8100 シリーズ サーバ	Cisco Unified MeetingPlace 8106 および Cisco Unified MeetingPlace 8112 サーバを含む。	Cisco Unified MeetingPlace 8100 シリーズ
Cisco Unified MeetingPlace 8106 サーバ	Cisco Unified MeetingPlace Audio Server ソフトウェアが実行されているハードウェア。	Cisco Unified MeetingPlace 8106
Cisco Unified MeetingPlace 8112 サーバ	Cisco Unified MeetingPlace Audio Server ソフトウェアが実行されているハードウェア。  (このサーバは、Release 5.2 以前は M3 と呼ばれていました)	Cisco Unified MeetingPlace 8112
Cisco Unified MeetingPlace Audio Server	Cisco Unified MeetingPlace 8100 シリーズ サーバ上で実行されるソフトウェアです。	Cisco Unified MeetingPlace Audio Server
Cisco Unified MeetingPlace Audio Server システム	Cisco Unified MeetingPlace Audio Server を実行する Cisco Unified MeetingPlace 8106 または Cisco Unified MeetingPlace 8112 です。	Cisco Unified MeetingPlace Audio Server システム  または Audio Server システム
Cisco Unified MeetingPlace MeetingNotes	ユーザが会議を録音し、また会議の記録を聞く Cisco Unified MeetingPlace Audio Server の機能。	MeetingNotes
Cisco Unified MeetingPlace MeetingTime	システム管理者が Cisco Unified MeetingPlace Audio Server にアクセスし設定できる Windows デスクトップソフトウェア。	MeetingTime
Cisco MCS Unified CallManager Appliance	Cisco Unified MeetingPlace アプリケーションがインストールされたハードウェア。	Cisco MCS
Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing サーバ	Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing がインストールされた Cisco MCS。	web server  このマニュアルの「Web サーバ」に関するすべての参照資料は、Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing サーバを参照します。

表 2 に、このマニュアルでの国および地域の表記法の説明を示します。

表 2 国および地域の表記法

表記法	意味
EU	EU 諸国に固有の情報
香港	香港に固有の情報
インド	インドに固有の情報
日本	日本に固有の情報
シンガポール	シンガポールに固有の情報
米国およびカナダ	米国およびカナダに固有の情報
英国	英国に固有の情報

## マニュアルの表記法

表 3 Cisco Unified MeetingPlace マニュアルの表記法

表記法	説明
太字	次の用途に使用。 <ul style="list-style-type: none"> <li>表示されるとおりに入力する必要があるコマンド</li> <li>キーおよびボタン名</li> <li>ユーザが入力する情報</li> </ul>
イタリック体のテキスト	ユーザが値を指定する引数に使用されます。
[ ] (角カッコ)	省略可能な要素に使用されます。
Courier フォントで示される テキスト	画面に表示される情報に使用されます。
^ (キャレット)	Ctrl キーの使用を示すために使用されます (たとえば、^D は、Ctrl キーを押しながら D キーを押すことを意味します)。
< > (山カッコ)	パスワードのように出力されない文字に使用されます。

Cisco Unified MeetingPlace のマニュアルは、次の表記法もまた使用しています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。



注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されています。

## Cisco Unified MeetingPlace マニュアル

Cisco.com の Cisco Unified MeetingPlace マニュアルの説明および場所については、『*Documentation Guide for Cisco Unified MeetingPlace*』を参照してください。マニュアルは Cisco Unified MeetingPlace に付属し、次の URL からアクセスできます。

[http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ps5664/ps5669/products\\_documentation\\_roadmaps\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ps5664/ps5669/products_documentation_roadmaps_list.html)

## 新機能および強化機能情報

Cisco Unified MeetingPlace コンポーネントの新機能および変更された機能については、

[Http://www.cisco.com/en/us/products/sw/ps5664/ps5669/prod\\_release\\_notes\\_list.html](http://www.cisco.com/en/us/products/sw/ps5664/ps5669/prod_release_notes_list.html) にある該当するコンポーネントリリース ノートを参照してください。

## 技術情報の入手方法、サポートおよびセキュリティ ガイドラインの利用

技術情報の入手、サポートの利用、技術情報に関するフィードバックの提供、セキュリティ ガイドライン、推奨するエイリアスおよび一般的なシスコのマニュアルに関する情報は、月刊の『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。ここには、新規および改訂版のシスコの技術マニュアルもすべて記載されています。次の URL からアクセスできます。

- <http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>



(注) このマニュアルには、日本語化されたマニュアル名と英語版 URL が併記された箇所があります。日本語版マニュアルを参照する場合は、次の URL にアクセスしてください。

[http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual\\_j/index\\_uc\\_cuc.shtml](http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual_j/index_uc_cuc.shtml)