



INDEX

- C
- CD-ROM ドライブ、説明 1-5
 - Cisco Unified MeetingPlace
 - 説明 1-1
 - Cisco Unified MeetingPlace 8106
 - LED
 - ディスク ドライブ 1-7
 - 電源ユニット 1-7
 - ファントレイ 1-7
 - 隔離、ブロードキャスト ストームからの 3-2
 - 許容最大ポート数 1-11
 - 説明 1-3
 - Cisco Unified MeetingPlace 8112
 - LED
 - Telco クリティカル アラーム 1-8
 - Telco マイナー アラーム 1-8
 - Telco メジャー アラーム 1-8
 - システム稼働中 1-8
 - システム非稼働 1-8
 - 非稼働のコンポーネント 1-8
 - 隔離、ブロードキャスト ストームからの 3-2
 - 許容最大ポート数 1-17
 - スロット構成の例 1-17
 - 説明 1-4
 - Cisco Unified MeetingPlace Audio Server
 - 音声専用構成 1-22
 - ソフトウェア 1-21
 - ユーザ ライセンス 1-22
 - Cisco Unified MeetingPlace Directory Services
 - 説明 1-24, 5-11
 - Cisco Unified MeetingPlace for Lotus Notes
 - 説明 1-23
 - Cisco Unified MeetingPlace for Outlook
 - 説明 1-23
 - Cisco Unified MeetingPlace H.323/SIP IP Gateway
 - 説明 1-24
 - Cisco Unified MeetingPlace Network Backup Gateway
 - 説明 1-24
 - Cisco Unified MeetingPlace SMTP E-mail Gateway
 - 説明 1-24
 - Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing
 - Web 会議用 1-23
 - Combined Access、説明 5-3

E

 - Euro ISDN 1-5

L

 - LAN
 - 要件
 - 米国、カナダ、および日本 3-13
 - 香港 3-13
 - LED
 - Cisco Unified MeetingPlace 8106
 - ディスク ドライブ 1-7
 - 電源ユニット 1-7
 - ファントレイ 1-7
 - Cisco Unified MeetingPlace 8112
 - Telco クリティカル アラーム 1-8
 - Telco マイナー アラーム 1-8
 - Telco メジャー アラーム 1-8
 - システム稼働中 1-8
 - システム非稼働 1-8
 - 非稼働のコンポーネント 1-8
 - 電源ユニット 1-7

M

 - Master Switch Controller 1-5
 - Meeting Access 5-3
 - MeetingTime
 - 説明 1-22
 - MIB ファイル、ロードと設定 5-5

Multi Access Blades

説明 1-5

N

NS サイト設定、設定用ワークシート 5-47

P

Port Resource Card 1-5

Profile Access 5-3

Q

QSIG 1-5

S

Simple Network Management Protocol

SNMP を参照

SNMP

～と Cisco Unified MeetingPlace の監視 5-5

～とトラップメッセージ 5-5

SQL データベース 1-21

T

Telco アラーム 1-8

V

VoIP、電話接続の要件 3-15

あ

アウトダイヤル

～とユーザプロファイル 5-11

アクセスポート、説明 5-6

アラーム

パネルの位置 1-4

安全上の警告

変換 A-1

い

一次群速度インターフェイス 1-5

インストール

Cisco Unified MeetingPlace

警告 2-3

設置場所の選択 3-2

～のための作業 2-1

ワークシート、計画用の 3-3

インストールの設定 5-13

インストールの設定用ワークシート

説明 5-13

インポート

ユーザグループ 5-11

ユーザプロファイル

一般 5-11

手動 5-11

必要なファイル形式 5-12

か

ガードタイム

説明 5-2

会議ポート

説明 5-6

～の数の計算 5-6

外部モデム、について 1-6

き

企業情報

設定用ワークシート 5-26

説明 5-2

け

警告、インストールについての 2-3

ゲストプロファイル

説明 5-8

さ

サーバ

設定

情報 5-6

- 設定用ワークシート 5-44
- し
- 時間帯
- ～とユーザ プロファイル 5-10
 - システム データベース ディスク、説明 1-6
 - システム パラメータ、設定用ワークシート 5-38
- システム設定
- Cisco Unified MeetingPlace 5-3
- 使用状況
- パラメータ 5-2
 - パラメータの設定用ワークシート 5-14
- す
- スケジューリング パラメータ
- 設定用ワークシート 5-19
 - 説明 5-2
- せ
- セキュリティ
- Cisco Unified MeetingPlace のベスト プラクティス 4-2
 - パラメータ 4-3
- 設置場所
- 選択、要件のワークシート 2-3
- 設定
- Cisco Unified MeetingPlace Audio Server
 - 例 1-17
 - Cisco Unified MeetingPlace システム 5-3
 - MIB ファイル 5-5
- 情報
- Cisco Unified MeetingPlace 5-3
 - サーバ 5-6
 - テレフォニー 5-3
 - ポート 5-5
 - ポート グループ 5-4
- そ
- 早期導入プラン
- 説明 6-1
 - ワークシート 6-4
- ソフトウェア
- Cisco Unified MeetingPlace Audio Server 1-21
 - SQL データベース 1-21
 - UNIX/POSIX 1-21
 - 追加オプション 1-23
- ソフトウェア オプション
- Cisco Unified MeetingPlace Directory Services 1-24
 - Cisco Unified MeetingPlace for Lotus Notes 1-23
 - Cisco Unified MeetingPlace for Outlook 1-23
 - Cisco Unified MeetingPlace H.323/SIP IP Gateway 1-24
 - Cisco Unified MeetingPlace Network Backup Gateway 1-24
 - Cisco Unified MeetingPlace SMTP E-mail Gateway 1-24
 - Cisco Unified MeetingPlace Web Conferencing 1-23
- ち
- チーム
- 説明 5-9
- て
- ディスク ドライブ、LED 1-7
- データベースの設定
- ワークシート 5-13
- テレフォニー
- アクセス
 - 設定用ワークシート 5-31
 - 説明 5-4
 - 要件
 - ISDN 以外の T1 回線 (米国、カナダ、および日本) 3-4
 - ISDN-PRI 回線 (米国、カナダ、および日本) 3-6
 - 香港 3-8
- と
- トラップ
- メッセージの送信タイミング 5-5

- ね
- ネットワーク
- インターフェイス 1-6
 - 管理
 - コミュニティ 5-5
 - コミュニティの設定用ワークシート 5-43
 - 情報 5-5
 - 情報設定用ワークシート 5-42
 - ステータス情報の取得 5-5
 - 会議 5-6
 - グループ
 - 編成 5-3
 - グループの作成 5-4
 - グループの設定 5-4
 - 設定 5-5
 - 設定用ワークシート 5-33
 - タイプ 5-6
 - フロータ 5-6
 - ポート グループの設定用ワークシート 5-36
 - 臨時 5-6
- は
- パラメータ
- 使用状況 5-2
 - スケジューリング 5-2
 - セキュリティ 4-3
 - ユーザプロファイル 5-61
- ま
- マルチサーバ会議
- 設定用ワークシート 5-50
 - 要件 5-49
- ひ
- ビデオ会議
- 説明 1-23
- ふ
- ファントレイ LED 1-7
- ブレード
- およびポート情報 1-10
- フレックス フィールド
- 設定用ワークシート 5-28
 - 説明 5-2
- フロータ ポート
- 説明 5-6
- へ
- ベストプラクティス
- セキュリティ 4-2
- ほ
- ポート
- アクセス 5-6
 - およびブレード情報 1-10
- ま
- ユーザグループ
- サービス クラス別に定義された 5-9
 - 作成 5-8
 - 情報のインポート 5-11
 - 設定用ワークシート 5-52
 - 説明 5-8, 5-9
- ユーザプロファイル
- インポート
 - 手動 5-11
 - 情報 5-11
 - インポートに必要なファイル形式 5-12
 - 作成 5-10
 - 設定用ワークシート 5-61
 - 説明 5-8
 - 〜とアウトダイヤル 5-11
 - 〜と時間帯 5-10
 - パラメータ 5-61
- ユーザ情報
- ユーザプロファイルを参照
- よ
- 要件
- LAN
 - 米国、カナダ、および日本 3-13

- 香港 3-13
- VoIP 電話接続 3-15
- 設置場所 2-3
- テレフォニー
 - ISDN 以外の T1 回線 (米国、カナダ、および日本) 3-4
 - ISDN-PRI 回線 (米国、カナダ、および日本) 3-6
 - 香港 3-8
- マルチサーバ会議 5-49
- 予約不要の会議 5-40
- 予約不要の会議
 - ～とユーザ プロファイル 5-11
 - 要件 5-40
- ら
- ライセンス
 - 説明 1-22
- り
- 臨時ポート、説明 5-6
- わ
- ワークシート
 - Cisco Unified MeetingPlace、VoIP 電話接続用の 3-15
 - Cisco Unified MeetingPlace の LAN の要件 (米国、カナダ、および日本) 3-13
 - Cisco Unified MeetingPlace の LAN の要件 (香港) 3-13
 - Cisco Unified MeetingPlace の設置場所の要件 2-3
 - Cisco Unified MeetingPlace のテレフォニー要件、ISDN 以外の T1 回線 (米国、カナダ、および日本) 3-4
 - Cisco Unified MeetingPlace のテレフォニー要件、ISDN-PRI 回線 (米国、カナダ、および日本) 3-6
 - Cisco Unified MeetingPlace のテレフォニー要件 (香港) 3-8
 - NS サイト設定 5-47
 - 企業情報 5-26
 - サーバ設定 5-44
 - システム パラメータ 5-38
 - 使用状況パラメータ 5-14
 - スケジューリング パラメータ 5-19
 - 早期導入プラン
 - 監視および拡張 6-10
 - クイック スタート 6-8
 - 準備 6-4
 - 説明 6-4
 - 導入の通知 6-7
 - 普及活動 6-9
 - テレフォニー アクセス 5-31
 - ネットワーク管理コミュニティ 5-43
 - ネットワーク管理情報 5-42
 - フレックス フィールド 5-28
 - ポート 5-33
 - ポート グループ 5-36
 - 他の Cisco Unified MeetingPlace サーバ 5-50
 - マルチサーバ会議の要件 5-49
 - ユーザ グループ 5-52
 - ユーザ プロファイル 5-61
 - 予約不要の会議、要件 5-40