



INDEX

A

- [Add Logo] ページ
エンドユーザ インタフェースを参照
- [Add SNMP Community String] ページ
SNMP を参照
- [Add SNMP Notification Destination] ページ
SNMP を参照
- [Add Translation Rule] ページ
概要 C-8
- [Add User Group] ページ
ユーザ グループを参照
- [Add User Profile] ページ
ユーザ プロファイルを参照
- [Add Video Type] ページ
ビデオの種類を参照
- [Auto Attend Translation Configuration] ページ
自動参加を参照

B

- [Back Up SSL Configuration] ページ
SSL を参照

C

- [Call Configuration] ページ
概要 C-37
- [Certificate Management] ページ
証明書を参照
- [Change Number of Ports] ページ
検索 C-38
- Cisco MCS 7825
ディスク ドライブの交換 21-21
- Cisco MCS 7835 および 7845
ディスク ドライブの交換 21-22
- Cisco SIP プロキシ サーバの統合
概要 10-2
前提条件 10-2

必要なタスク 10-3

Cisco Unified Communications Manager Express または
Cisco Unified CallManager Express との統合

- 概要 8-2
- 前提条件 8-2
- 必要なタスク 8-3

Cisco Unified Communications Manager または Cisco
Unified CallManager との統合

- SIP の制約事項 10-2
- 機能のオプション 7-2
- ゲートキーパーを使用した設定 9-3
- ゲートキーパーを使用しない設定 7-3
- コール制御のオプション 7-2
- ユーザ認証の設定 7-14

Cisco Unified MeetingPlace Express

- 初回ログイン 1-1
- スケジュールされた会議および予約不要の会議の
ための設定 1-3

Cisco Unified MeetingPlace Express Phone View

- 概要 7-8
- 言語の要件 7-9
- セキュリティ 7-8
- 設定 7-9
- パスワードの要件 7-8
- ユーザ名の要件 7-8

Cisco Unified MeetingPlace Express VT

- アドホック会議の詳細設定 6-1
- アドホック会議用の設定 1-8
- スケジュールされた会議および予約不要の会議の
試用 1-3
- データシート 6-2
- ライセンス 3-4

Cisco Unified Personal Communicator integration

- 会議の詳細 A-3
- 会議への参加 A-2
- 概要 A-1
- 参加者権限 A-2
- 追加リファレンス A-4
- 必要なタスク A-4

CLI

- SSH を使用したログイン 19-3
- コンソールからのログイン 19-2

CLI コマンド

- activity 19-5
- alarm 19-5
- ccamon 19-5
- checklic 19-5
- clearalarm 19-6
- cptrace 19-6
- errorlog 19-6
- exc 19-6
- infocap 19-6
- langinfo 19-7
- mpx_app 19-4
- mpx_db 19-4
- mpx_lm 19-4
- mpx_si 19-4
- mpx_snmp 19-4
- mpx_sys 19-4
- mpx_tomcat 19-4
- mpx_version 19-4
- mpx_webconf 19-4
- mtginfo 19-7
- net 19-8
- restore 18-11
- SSLUtil 19-8
- swstatus 19-8
- taccli 19-8
- userinfo 19-9
- userutil 19-9
- xlatinfo 19-9
- アーカイブ 18-10
- アプリケーションの 19-5
- オペレーティング システムの 19-4
- 概要 19-4
- バックアップ 18-8
- [Configure Backup] ページ
バックアップを参照
- [Custom Prompts] ページ
表示オプション 16-4
- [Customize Interface] ページ
概要 C-40

D

- [Dial Configuration Details] ページ
概要 C-41
- [Dial Configuration] ページ
概要 C-41
- [Disable SSL] ページ
SSL を参照
- [Display Certificate] ページ
概要 C-43
- [Download a Language Property File] ページ
概要 C-44
- [Download Certificate Signing Request] ページ
証明書署名要求を参照

E

- [Edit Language Property File] ページ
言語プロパティ ファイルを参照
- [Edit Master Template (Advanced)] ページ
概要 C-46
フィールド C-46
編集領域 C-47
- [Edit Master Template (Basic)] ページ
概要 C-48
フィールド C-48
編集領域 C-48
- [Edit User Groups Details] ページ
ユーザ グループを参照
- [Edit User Profiles Details] ページ
ユーザ プロファイルを参照
- [E-Mail Notification Queue Status Report] ページ
電子メール通知を参照
- [E-Mail Service Administration] ページ
概要 C-52
- [Enable SSL for the End-User Interface, Administration Center, and Web Conferencing] ページ
概要 C-53
- [Exchange Server Configuration] ページ
Microsoft Outlook の統合を参照
- exchange ライセンス 3-4
- [Export Information] ページ
概要 C-55
- [Export System Configuration] ページ
概要 C-55
- [Export Video Type Information] ページ

- ビデオの種類を参照
- G**
- G.711 21-11
- G.729 21-11
- [Generate Certificate Signing Requests (CSRs)] ページについて
証明書署名要求を参照
- H**
- H.323 コール制御デバイスの統合
- [H.323 Configuration] ページについて C-60
- 概要 8-2
- 前提条件 8-2
- 必要なタスク 8-3
- I**
- [Import Cisco Conference Connection Meetings] ページ
概要 C-62
- [Import Group Profiles] ページ
ユーザ グループを参照
- [Import Meetings] ページ
会議を参照
- [Import System Configuration] ページ
概要 C-65
- [Import User Profiles] ページ
ユーザ プロファイルを参照
- [Import Video Types] ページ
ビデオの種類を参照
- [Import] ページ
概要 C-61
- [In-Session Monitoring] ページ
概要 C-68
- [Install Licenses] ページ
ライセンスを参照
- L**
- LDAP の設定
- エラー コード D-3
- licenses
- [Install Licenses] ページについて C-69
- [Licenses Summary] ページについて C-69
- [Manage Licenses] ページについて C-70
- [Licenses Summary] ページ
ライセンスを参照
- M**
- [Maintenance] ページ
概要 C-70
- [Manage Licenses] ページ
ライセンスを参照
- maxstd ライセンス 3-4
- maxvideo ライセンス 3-5
- maxvoice ライセンス 3-5
- maxweb ライセンス 3-5
- [Media Parameters] ページ
概要 C-71
- [Media Statistics Reports] ページ
概要 C-72
- 出力フィールド
- 会議の統計レポート C-72
- チャンネルのステータス レポート C-76
- チャンネルの統計レポート C-74
- フィールド C-72
- [Meeting Configuration] ページ
会議を参照
- [Meeting Information] ページ
概要 C-87
- 出力フィールド C-87
- フィールド C-87
- [Meeting Participant Join Leave Information] ページ
概要 C-94
- 出力フィールド C-94
- フィールド C-94
- [Meeting Participants Report] ページ
概要 C-95
- 出力フィールド C-95
- フィールド C-95
- MIB のサポート 18-2
- Microsoft Outlook の統合
- Cisco Unified MeetingPlace Express の設定 B-3
- [Exchange Server Configuration] ページについて C-54
- Microsoft Outlook Exchange Server の設定 B-2
- [Outlook Plug-In Configuration] ページについて C-97

- 概要 B-1
 - クライアント インストール
 - インストール ファイルの設定 B-5
 - エンドユーザのコンピュータへのローカル インストール B-8
 - 自動配布ツールによるインストール B-9
 - ユーザ プロファイルの通知の設定 B-3
 - ライセンス 3-4
- O
- [Outgoing Calls Information] ページ
 - 概要 C-96
 - 出力フィールド C-96
 - フィールド C-96
 - [Outlook Plug-In Configuration] ページ
 - Microsoft Outlook の統合を参照
 - [Outlook プラグインのダウンロード] リンク
 - 非表示 16-6
- P
- [Port Utilization Report] ページ
 - 概要 C-98
 - 出力 C-98
 - フィールド C-98
 - [Profile Information] ページ
 - ユーザ プロファイルを参照
- R
- reports
 - [Reports] ページについて C-104
 - [Restore SSL Configuration] ページ
 - SSL を参照
 - RFC2833 21-11
 - root ユーザ
 - ログイン方法 19-2
- S
- SATA ハードディスク ドライブ
 - 交換 21-21
 - [Scheduling Failures Information] ページ
 - 概要 C-105
 - 出力フィールド C-105
 - 障害コード C-106
 - フィールド C-105
 - secondaryservers ライセンス 3-5
 - Segmented Meeting Access
 - [SMA Certificate Management] ページについて C-109
 - [SMA Configuration] ページについて C-109
 - [SMA Disable SSL] ページについて C-110
 - [SMA Display Certificate] ページについて C-110
 - [SMA Download Certificate] ページについて C-110
 - [SMA Enable SSL] ページについて C-111
 - [SMA Generate CSRs] ページについて C-112
 - [SMA Host Configuration] ページについて C-112
 - SSL の設定 4-15
 - 概要 4-13
 - ポート設定 4-13
 - 有効化 4-14
 - [Services] ページ
 - 概要 C-107
 - SIP コール制御デバイスの統合
 - Cisco Unified Communications Manager または Cisco Unified CallManager の制約事項 10-2
 - [SIP Configuration] ページについて C-108
 - 概要 10-2
 - 前提条件 10-2
 - 必要なタスク 10-3
 - [SMA Certificate Management] ページ
 - Segmented Meeting Access を参照
 - [SMA Configuration] ページ
 - Segmented Meeting Access を参照
 - [SMA Disable SSL] ページ
 - Segmented Meeting Access を参照
 - [SMA Display Certificate] ページ
 - Segmented Meeting Access を参照
 - [SMA Download Certificate] ページ
 - Segmented Meeting Access を参照
 - [SMA Enable SSL] ページ
 - Segmented Meeting Access を参照
 - [SMA Generate CSRs] ページ
 - Segmented Meeting Access を参照
 - [SMA Host Configuration] ページ
 - Segmented Meeting Access を参照

SMTP サーバ

[SMTP Server Configuration] ページについて
C-113

設定 17-5

SNMP

MIB のサポート 18-2

概要 18-2

[SNMP Configuration] ページについて
C-114

コミュニティ スtring

[Add SNMP Community String] ページについて
C-6

[SNMP Community Strings] ページについて
C-114

表示 18-3

フィールドの説明 C-49

編集 18-3

通知の宛先

[Add SNMP Notification Destination] ページにつ
いて C-7

[SNMP Notification Destinations] ページについ
て C-115

追加 18-5

表示 18-4

フィールドの説明 C-50

トラップ 18-2

SSH

ログインでの使用 19-3

SSL

[Restore SSL Configuration] ページについて
C-104, C-112

SMA 用の設定 4-15

バックアップと復元 15-8

[Back Up SSL Configuration] ページについて
C-34, C-109

無効化 15-6

[Disable SSL] ページについて C-41

有効化 15-4

stdsw ライセンス 3-6

stdvideoconf ライセンス 3-6

stdvideoconf ライセンス 3-6

stdvoiceconf ライセンス 3-6

stdvoiceupg ライセンス 3-6

[System Status Details] ページ

フィールドの説明 C-117

system ユーザ グループ 11-2

systemsoftware ライセンス 3-7

U

[Upload a Language Property File] ページ
概要 C-118

[Usage Configuration] ページ
概要 C-119

[User Configuration] ページ
概要 C-125

[User Group Management] ページ
ユーザ グループを参照

[User Profile Management] ページ
ユーザ プロファイルを参照

V

videoconf ライセンス 3-7

[View Locked Profiles] ページ
ユーザ プロファイルを参照

[View System Information Capture] ページ
フィールドの説明 C-126

[View System Logs] ページ
システム ログを参照

voice activity detect 21-14

voiceconf ライセンス 3-7

W

Web のみの会議
設定 5-11

Web ポート

アドホック 6-4

推奨設定 5-5

内部と外部で必須 1-10

webconf ライセンス 3-8

あ

アクティブなユーザ プロファイル 11-12

アテンダント

コールの転送 4-2

アドホック会議

[Ad Hoc Conferencing Configuration] ページの
フィールドリファレンス C-4

Cisco Unified Communications Manager または Cisco
Unified CallManager の設定 6-7

Cisco Unified MeetingPlace Express の設定 6-6

Web ポート 6-4
 音声ポート 6-4
 概要 6-2
 推奨事項 6-3
 制約事項 6-3
 設定 6-6
 前提条件 6-2
 ビデオ ポート 6-4
 アラーム
 SNMP 18-2
 エクスポート 20-4
 削除 20-4
 システム管理者へのコールの設定 4-5
 表示 20-4
 フィールドの説明 C-34

い

インポート ファイル
 会議
 必須のヘッダー 12-2
 例 12-12
 セットアップ 12-3
 ユーザ グループ
 必須のヘッダー 12-2
 例 12-12
 ユーザ プロファイル
 必須のヘッダー 12-2
 例 12-12
 要件 12-2
 例 12-12

え

エンドユーザ インタフェース
 [Outlook プラグインのダウンロード] リンクの表示または非表示 16-6
 [会議スケジュールの作成] ページのカスタマイズ 16-5
 会社のロゴの追加 16-5
 カスタマイズ 16-5
 [プロファイルの編集] ページのカスタマイズ 16-6

お

オーディオ ミキサー
 設定 5-14
 レポート 13-12
 押したキーの未検出
 解決 21-11
 オペレータ支援
 コールの設定 4-2
 オペレーティング システム
 CLI コマンド 19-4
 音質
 設定 5-14
 音声プロンプト
 概要 16-2
 カスタマイズ 16-2
 カスタムのアップロード 16-3
 カスタムの削除 16-4
 言語 4-3
 ダイアルアウトの言語 C-31
 音声ポート
 アドホック 6-4
 推奨設定 5-5
 内部で必須 1-10

か

会議
 12 時間制または 24 時間制の時刻を使用 5-13
 [Import Meetings] ページについて C-64
 [Meeting Configuration] ページのフィールドの説明 C-80
 Web のみの会議の設定 5-11
 アクセスの制限 14-5
 インポート
 Cisco Conference Connection 12-10
 スケジュール作成 12-8
 インポートによるキャンセル 12-9
 インポートによるスケジュール作成 12-8
 監視 13-11
 継続会議の設定 5-12
 参加および退席に関する情報のエクスポート 13-8
 参加者に関する情報のエクスポート 13-7
 システムレベルパラメータの設定 5-7
 情報のエクスポート 13-6
 ゼロポート音声会議の設定 5-10

- 電話番号の設定 4-7
 - 電話番号の設定について 4-6
 - トラブルシューティング
 - 参加 21-4
 - パスワードの要件の設定 14-4
 - バニティ ID 14-6
 - 予約不要の会議の設定 5-8
 - [会議スケジュールの作成] ページ
 - カスタマイズ 16-5
 - 会議のキャンセル レポート 13-9
 - [Meeting Cancellation Report] ページについて C-78
 - [Meeting Cancellation Report] ページの出力フィールド C-79
 - [Meeting Cancellation Report] ページのフィールド C-78
 - 会議の統計レポート C-72
 - 課金情報
 - [Billing Report] ページの出力フィールド C-36
 - [Billing Report] ページのフィールド C-35
 - レポートの実行 13-10
 - 管理センター
 - ページタイトルの位置 C-1
- き**
- キャパシティ管理
 - 概要 13-1
 - 記録
 - アーカイブ 18-9
 - アクセスの制限 14-5
- け**
- 継続会議
 - 設定 5-12
 - ゲストプロファイル
 - 概要 11-6
 - ゲストユーザのフィールド 11-6
 - 新規ユーザプロファイルのフィールド 11-7
 - ゲストユーザ 11-6
 - 言語
 - 概要 4-3
 - ゲストプロファイルの 11-6
 - ダイヤルアウト音声プロンプトの C-31
 - 必要な設定 4-3
 - 有効化 4-3
 - ユーザプロファイルの設定 4-4
 - ライセンス 3-4
 - 言語プロパティファイル
 - アップロード 17-10
 - 概要 17-2
 - ダウンロード 17-9
 - 変更 17-11
 - 変更例 17-12
 - 編集 17-11
 - [Edit Language Property File] ページについて C-45
 - 検索機能
 - オプション設定 C-31
 - サポートされているデバイス C-28
 - 必要な設定 C-30
 - ポケットベルの使用
 - 概要 C-28
 - 制約事項 C-29
 - トラブルシューティング 21-5
- こ**
- コール
 - ダイヤルアウト C-31
 - メジャーアラーム 4-5
 - コールドロップ
 - 解決 21-13
 - コールの失敗
 - 解決のためのヒント 21-7
 - コマンド
 - errorlog D-2
 - immunize 21-18
 - infocap 21-11, 21-13
 - passwd 21-18
 - unimmunize 21-18
 - userutil 21-19
 - コミュニティストリング
 - 表示 18-3
 - 編集 18-3
- さ**
- 参加者
 - エクスポート 13-7

- し
- 時刻
- 12 時間制または 24 時間制の表示 5-13
- システム ステータス
- 表示 20-5
- システム ログ
- [View System Logs] ページのフィールド リファレンス C-126
 - 概要 20-2
 - 情報採取 20-3
 - バックアップの表示 20-2
 - 表示 20-2
 - フィールドの説明 C-126
- システムから呼出
- ダイヤルアウト機能 C-31
- システム管理者
- 一般的なタスク 2-2
 - 責任範囲 2-1
- システム情報採取ページ
- 表示オプション 20-3
- システム設定
- [System Configuration] ページについて C-115
 - インポート 12-11
 - エクスポート 13-14
- システム時計の例外コード D-2
- システムの MAC アドレス
- 確認 3-9
- ジッタ バッファの設定 21-14
- 自動参加
- [Auto Attend Translation Configuration] ページについて C-34
 - [Auto Attend Translation Configuration] ページのオプション 4-12
 - 概要 4-8
 - 規則の追加 4-11
 - 自動番号 ID テーブル 4-8
 - 有効化 4-11
- 自動ネゴシエーション設定 21-10
- 情報採取ログ 20-3
- 証明書
- [Certificate Management] ページについて C-38
 - アップロード 15-4
 - 概要 15-1
 - 取得 15-2
 - 表示 15-7
- 証明書署名要求
- [Download Certificate Signing Request] ページについて C-44
 - [Download Certificate Signing Request] ページの検索 C-44
 - [Generate Certificate Signing Requests (CSRs)] ページについて C-56
 - 生成 15-2
- す
- スケジュール障害
- 情報のエクスポート 13-9
- せ
- セキュリティに関する推奨事項 14-1
- セッション中の会議レポート 13-11
- ゼロポート音声会議
- 設定 5-10
- 全二重の設定 21-9
- た
- タイムゾーン
- 推奨事項 C-27
- ダイヤル グループ
- 設定 5-12
- ダイヤルアウト
- 音声プロンプトの言語 C-31
 - 会議からの C-31
 - 機能 C-31
 - ゲスト ユーザの特権の制限 14-7
 - プロファイル ユーザの特権の制限 14-8
- ち
- 着信コールの失敗
- 解決 21-12
- チャンネルのステータス レポート C-76
- チャンネルの統計レポート C-74
- 直接会議ダイヤルイン
- 設定 5-12

- つ
- 通知の宛先
 - 追加 18-5
 - 表示 18-4
 - 通知ラベル
 - 会議の設定について 4-6
 - 会議用の設定 4-7
 - 通話中の無音状態
 - 解決 21-14
- て
- ディスク ドライブ
 - 交換 21-20
 - ディスクの使用状況
 - [Disk Usage Report] ページ C-42
 - [Disk Usage Report] ページの出力フィールド C-43
 - レポートの実行 13-11
 - データ
 - アーカイブ 18-10
 - インポート 12-1
 - エクスポート 13-1
 - バックアップ 18-6
 - バックアップの設定 18-7
 - 復元 18-10
 - 未使用の音声ファイルのクリーンアップ 18-12
 - データベース
 - アーカイブ 18-8
 - バックアップ 18-6
 - バックアップ ファイルのクリーンアップ 18-7
 - 電子メールブラスト
 - [E-Mail Blast] ページについて C-51
 - 送信 18-12
 - 電子メール通知
 - [E-Mail Notification Queue Status Report] ページについて C-52
 - SMTP サーバの設定 17-5
 - 概要 17-1
 - キューからの削除 17-8
 - 制約事項 17-2
 - テンプレート 17-2
 - [E-Mail Notification Template Configuration] ページについて C-52
 - 形式 17-3
 - 種類 17-3
 - 変更例 17-12
 - 編集 17-8
 - メール システムの仕組み 17-4
 - ユーザ グループの設定 17-6
 - ユーザ プロファイルの設定 17-7
 - 要件 17-2
 - 電話ハッカー侵入阻止 14-2
 - 電話番号
 - 会議の設定について 4-6
 - 会議用の設定 4-7
 - ダイヤル グループ (直接会議ダイヤルイン) の設定 5-12
 - 電話ポップアップ通知ボックス 4-6
- と
- トラップ 18-2
 - トラブルシューティング
 - 会議への参加 21-4
 - 概要 20-1, 21-1
 - システム バックアップ ログ 20-2
 - システム ログ 20-2
 - システム情報採取ログ 20-3
 - ポケットベルによる検索 21-5
 - ログイン 21-2
 - トレース ログ 21-14
- ね
- ネットワーク通信速度の設定 21-9
- は
- パケット ドロップ
 - 解決 21-14
 - パスワード
 - mpxadmin ユーザ用の変更 21-18
 - root ユーザ用の変更 21-17
 - 会議用の設定 14-4
 - 管理センターおよびエンドユーザ インタフェースでのシステム管理者用の変更 21-19
 - システム管理者用の変更 1-2
 - バックアップ
 - [Configure Backup] ページについて C-39
 - ログの表示 20-2

- 発信コール
 情報のエクスポート 13-12
 バニティ会議 ID 14-6
- ひ
- ビデオ ポート
 アドホック 6-4
 ビデオ ミキサー
 レポート 13-12
 ビデオ会議
 制約事項 5-2, 5-3
 前提条件 5-3
 ビデオの種類
 [Add Video Type] ページのフィールド リファレンス C-33
 [Edit Video Type] ページの検索 C-51
 [Export Video Type Information] ページについて C-55
 [Import Video Types] ページについて C-67
 [Video Type Management] ページの操作 5-15
 インポート 12-11
 エクスポート 13-13
 管理 5-14
 標準ライセンス 3-2
- ほ
- ポート
 Web 会議用の推奨設定 5-5
 アドホック会議用の Web ポート 6-4
 アドホック会議用の音声ポート 6-4
 アドホック会議用のビデオ ポート 6-4
 アプリケーションに固有の必要なポート 1-10
 音声会議用の推奨設定 5-5
 ポート設定
 設定 1-10
 ポートの使用状況レポート 13-10
 ポケットベル
 検索機能の仕組み C-28
 検索のトラブルシューティング 21-5
 制約事項 C-29
- み
- 未使用の音声ファイル、クリーンアップ 18-12
- も
- モジュール番号 D-6
- ゆ
- ユーザ グループ
 [Edit User Groups Details] ページのフィールド リファレンス C-50
 [Import Group Profiles] ページについて C-63
 system、事前設定 11-2
 [User Group Management] ページの操作 11-5
 インポート
 削除 12-5
 追加 12-4
 エクスポート 13-6
 出力フィールドの説明 C-57
 検索 11-3
 削除
 インポートによる 12-5
 手動 11-4
 推奨事項 11-2
 追加
 [Add User Group] ページのフィールド リファレンス C-9
- ふ
- ファイアウォール
 設定 1-10
 ファイルのクリーンアップ
 [File Cleanup] ページについて C-56
 音声ファイル 18-12
 プレミアム ライセンス 3-2
 プロファイル
 ユーザ プロファイルを参照
 [プロファイルの編集] ページ
 カスタマイズ 16-6
- へ
- ヘルプデスク
 コールの設定 4-2

- インポートによる 12-4
 - 手動 11-3
 - 電子メール通知 17-6
 - ユーザ プロファイルへの継承 11-2
 - ユーザ プロファイル
 - [Edit User Profiles Details] ページのフィールドリファレンス C-50
 - [Import User Profiles] ページについて C-66
 - [Profile Information] ページについて C-99
 - [Profile Information] ページの出力フィールド C-99
 - [Profile Information] ページのフィールドの説明 C-99
 - [User Profile Management] ページの操作 11-11
 - アクティブな状態 11-12
 - インポート 12-6
 - 削除 12-7
 - インポートによる追加 12-6
 - エクスポート 13-5
 - 外部ディレクトリからの設定 7-15
 - 概要 11-6
 - 検索 11-9
 - 削除
 - インポートによる 12-7
 - 手動 11-10
 - 追加
 - [Add User Profile] ページについて C-16
 - 外部認証からの 11-7
 - 電子メール通知 17-7
 - パスワード、セキュリティ強化 14-3
 - 非アクティブな状態 11-12
 - 変更 11-9
 - ログイン試行回数の制限 14-4
 - ロック 11-13
 - ロック解除 11-12
 - [View Locked Profiles] ページの操作 11-14
 - ロック状態 11-12
 - ユーザ プロファイルのロック 11-13
 - ユーザ認証
 - Cisco Unified Communications Manager または Cisco Unified CallManager Release 4.x の設定 7-16
 - Cisco Unified Communications Manager または Cisco Unified CallManager Release 5.x の設定 7-17
 - Cisco Unified Communications Manager または Cisco Unified CallManager での設定 7-14
 - 制約事項 7-15
 - ユーザ プロファイルの設定 7-15
 - 要件 7-15
 - ユーザの種類
 - ゲスト 11-6
- よ
- 予約不要の会議
 - 設定 5-8
 - 第三者による開始の禁止 14-7
- ら
- ライセンス
 - exchange 3-4
 - maxstd 3-4
 - maxvideo 3-5
 - maxvoice 3-5
 - maxweb 3-5
 - secondaryservers 3-5
 - stdsw 3-6
 - stdvideoconf 3-6
 - stdvideoupg 3-6
 - stdvoiceconf 3-6
 - stdvoiceupg 3-6
 - systemsoftware 3-7
 - videoconf 3-7
 - voiceconf 3-7
 - webconf 3-8
 - インストール 3-9
 - 期限 3-3
 - 言語 3-4
 - 取得 3-9
 - 制約事項 3-3
 - 説明 3-4
 - バックアップ用ダウンロード 3-11
 - 表示 3-11
 - 標準 3-2
 - プレミアム 3-2
- れ
- 例外コード D-2
 - レポート
 - オーディオ ミキサー 13-12

会議のキャンセル	13-9
課金情報	13-10
実行	13-1
出力先の選択	13-3
セッション中の会議の監視	13-11
ディスクの使用状況	13-11
ビデオ ミキサー	13-12
ファイルへのエクスポート	13-4
ポートの使用状況	13-10

ろ

ログ

システム バックアップの表示	20-2
システムについて	20-2
システムの表示	20-2
情報採取	20-3