



INDEX

- B
 - 電話ユーザ インターフェイスへのログイン 6-3
- BIOS
 - ポート要件 1-2
- Cisco Unified MeetingPlace Express の [Phone] 表示 6-1
- Cisco Unified MeetingPlace Expressd
 - Cisco Conference Connection からのアップグレード 5-1
- C
 - CCC Export Utility
 - GUI モードでの使用 5-6
 - インストール 5-4
 - コンソール モードでの使用 5-6
 - 設定 5-4
 - ～について 5-4
 - Cisco Conference Connection
 - CCC Export Utility 5-4
 - Microsoft SQL Server Enterprise の使用 5-3
 - アップグレード時に使用しているバージョン 5-2
 - からのアップグレード 5-1
 - Cisco Unified Communications Manager
 - Cisco Conference Connection からのアップグレード時に使用 5-3
 - Cisco Unified MeetingPlace Express
 - IP アドレス要件 1-2
 - SSH をリモートで使用したパッチまたはアップグレードのインストール 4-5
 - アンインストール 3-1, 3-4
 - インストール 2-1
 - インストールの準備 1-1
 - インストール前のワークシート 1-4
 - オペレーティング システムのインストール 2-2
 - 管理センターへのログイン 6-1
 - 関連マニュアル viii
 - 旧リリースからのアップグレード 4-1
 - コンソールを使用したパッチまたはアップグレードのインストール 4-4
 - テスト 3-1
 - デフォルトのパスワードの変更 6-3
- D
 - DNS
 - 現在の値の見直し 2-7
 - DNS 情報
 - 値の設定 2-4
- E
 - eth0
 - 現在の値の見直し 2-6
 - 定義 1-2
 - eth1
 - 現在の値の見直し 2-6
 - 定義 1-2
- I
 - IP アドレス
 - 値の設定 2-4
 - テスト 3-2
 - 要件 1-2
- M
 - Microsoft SQL Server Enterprise
 - Cisco Conference Connection からのアップグレード時に使用 5-3
 - mpxadmin ユーザ
 - ～のパスワードの作成 2-8

- N**
- NTP
値の設定 2-5
- R**
- RAID
チェック 2-2
- root ユーザ
～のパスワードの作成 2-7
- S**
- Segmented Meeting Access
アップグレード前の無効化 4-2
- SSH
システムへのアップグレードへの使用 4-5
- SSL の設定
アップグレード後のリストア 4-7
アップグレード前のバックアップ 4-3
- あ**
- アップグレード
SSL 証明書のバックアップ 4-3
後のシステムの設定 4-7
準備 4-2
定義 4-1
パッチまたはアップグレードの使用 4-4
- アプリケーション
インストール 2-6
- アンインストール
Cisco Unified MeetingPlace Express 3-4
アップグレード 3-6
テスト 3-5
- い**
- インストール
Cisco Unified MeetingPlace Express の 2-1
アプリケーションの 2-6
インストール ログの場所 2-8
オペレーティング システムの 2-2
テスト 3-1
- メディア チェックの 2-2
インストール前のワークシート 1-4
- お**
- オペレーティング システム
インストール 2-2
設定 2-4
- く**
- 繰り返し会議
定義 5-2
- け**
- 言語
アップグレード前に英語に変更 4-2
- こ**
- コンソール
システムへのアップグレードへの使用 4-4
- さ**
- サブネット マスク
値の設定 2-4
- し**
- 時刻
値の設定 2-5
- システム要件
ポートと IP アドレス 1-2
～について 1-2
- 自動ネゴシエーション
値の設定 2-4, 2-7
値の設定について 1-3
- す**
- スケジュールされた会議
定義 5-2

せ

接続

テスト 3-2

そ

速度

値の設定 2-7
 値の設定について 1-3

た

タイムゾーン

値の設定 2-4

て

デフォルトのパスワード

変更 6-3

テレフォニー

テスト 3-2

に

二重

値の設定 2-7
 値の設定について 1-3

ね

ネットワーク設定

現在の値の見直し 2-7

は

パスワード

mpxadmin ユーザ用 2-8
 root ユーザ用 2-7

パッチ

定義 4-1

ひ

日付

値の設定 2-5

ほ

ポート要件 1-2

ホスト名

値の設定 2-4
 テスト 3-2

め

メールサーバ

値の設定 2-4

メディア チェック 2-2

ろ

ログ ファイル

場所 2-8

ログイン

管理センター 6-1

電話ユーザ インターフェイス 6-3

わ

ワークシート

インストール前 1-4