



INDEX

- A**
- Adobe Flash Player
 - 繰り返しダウンロードを求めるメッセージの
トラブルシューティング 16-16
 - ソフトウェアのバージョンの検索 16-2
- C**
- Cisco Conference Connection
 - ユーザ ID およびパスワード 1-3
 - Cisco Unified CallManager
 - 「Cisco Unified Communications Manager」を参
照
 - Cisco Unified Communications Manager
 - デフォルトのユーザ プロファイルの値
1-3
 - Cisco Unified IP Phone
 - Phone View とともに使用するためのヒント
14-2
 - 会議参加者の強制退室 7-10
 - 会議の記録 11-3
 - 会議のロック 7-4
 - 現在の参加者リストの確認 14-10
 - 更新された参加者リストの確認 14-10
 - 参加者情報の表示 14-9
 - 参加者の詳細の確認 14-10
 - 参加者のステータスの確認 14-10
 - 参加者のミュート 8-5
 - 招待された参加者リストの確認 14-10
 - 発言者の確認 14-10
 - Cisco Unified MeetingPlace Express
 - ソフトウェアのバージョンの検索 16-2
 - Cisco Unified MeetingPlace Express Add-in
 - 概要 5-4
 - Cisco Unified MeetingPlace Express Phone View
 - 概要 G-1
 - 使用のヒント 14-2
 - Cisco Unified MeetingPlace Express アドイン
 - インストール 9-2
 - トラブルシューティング 16-20
- F**
- Flash Player
 - 「Adobe Flash Player」を参照
- M**
- Microsoft Outlook
 - Cisco Unified MeetingPlace Express 用に設定
2-13
 - プラグインのダウンロード 2-14

- W
- Web インターフェイス
- 会議への参加 5-7
 - ログインに使用 1-5
- Web 会議
- 概要 G-1
- Web 会議室
- 会議に設定 2-10
 - 会議の記録 11-2
 - 会議の終了 12-4
 - 概要 G-1
 - 「フル会議室」も参照
 - 画面解像度の変更 8-12
 - 再接続 13-4
 - 終了 6-9
 - 接続状態の監視 13-5
 - 接続速度の変更 13-3
 - 接続の確認 13-2
 - 接続の問題のトラブルシューティング 16-17
 - 全画面で表示 6-4
 - 帯域幅の最適化 13-7
 - ノートの作成 10-8
 - 表示されないボタンとオプションのトラブルシューティング 16-18
 - 表示の管理 9-11
 - 表示の変更 8-11
- あ
- アイコン メッセージ
- 「顔文字」を参照
- アカウント
- 「プロフィール」を参照 1-2
- アテンダント
- 概要 G-1
- い
- インターネット アクセス
- 設定 2-9
- え
- 鉛筆ツール
- 「注釈」を参照
- お
- オーディオ
- 「音声」を参照
- 音声
- 自分の音声のミュートまたはミュート解除、6-2
 - トラブルシューティング 16-18
 - 他の参加者のミュートまたはミュート解除 8-3
- 音声会議
- 概要 G-2
 - 参加 5-11
- 音量コントロール
- トラブルシューティング 16-18

か

会議

- Cisco Unified IP Phone からの記録 11-3
- Microsoft Outlook を使用したスケジュール 2-13
- Web 会議室からの記録 11-2
- Web 会議室からの終了 12-4
- 「Web 会議」も参照
- 会議が延長されるケース 12-1
- 会議の詳細の変更 2-16
- 代わりにスケジュールするユーザの割り当て 15-8
- キャンセル 2-19
- 検索 4-2
- コンテンツの共有 9-3
- 再スケジュール 2-16
- 参加する際の優先方法の指定 15-5
- 参加のヒント 5-2
- 終了するケース 12-2
- スケジュール 2-7
- セキュリティのヒント 2-1
- 定例
 - 「定例会議」を参照
 - 「ビデオ会議」も参照
- 別のユーザの代理によるスケジュール G-5

会議 ID

- 会議の検索に使用 4-2
- 概要 G-2
- 制限事項 2-8
- トラブルシューティング 16-6
- 予約不要の会議 G-9

会議通知

「通知」を参照

会議の件名

制限事項 2-8

会議の詳細

Cisco Unified IP Phone での表示 14-9

[会議の詳細] ページ

会議の終了 12-5

解像度

変更 8-12

顔文字 (emoticon)

表示または消去 10-2

他の参加者のアイコンの消去 10-3

課金コード

概要 G-2

き

キャンセル

「会議」を参照

[共有] ポッド

「ポッド」を参照

共有コンテンツ

preparing 9-2

青い画面のトラブルシューティング 16-21

開始 9-3

概要 9-2

画面共有セッションの終了 9-5

[共有] ポッドの拡大 9-14

黒い画面のトラブルシューティング 16-18

全画面表示モードでの表示 6-5

ソース ファイルの変更	9-4
注釈	9-7
トラブルシューティング	16-20
表示の拡大	6-6
他の参加者の表示の制御	9-11
他の表示の確認	9-12
共有専用会議	
概要	G-2
終了	12-3
記録	
Cisco Unified IP Phone からの作成	11-3
Web 会議室からの作成	11-2
検索	4-2
再生	11-4
利用可能な形式	11-4

く

矩形ツール	
「注釈」を参照	

け

継続会議	
Cisco Unified IP Phone からの参加	5-18
概要	G-2
ゲスト ユーザ	
概要	G-3
権限	
概要	G-3
主催者	G-4
トラブルシューティング	16-19

プレゼンタ	G-7
変更	8-9
リスナ	G-9

言語	
設定	2-10
検索	
「会議」を参照	
「記録」を参照	
[検索] 機能	
設定	15-5

こ

公開された会議	
オプションの設定	2-9
概要	G-3

さ

再スケジュール	
「会議」を参照	
削除	
「会議」を参照、キャンセル	
サブ会議セッション	
概要	G-3
サポート	
「ヘルプ」を参照	
参加	
「会議」を参照	
参加者	
Cisco Unified IP Phone からのミュート	8-5

- Cisco Unified IP Phone でのリストの確認 14-10
 - Web 会議室からのミュート 8-3
 - 会議からの強制退室 7-8
 - 外部参加者の許可 2-9
 - 「参加者」を参照
 - 進行中の会議への複数の参加者の追加 3-10
 - ディレクトリを使用した招待 3-2
 - 電子メールアドレスによる招待 3-4
 - 名前の変更 8-10
 - ロックされた会議から制限 7-3
 - ロックされた会議中に許可 7-3
 - 参加者リスト
 - Cisco Unified IP Phone での更新されたリストの確認 14-10
 - Cisco Unified IP Phone での表示 14-9
 - 概要 G-3
 - 顔文字のステータスの変更 10-2
 - 同一ユーザの複数のエントリの結合 8-8
 - トラブルシューティング 16-19
- し
- 自動参加
 - 概要 5-10
 - [自分の会議] オプション
 - トラブルシューティング 16-7
 - 主催者
 - 概要 G-4
 - 招待
 - 「参加者」を参照
- す
- スタンプ ツール
 - 「注釈」を参照
- せ
- セキュリティ
 - セキュリティで保護された会議のスケジュール 2-1
- 接続
- Web 会議室での監視 13-5
 - Web 会議室への再接続 13-4
 - ステータスの確認 13-2
 - 速度の変更 13-3
 - 帯域幅の最適化 13-7
 - トラブルシューティング 16-17
- 全画面表示
- Web 会議室の表示 6-4
 - 共有コンテンツの表示 6-5
 - [共有] ポッドの拡大 9-14
- そ
- 即時会議
 - 概要 G-4
 - スケジュール 2-8
- た
- 帯域幅
 - 最適化 13-7

退室のアナウンス

概要 G-5

トラブルシューティング 16-23

変更 15-11

タイムゾーン

警告 5-2

ダイヤルアウト

概要 G-5

代理

概要 G-5

割り当て 15-8

楕円ツール

「注釈」を参照

ち

チャット

使用 10-4

通知の無効化 6-7

メッセージの消去 10-7

リスナの非公開チャットの有効化 8-7

[チャット]ポッド

「ポッド」を参照

注釈

鉛筆ツールの使用 9-8

概要 9-6

矩形ツールの使用 9-8

作成 9-7

スタンプツールの使用 9-9

すべて消去 9-9

セッションの終了 9-10

楕円ツールの使用 9-9

直線ツールの使用 9-8

テキストツールの使用 9-9

マーカーツールの使用 9-8

元に戻すツールの使用 9-9

直線ツール

「注釈」を参照

つ

通知

会議の参加に使用 5-5

概要 G-5

て

定例会議

概要 G-6

キャンセル 2-19

再スケジュール 2-16

スケジュール 2-8

テキストツール

「注釈」を参照

テキストメッセージ

「チャット」を参照

電話インターフェイス

会議の終了 12-4

電話のキー コマンドのトラブルシューティング 16-23

ログインに使用 1-5

電話のプロファイル番号

概要 G-6

- と
- 登録
 - 「プロフィール」を参照
 - ドキュメンテーション
 - 検索 16-2
- に
- 入室のアナウンス
 - 概要 G-6
 - トラブルシューティング 16-23
 - 変更 15-11
 - 認証
 - 「プロフィール」を参照
- の
- ノート
 - Web 会議室での作成 10-8
 - 表示するノートの選択 10-10
 - [ノート]ポッド
 - 「ポッド」を参照
- は
- パスワード
 - Cisco Conference Connection からの移行 1-3
 - 概要 1-3
- ひ
- 日付
 - 形式の指定 15-10
 - ビデオ会議
 - 概要 G-7
 - 参加 5-11
 - ベスト プラクティス 5-3
 - ビデオの種類
 - 概要 G-7
 - 設定 2-10
 - 描画ツール
 - 「注釈」を参照
- ふ
- ブラウザテスト
 - 概要 5-4
 - フル会議室
 - 概要 G-7
 - プレゼンタ
 - 概要 G-7
 - プロフィール
 - 概要 1-2
 - 自分の設定の変更 15-2
 - 自分の名前を記録するためのヒント 5-2
 - 追加機能 1-2
 - プロフィール名の記録 15-7

へ

ヘルプ

- エンドユーザ用のドキュメンテーションの検索 16-2
- サポート担当者へのヘルプ依頼 16-2

ほ

ポッド

- 概要 G-8

ボリューム

- 変更 8-6

ま

マーカー ツール

- 「注釈」を参照

待合室

- 概要 G-8

み

ミュート

- 「音声」を参照

も

元に戻すツール

- 「注釈」を参照

ゆ

ユーザ ID

- Cisco Conference Connection からの移行 1-3

- 概要 1-3

[ユーザ情報を保存] 機能

- トラブルシューティング 16-4

ユーザのアカウント

- 「プロファイル」を参照 1-2

ユーザのクラス

- 概要 G-9

ユーザ名

- 概要 G-9

よ

予約不要の会議

- Cisco Unified IP Phone からの開始 2-6

- Web からの開始 2-3

- 会議 ID G-9

- 概要 2-2

- 参加せずに開始 5-8

り

リスナ

- 概要 G-9

ろ

ログイン

- 「Web インターフェイス」を参照

「電話インターフェイス」を参照

ロックされた会議

Cisco Unified IP Phone を使用した有効化
7-4

入室の要求 5-13

入室要求の処理 7-5

入室要求の設定 7-3