



## INDEX

---

### A

#### ACL

##### 着信

エントリの検索 [6-3, 19-2](#)

エントリの削除 [19-3](#)

設定 [6-2, 19-1](#)

説明 [19-1](#)

##### プライバシー

エントリの検索 [7-3](#)

エントリの削除 [7-4](#)

設定 [7-2](#)

説明 [7-1](#)

#### AXL

設定 [3-1](#)

設定値 [3-1](#)

---

### B

#### BPS

アクティブ化 [31-1](#)

起動 / 停止 / 再起動 [31-2](#)

非アクティブ化 [31-2](#)

#### Bulk Provisioning Service

「BPS」を参照

---

### C

#### Cisco MeetingPlace

##### サーバ

概要 [22-1](#)

検索 [22-4](#)

削除 [22-5](#)

設定 [22-1](#)

##### プロファイル

検索 [22-7](#)

削除 [22-8](#)

設定 [22-5](#)

#### Cisco Unified Presence

サーバの設定 [2-1](#)

#### Cisco Unified Presence Server

ユーザ [29-4](#)

ユーザのエクスポート [29-7](#)

ユーザの更新 [29-5](#)

#### Cisco Unified Presence の管理ページ

参考情報 [1-10](#)

ナビゲーション [1-2, 1-5](#)

ブラウザで表示 [1-4](#)

ログイン [1-4](#)

ログオフ [1-5](#)

#### Cisco Unity

ホストの設定 [21-3](#)

#### Cisco Unity サーバ

概要 [21-1](#)

検索 [21-4](#)

削除 [21-4](#)

#### Cisco Unity プロファイル

概要 [21-5](#)

検索 [21-7, 21-11, 29-8](#)

削除 [21-7, 21-12](#)

設定 [21-5, 21-8](#)

#### CTI

##### ゲートウェイ サーバ

概要 [23-1](#)

検索 [23-2](#)

削除 [23-3](#)

設定 [23-1](#)

ゲートウェイ プロファイル

概要 [23-4](#)

検索 [23-6](#)

削除 [23-7](#)

設定 [23-4](#)

## H

### HTTPS

HTTP over Secure Sockets Layer [1-8](#)

IE と

Cisco Unified Presence の管理ページでの使用 [1-9](#)

## I

### IE と HTTPS

Cisco Unified Presence の管理ページでの使用 [1-9](#)

### Internet Explorer と HTTPS

Cisco Unified Presence の管理ページでの使用 [1-9](#)

### IP Phone Messenger

「IPPM」を参照

### IPPM

エンドユーザのログアウト [25-2](#)

応答メッセージ

概要 [25-5](#)

検索 [25-6](#)

設定 [25-5](#)

ステータス

概要 [25-1](#)

検索 [25-1](#)

設定

設定 [25-3, 25-7](#)

設定値 (表) [25-4, 25-7](#)

IP アドレス [2-1](#)

## L

### LDAP

サーバ

概要 [24-1](#)

検索 [24-2](#)

削除 [24-3](#)

設定 [24-1](#)

プロファイル

概要 [24-4](#)

検索 [24-6](#)

削除 [24-7, 25-6, 35-3](#)

設定 [24-4](#)

## T

### TLS

コンテキスト

検索 [8-3](#)

削除 [8-4](#)

設定 [8-1](#)

設定の概要 [8-1](#)

ピア サブジェクト

概要 [9-1](#)

検索 [9-2](#)

削除 [2-5, 2-10, 9-3](#)

設定 [9-1](#)

設定値 (表) [2-4](#)

## U

### Unified Personal Communicator

LDAP アトリビュート マッピング (表) [20-2](#)

設定

概要 [20-1](#)

設定 [20-1](#)

設定値 (表) [20-2](#)

ユーザ設定 [20-3](#)

ユーザの検索 [20-5](#)

ユーザの削除 [20-6](#)

ユーザの設定 [20-3](#)

設定 [10-1](#)

削除、ファイル [29-4](#)

## あ

### アクセシビリティ

ボタンとアイコンへのアクセス [1-6](#)

### アクセス コントロール リスト

「ACL」を参照

### アップロード、ファイル

概要 [29-1](#)

手順 [29-3](#)

### アプリケーション ユーザ

検索 [27-4](#)

設定 [27-1](#)

追加 [27-1](#)

パスワードの変更 [27-5](#)

## け

### 権限

概要 [28-1](#)

検索 [28-3](#)

削除 [28-4](#)

設定 [28-2](#)

ユーザ グループおよびアクセス権の表示 [30-6](#)

ユーザ グループへの割り当て [30-4](#)

検索、ジョブ [31-5](#)

## さ

### サーバ

設定 [2-1](#)

### サービスのアクティブ化

BPS [31-1](#)

### サービス パラメータ

サービス パラメータの設定 [10-1](#)

サービス パラメータの表示 [10-2](#)

## し

### ジョブ

BPS のアクティブ化 [31-1](#)

BPS の起動 / 停止 / 再起動 [31-2](#)

BPS の非アクティブ化 [31-2](#)

検索 [31-5](#)

スケジューリング [31-1, 31-3](#)

ログ ファイルの表示 [31-4](#)

## す

スケジューリング、ジョブ [31-1, 31-3](#)

### スタティック ルート

概要 [17-1](#)

検索 [17-4](#)

削除 [17-5](#)

設定 [17-1](#)

### ステータス

#### 同期

パラメータ (表) [32-2](#)

表示 [5-7, 32-1](#)

## た

### ダウンロード、ファイル

概要 [29-1](#)

手順 [29-3](#)

## と

### 同期ステータス

パラメータ (表) [32-2](#)

表示 [5-7, 32-1](#)

ドメイン ネーム サーバ (DNS) [2-1](#)

トランスポート レイヤ セキュリティ

「TLS」を参照

## な

ナビゲーション

Cisco Unified Presence の管理ページ [1-2, 1-5](#)

## は

パラメータ

サービス パラメータの設定 [10-1](#)

サービス パラメータの表示 [10-2](#)

設定 [10-1](#)

## ふ

ファイル

アップロード [29-3](#)

検索 [29-2](#)

削除 [29-4](#)

ダウンロード [29-3](#)

フェデレーション ドメイン

エントリの検索 [14-2](#)

エントリの削除 [14-3](#)

設定 [14-1](#)

ブラウザでの操作

Cisco Unified Presence [1-4](#)

セキュリティ

Hypertext Transfer Protocol [1-8](#)

プラグイン

URL の更新 [26-2](#)

設定 [26-1](#)

プレゼンス エンジン

転送リスナー

概要 [4-1, 32-1](#)

検索 [4-3](#)

削除 [4-4](#)

設定 [4-1](#)

設定値 (表) [13-4](#)

プレゼンス ゲートウェイ [12-1](#)

プレゼンス ゲートウェイ

検索 [12-7](#)

削除 [12-8, 15-3](#)

設定 [12-1, 15-1](#)

プロキシ サーバ

設定 [16-1](#)

プロキシ サービス

再起動 [16-2](#)

## め

メソッド / イベント ルート

概要 [18-1](#)

検索 [18-2](#)

削除 [18-3](#)

設定 [18-1](#)

## ゆ

ユーザ

アプリケーション

検索 [27-4](#)

設定 [27-1](#)

追加 [27-1](#)

パスワードの変更 [27-5](#)

エクスポート [29-7](#)

更新 [29-4, 29-5](#)

レコードのエクスポート [29-9](#)

ユーザ グループ

概要 [30-1](#)

権限の割り当て [30-4](#)

検索 [30-3](#)

削除 [30-5](#)

設定 [30-1](#)

ユーザの権限、ユーザ グループ、およびアクセス権の表示 [30-6](#)

- ユーザの削除 **30-6**
- ユーザの追加 **30-3**
- ユーザ設定 **20-3**
- ユーザ レコードのエクスポート **29-9**

---

## ら

### ライセンス

#### ライセンス ファイル

- アップロード **5-1, 5-7**
  - 内容 **5-2**
  - ライセンス ファイルのサンプル **5-2**
  - ライセンス ファイルの取得 **5-3**
- #### ライセンス ユニット レポート
- 生成 **5-5**

---

## ろ

### ログイン

- Cisco Unified Presence の管理ページ **1-4**

### ログオフ

- Cisco Unified Presence の管理ページ **1-5**

### ログ ファイル

- ジョブのログ ファイルの表示 **31-4**

