

# Index

---

## C

Cisco 4

## I

IP Phone サービス

説明 2

ログアウト 3, 5

ログイン 4

## O

OK、ソフトキー

定義 ii

## P

PIN

ログアウトに必要な 3, 5

ログインに必要な 2

PIN の保護 24

## W

Web ブラウザ、サポートされる 2

## あ

アラート トーン 26, 34, 35, 36, 37

## い

いいえ、ソフトキー

使用方法 3, 6

定義 ii

## う

ウォッチャ

～としてユーザを追加 10

## え

エラー メッセージ 40

## お

オーディオアラート 26, 34, 35, 36, 37

音声通知 26, 34, 35, 36, 37

## か

会議

アラームの送信 38

参加 36  
～の通知の設定 34  
表示 35  
カスタム プライバシ リスト 9

## き

キャンセル、ソフトキー  
使用方法 6  
定義 ii

## こ

個人応答メッセージ 31

## さ

再試行、ソフトキー  
定義 ii  
削除、ソフトキー  
使用方法 19, 30  
定義 ii  
作成、ソフトキー  
使用方法 28  
定義 ii

## し

システム メッセージ 25  
終了、ソフトキー  
使用方法 4, 6  
定義 ii  
詳細、ソフトキー  
使用方法 22, 24

定義 ii

## す

ステータス  
設定 26  
連絡先の 22  
すべての連絡先の表示、説明 20

## せ

全削除、ソフトキー  
定義 ii  
選択、ソフトキー  
使用方法 6  
定義 ii  
選択項目の削除、使用方法 19  
全連絡先の表示、説明 20

## そ

送信、ソフトキー  
使用方法 6  
定義 ii  
ソフトキー  
OK ii  
いいえ ii  
キャンセル ii  
再試行 ii  
削除 ii  
作成 ii  
終了 ii  
詳細 ii  
使用方法 4, 6

全削除 ii  
 選択 ii  
 送信 ii  
 ダイヤル ii  
 追加 ii  
 次へ ii  
 次頁 ii  
 内線 ii  
 はい ii  
 フィルタ ii  
 返信 ii  
 前頁 ii  
 メッセージ ii  
 ログアウト ii

## た

ダイヤル、ソフトキー  
 使用方法 22, 27  
 定義 ii

## ち

重複ログインの警告 3

## つ

追加、ソフトキー  
 使用方法 16, 17  
 定義 ii  
 次へ、ソフトキー ii  
 次頁、ソフトキー  
 使用方法 23  
 定義 ii

## て

定義済みの電話機  
 説明 3  
 ログイン 3  
 デフォルトのプライバシリスト 9

## な

内線、ソフトキー  
 使用方法 16  
 定義 ii  
 内線番号 16

## に

ニックネーム 16

## は

はい、ソフトキー  
 使用方法 3, 6  
 定義 ii

## ふ

フィルタ、ソフトキー  
 使用方法 20  
 定義 ii  
 プライバシリスト  
 カスタムの作成 9  
 ~のタイプ 9  
 プレゼンス ステート 12  
 ブロードキャストメッセージ 29

ブロック済みプライバシーリスト 9

## へ

返信、ソフトキー

使用方法 28

定義 ii

## ま

前頁、ソフトキー

使用方法 23

定義 ii

## み

未定義の電話機

説明 3

ログイン 3

## め

メッセージ

～のタイプ 23, 35

表示 23, 35

メッセージ、ソフトキー

使用方法 27

定義 ii

メッセージ受信インジケータ 26

## ゆ

ユーザ ID 16

ユーザオプション

説明 2

ログアウト 3, 5

ログイン 4

ユーザをブロック 9

## れ

連絡先

削除 19

追加 16, 18

～のプレゼンス 22

表示 20

連絡先、メニュー 16

連絡先のフィルタリング、フィールド 20

連絡先へのコール 22, 27

連絡先リスト、メニュー 16

## ろ

ログアウト

IP Phone サービス 3, 5

必要な PIN 3, 5

ユーザオプション 3, 5

ログアウト、ソフトキー

使用方法 6

定義 ii

ログイン

IP Phone サービス 4

PIN を使用した 2

ユーザ ID を使用した 2

ユーザオプション 4