



## システム ログイン バナーの設定

---

ユーザが CLI にログインしたときに表示されるログイン バナーのテキストを変更するには、次の手順を使用します。

### 手順

---

- ステップ 1** [System] > [Login Banner] を選択します。  
[Login Banner] ページが表示されます。
  - ステップ 2** ログイン バナーのテキストを入力します。
  - ステップ 3** [Apply] をクリックして設定を保存します。
-

